

Philips  
Mikro Hi-Fi Sistem

MP3/WMA

MCM720



## USB Direct ile Dijital Müzik

### Sofistike Tasarım ve Harika Ses

Teknoloji ve stil anlamında mükemmelliği ödüllendirilenler için özel olarak tasarlanan sistem zarafet ve kalitede eşsizdir. USB Direct ile portatif müzik çalarnızdaki MP3/WMA dosyalarını çalabilir ve uzaktan kumanda edebilirsiniz.

#### Sınırsız dinleme keyfi

- Taşınabilir USB cihazlarında MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW müziği çalar

#### Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™
- Optimize müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, daha derin, daha etkili bir bas sunar
- 2x50W RMS ve 2x100W müzik gücü

#### Güne kendi tarzınızda başlayın

- Uyandırma ve Uyku Zamanlayıcısı
- Dijital radyonun, daha çok rahatlık sağlamak için 40 istasyon hafızası vardır
- Logic kaset deki

#### Rafine ses ve görünüm

- Zarif, ahşap kaplamalı hoparlörler



# PHILIPS

## Teknik özellikler

### Ses

- **Çıkış Gücü:** 2x100 Wat müzik çıkış gücü
- **Çıkış gücü (RMS):** 2 x 50 W
- **Ses Geliştirme:** Incredible Surround, Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

### Hoparlörler

- **Ana Hoparlör:** 2 yollu, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 4" woofer, Piezo tweeter, Hoparlör kapakları çıkartılabilir

### Tekrar çalma

- **Çalma Ortamı:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Disk Çalma Modları:** Programlanabilir 20 Parça, Tekrarlama/birini/hepsini/programlama, Rastgele Çalma (Shuffle)
- **Yükleyici Türü:** Üst
- **Kaset Dek Teknolojisi:** Logic
- **Kaset Çalma Modları:** Elektronik Hız Kontrolü, Tam Otomatik Durma, Kaset Sayacı
- ID3 etiket desteği

### Ses kaydı

- **Kayıt Ortamı:** Teyp
- **Tape Kayıt Geliştirme:** CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma, Radyoda kayıt için zamanlayıcı, Otomatik Kayıt Seviyesi

### Tarama/Alma/Aktarma

- **Tuner Bantları:** FM Stereo, MW

- Otomatik dijital istasyon bulma
- **RDS:** İstasyon Adı, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı
- **İstasyon hafızası:** 40
- **Tuner Geliştirmeleri:** Otomatik Hafızaya Alma

### Bağlanabilirlik

- **Aux girişi:** Line in (hat girişi)
- **Kulaklık:** 3,5 mm
- **Diğer bağlantılar:** FM Anteni, MW Anteni
- **USB:** USB ana bilgisayarı

### Kolaylıklar

- **Alarmlar:** Saatli CD, Saatli Radyo, Saatli teyp, Uyku zamanlayıcısı
- **Saat:** Ana ekranda
- **Eco Güç Bekleme:** 1 Watt
- **Görüntü Tipi:** VFD ekranı

### Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** FM/MW Anten
- **Uzaktan kumanda:** 21 tuş

### Boyutlar

- **Set boyutları (G x Y x D):** 175 x 252 x 305 mm
- **Ana hoparlör boyutları (G x Y x D):** 170 x 252 x 214 mm
- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 528 x 351 x 400 mm
- **Ambalajla birlikte Ağırlık:** 10,8 kg

## Ürün özellikleri

### USB Direct üzerinden müzik çalma

Sadece cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB porta takın. Müziğiniz doğrudan cihazdan gösterilecektir. Artık önemli anlarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

### Incredible Surround™

Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi şekilde büyütürken sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. En üst düzey teknolojiyle elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlörler kullanmaksızın, daha derin ve geniş sesli surround ses elde etmenizi sağlar.

### Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, belirli müzik stillerini optimize etmek için frekans bantlarını kontrol eden hazır modlar arasından seçim yapmanıza olanak verir. Çeşitli ses ayarları arasından seçim yapabilirsiniz: Optimum, Jazz, Rock, Tekno, Pop veya Klasik. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçtiğiniz müzik stiline en önemli ses frekanslarının geliştirilmesi için grafik ekolayzer teknolojisi kullanılır. Dijital Ses Kontrolü, çalmakta olduğunuz müzik türüne uygun ses dengesini ayarlayarak, müziğinizden en iyi sonucu almanızı sağlar.

### Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



Yayın tarihi 2006-05-02

Sürüm: 3.0

12 NC: 9073 100 13092  
EAN: 87 10895 93816 7

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir  
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dijital Hak Yönetimi içeren Müzik dosyaları desteklenmemektedir.