



Philips
telefono cordless

DECT521 IS

La scelta migliore

La serie DECT 5 è pensata particolarmente per coloro che desiderano prestazioni e qualità elevate. Semplice ed elegante, ottimizzato con funzioni utili, questo telefono rappresenta la scelta migliore

Massime prestazioni

- Fino a 250 nomi e numeri nella rubrica
- 300 ore di autonomia di tempo di stand-by
- Per memorizzare fino a 60 SMS

Personalizza il tuo telefono

- Per scaricare le suonerie dai siti dedicati
- Per identificare gli amici dal tono di suoneria
- Una casella SMS dedicata per ciascun membro della famiglia

Grande praticità

- Display per numeri, lettere, icone e disegni
- Per facilitare la creazione del testo
- Parlare al telefono senza tenere il ricevitore

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- **Colori display:** Bianco e nero
- **Tecnologia display:** LCD (Liquid Crystal Display)
- **Risoluzione display principale:** 108x65 pixel
- **Retroilluminazione**
- **Colore retroilluminazione:** Blu

Audio

- **Suonerie ricevitore:** Strumentale, Polifonica, Melodie scaricabili
- **Controllo del volume:** Controllo volume su/giù

Convenienza

- **Sveglia:** Sveglia, Modo notturno
- **Tasti della base:** Tasto cercapersone
- **Indicazione batteria in carica**
- **Gestione chiamata:** Chiamata in attesa, ID chiamante, Chiamata in conferenza, Trasferimento esplicito di chiamata, Silenziamento del microfono
- **Facilità d'uso:** Modalità vivavoce, Blocco tastiera, Controllo menu, Interfaccia grafica utente
- **Funzionalità a più basi:** 4
- **Funzionalità multiricevitore:** Fino a 6 ricevitori
- **Indicazione forza segnale**
- **Immissione testo:** Eatoni
- **Gruppo VIP con icona / melodia propria:** Sì, 3 gruppi

Capacità memoria

- **Agenda nomi e numeri tel. condivisi:** 250 nomi e numeri
- **Capacità di memoria SMS:** 60
- **Voci registro chiamate:** 40

Dimensioni

- **Dimensioni ricevitore:** 135 x 47 x 28 mm

Alimentazione

- **Tipo batteria:** AAA
- **Tipo di batteria:** NiMH
- **Tipo di batteria:** Ricaricabile
- **Accensione:** CA 220-240 V - 50 Hz
- **Numero di batterie:** 2
- **Tempo di conversazione:** 15 ore
- **Tempo di stand-by:** 300 ore

Funzioni di rete

- **Antenna:** Integrata sulla base, Integrata sul ricevitore
- **Composizione:** Toni, Impulsi
- **Messaggistica:** SMS (Short Message Service)

Specifiche ecologiche

- Green Flagship

Caratteristiche principali del prodotto

Rubrica con 250 nomi e numeri

Non c'è bisogno di imparare a memoria i numeri telefonici di parenti e amici. Assegnando un nome a un numero, è sufficiente cercare il nome per trovare subito il numero associato.

300 ore di autonomia in standby

È possibile lasciare il ricevitore scollegato dalla base per più di 12 giorni senza bisogno di ricaricarlo. Ciò contribuisce ad un reale rispetto per l'ambiente garantito dal dispositivo.

Memoria per 60 SMS

È possibile conservare i messaggi ricevuti. Grazie all'ampia capacità di memoria incorporata, puoi evitare di cancellare messaggi importanti ogni volta.

Download di suonerie

Questa funzione consente di personalizzare il proprio telefono scaricando le suonerie. Basta chiamare il provider di servizi dedicato e selezionare il brano preferito. Si riceve un SMS con la melodia allegata. È possibile selezionare questa melodia come qualsiasi altra suoneria disponibile (il servizio varia in base al Paese e alla rete).

Funzione VIP

Consente di riconoscere il chiamante dal tono di suoneria. Le icone e le melodie VIP indicano a quale gruppo della rubrica appartiene il chiamante. Le voci della rubrica possono essere divise in tre diversi gruppi VIP, a cui è possibile assegnare una suoneria specifica.

Caselle SMS personali

Con una casella SMS personale, i messaggi potranno essere letti solo dalla persona a cui sono destinati. La casella è protetta da un codice pin stabilito dall'utente.

Display grafico completo

Questo tipo di display facilita l'uso del telefono, grazie alla buona qualità e leggibilità dei caratteri. Inoltre lascia una maggiore libertà di comunicazione da casa. Ora è possibile combinare testo con immagini o numeri, ad esempio quando si invia un SMS.

SMS con sistema intuitivo di scrittura

Il sistema intuitivo di scrittura consente di risparmiare tempo facilitando l'immissione di testo dei messaggi SMS. Un software interno prevede la parola che si desidera scrivere in base alle lettere già digitate. Ciò velocizza significativamente il processo di immissione.

Ricevitore con vivavoce

Il telefono con altoparlante vivavoce consente di intrattenere una conversazione mentre si hanno le mani occupate e ovunque ci si trovi. Sia l'altoparlante che il microfono si trovano sul lato anteriore del ricevitore in modo che sembri di stare faccia a faccia con l'interlocutore.



Data di rilascio
2007-08-04

Versione: 4.0

12 NC: 9961 400 04307
EAN: 87 10895 88262 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com