



Philips
Bezdrátový reproduktor

Bluetooth®

Výstupní výkon 5 W
10 hodin přehrávání

TAS3505

Všude doma

Ranní melodie v koupelně. Inspirující podcasty v domácí kanceláři. Díky látce reproduktoru ze směsi vlny a reliéfním knoflíkům vypadá tento stylový reproduktor Bluetooth všude dobře. Získáte překvapivě bohatý zvuk a 10 hodin přehrávání.

Od koupelny po kuchyni

- Vestavěný mikrofon na volání hands-free
- Rukojeť na přenášení. Snadný přesun
- Rozměry: 120 x 56 x 56 mm
- Reproduktor se stupněm ochrany IPX7. Pro klid v duši*

Hraje dobře v každé místnosti

- 1,75" širokopásmový reproduktor
- 10 hodin přehrávání. 2,5 hodiny nabíjení
- Bluetooth 5.0. Bezdrátový dosah až 20 m.
- Pasivní reproduktor pro silné basy

Elegantní dotykové provedení

- Forma a funkce v dokonalé harmonii
- Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat. Navržena tak, aby propouštěla všechny zvuk
- Reliéfní tlačítka k ovládní hlasitosti, párování přes Bluetooth, a další funkce

PHILIPS

Bezdrátový reproduktor
Bluetooth® Výstupní výkon 5 W, 10 hodin přehrávání

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 5 W
- Zvukový systém: Mono
- Kmitočtová charakteristika: 120 Hz až 18 KHz
- Výstupní výkon (MAX): 10W

Design a provedení

- Barva: Šedá

Reproduktory

- Průměr širokopásmových reproduktorů: 44 mm
- Počet širokopásmových reproduktorů: 1
- Nastavení reproduktorů: Širokopásmové
- Počet zvukových kanálů: 1

Možnosti připojení

- Typ kabelu: Nabíjecí kabel USB (typ C)
- Verze Bluetooth: 5.0
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 20 m
- DLNA Standard: Ne
- Možnost připojení několika reproduktorů: Ne

Pohodlí

- Automatické vypnutí
- Snadná instalace: Automatické párování
- Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru
- Ovládání hlasitosti: Digitální zvýšení/snížení
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX7*
- Vestavěný mikrofon
- Světelný efekt: Ne
- Displej: Ne
- Hovory handsfree

Kompatibilita

- Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu: Ne

Napájení

- Kapacita baterie: 1 200 mAh, 3,7 V

- Typ baterie: lithiová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 10 hodin
- Doba nabíjení: 2,5 hodin
- Power banka: Ne

Rozměry balení

- Výška: 16 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Na podstavci
- Šířka: 10.5 cm
- Hloubka: 9.5 cm
- Výška: 6.3 palců
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 10869 1
- Šířka: 4.1 palců
- Hrubá hmotnost: 0.358 kg
- Hloubka: 3.7 palců
- Čistá hmotnost: 0.27 kg
- Hrubá hmotnost: 0.789 lb
- Čistá hmotnost: 0.595 lb
- Hmotnost obalu: 0.088 kg
- Hmotnost obalu: 0.194 lb

Rozměry výrobku

- Výška: 12 cm
- Šířka: 5.6 cm
- Hloubka: 5.6 cm
- Šířka: 2.2 palců
- Výška: 4.7 palců
- Hloubka: 2.2 palců
- Hmotnost: 0.228 kg
- Hmotnost: 0.503 lb

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, Záruční list, Mezinárodní záruční list
- Kabel: Nabíjecí kabel pro USB

UPC

- UPC: 8 40063 20204 7

TAS3505/00

Přednosti

Harmonie formy a funkce



S tímto jednoduchým a přesto zajímavým Bluetooth reproduktorem budete poslouchat hudbu stylově. Reliéfní tlačítka umožňují ovládat přehrávání, Bluetooth a další funkce. Vestavěný mikrofon se postará o volání handsfree a rukojeť usnadní přenášení z místnosti do místnosti.

10 hodin přehrávání



Na jedno nabití získáte 10 hodin přehrávání a bezdrátový dosah je 20 m. Nabíjení reproduktoru pomocí dodaného kabelu USB-C trvá 2,5 hodiny. Pasivní reproduktory zajistí silné basy a zvuk zůstává čistý i při vysoké hlasitosti.

Látka reproduktoru od společnosti Kvadrat

Tento reproduktor je potažen vysoce kvalitní látkou na reproduktory vytvořenou výrobcem špičkových produktů, společností Kvadrat. Krásný materiál s příměsí vlny je akusticky propustný, a umožňuje tak zvuku volně procházet reproduktorem do místnosti.

1,75" širokopásmový reproduktor

1,75" širokopásmový reproduktor

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0. Bezdrátový dosah až 20 m.

Vestavěný mikrofon

Vestavěný mikrofon na volání hands-free

Rukojeť na přenášení. Snadný přesun

Rukojeť na přenášení. Snadný přesun

Pasivní reproduktor

Pasivní reproduktor pro silné basy

Rozměry: 120 x 56 x 56 mm

Rozměry: 120 x 56 x 56 mm

Reproduktor se stupněm ochrany IPX7

Reproduktor se stupněm ochrany IPX7. Pro klid v duši*

Reliéfní tlačítka

Reliéfní tlačítka k ovládání hlasitosti, párování přes Bluetooth, a další funkce

* Stupeň ochrany IPX7 znamená, že lze reproduktor ponořit až na 30 minut do vody o hloubce 1 metru. Látka reproduktoru není voděodolná, ale s několika dešťovými kapkami si poradí.



Datum vydání 2024-03-15

Verze: 14.1.2

EAN: 48 95229 10869 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com