



Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth®
DAB+
med MULTIPAIR



BTB2470

HiFi-stereoljud som passar hemmet

Lyssna på låtar på din smartphone, strömma musikbiblioteket via Bluetooth och spela MP3-CD-skivor på det här kompakta allt-i-ett-musiksystemet från Philips. Lyssna på dina favoritradioprogram med DAB+- och FM-kompatibilitet.

Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- Total uteffekt på 20 W RMS

Lyssna på musik från olika källor

- Strömma musik via Bluetooth® med ihopparning av flera enheter samtidigt
- Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio
- Byt musik direkt mellan två enheter med MULTIPAIR
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

Design som matchar din inredning

- Kompakt design som passar var som helst och vem som helst
- Flexibel placering med alternativ för väggmontering

PHILIPS

Funktioner

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Kompatibel med DAB+ och FM

Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – JBalance, Clear, Powerful, Warm och Bright – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen

och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Väggmonterbar



Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.

Ihoppning av flera enheter



Trådlös ljudöverföring via Bluetooth® blir allt vanligare i ljudsystemens värld, men de flesta Bluetooth®-kompatibla system kan bara ansluta en enhet åt gången. Med ihoppning av flera enheter kan du para ihop upp till tre enheter och växla mellan dem på ett ögonblick.

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: digital ljudkontroll
- Högsta uteffekt (RMS): 20 W

Högtalare

- Högtalarelement: 2,75-tums woofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo, DAB (Band L)
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljudingång (3,5 mm)
- Bluetooth-profiler: A2DP

Bekvämlighet

- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LED-skärm
- typ av laddare: kortplats

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM-antenn, Bruksanvisning
- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 21 knappar

Mått

- Paketbredd: 520 mm
- Paketbredd: 323 mm
- Pakethöjd: 123 mm
- Bruttovikt: 3,6 kg
- Nettovikt: 2,4 kg
- Produktmått (B x D x H): 465 x 107 x 233 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2016-07-15

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 001 27829
EAN: 48 95185 61285 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com