

Philips
Přístroj pro přehrávání CD
disků s funkcí Dynamic
Bass Boost

MP3

AZ1316



vše v jednom, působivá hudba ve formátu MP3

Tento kompaktní a stylový CD přehrávač typu „vše v jednom“ přehrává všechny disky CD, včetně disků MP3-CD, a navíc umožňuje vytvořit program až 20 skladeb. Stačí se jen posadit a pohodlně si vychutnávat svou oblíbenou hudbu.

Přehrávač CD nabitý funkcemi

- Kompatibilní s MP3-CD, CD-R/RW
- Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně

Působivý zvuk

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy

Snadné použití a přesné ovládání

- Digitální tuner s předvolbami
- Programování s automatickým ukládáním pro ladění tuneru jedním tlačítkem
- Praktické dálkové ovládání

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Kompatibilní s MP3-CD, CD-R/RW

Kompatibilní s MP3-CD, CD-R/RW

Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně



Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Digitální tuner s předvolbami

Digitální tuner s předvolbami

Programování s automatickým ukládáním

Prohledávání s automatickým ukládáním je užitečná funkce, která umožňuje naladění rozhlasových stanic pouhým stisknutím tlačítka. Programování s automatickým ukládáním eliminuje komplikované ruční ladění stanic a nastavování předvoleb. Radiopřijímač automaticky prohledá frekvence, na kterých rozhlasové stanice vysílají, uloží nalezené frekvence stanic s nejkvalitnějším příjmem a přiřadí jim konkrétní předvolby.

Praktické dálkové ovládání

Praktické dálkové ovládání



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2X1,2 W
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
- Průměr reproduktoru: 4"
- Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost

Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Horní
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- programovatelné skladby: 20
- Počet magnetofonů: 1
- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický
- Režimy přehrávání kazety: Rychlý posun vpřed/vzad, automatické zastavení všech funkcí, Tlačítko pozastavení

Tuner/přijem/vysílání

- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa pro SV, Anténa VKV
- Pásmo tuneru: VKV, SV

Pohodlí

- Typ displeje: LCD
- Dálkové ovládání: 14 tlačítek

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list

Spotřeba

- Napájení ze sítě: ano
- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 470 x 275 x 210 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 400 x 243 x 169 mm
- Hmotnost: 2,9 kg
- Hmotnost včetně balení: 3,7 kg



Datum vydání 2009-05-08

Verze: 8.0.14

12 NC: 9073 101 01672
EAN: 87 10895 86180 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com