

Philips  
Классическая  
акустическая  
микросистема

с 30-контактным разъемом

для iPod/iPhone  
CD, MP3-CD, USB, FM  
10 Вт



DCM1130

## Расслабляйтесь под прекрасную музыку

### Одержимые звуком

Подключитесь к источнику питания — и отличного звука — при зарядке своего iPod/iPhone на этой стильной и компактной микросистеме Philips. Динамическое усиление басов будет искушать ваш слух, а великолепный дизайн украсит любой интерьер и порадует вас изяществом.

#### Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая выходная мощность 10 Вт RMS

#### Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

#### Для любого пространства и интерьера

- Компактный дизайн
- Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

# PHILIPS

## Основные особенности

### Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

### Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в

выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

### Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

### Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod



Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается

во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

### 10 Вт RMS



Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

### Компактный дизайн

Компактный дизайн

### Удобный пульт ДУ



Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: Общая выходная среднеквадратичная мощность 10 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком
- Звуковая система: Стерео

## Громкоговорители

- Основная АС: 3" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

## Подключения

- Аудиоподключения: Линейный стереовход 3,5 мм (функция MP3 Link)
- Другие подключения: Несъемная гибкая FM-антенна

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

## Комфорт

- Будильники: Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал CD
- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Белый
- Часы: На главном дисплее

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство пользователя
- Инструкция по эксплуатации: на 16 языках
- Кабели/подключение: Кабель MP3 Link

## Размеры

- Глубина упаковки: 308 миллиметра
- Высота упаковки: 373 миллиметра
- Ширина упаковки: 393 миллиметра
- Глубина основной АС: 158,6 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Высота основной АС: 227 миллиметра
- Глубина основного устройства: 208,5 миллиметра
- Высота основного устройства: 227 миллиметра
- Ширина основного устройства: 150 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Воспроизведение в произвольном порядке, Повторное воспроизведение
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Режим воспроизведения в док-станции: Перемотка вперед/назад, Следующая и предыдущая дорожка, Воспроизведение и пауза, Зарядка iPhone, Зарядка iPod

## Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod mini, iPod nano, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения, iPod classic, iPod, iPod 1G, iPod 6-го поколения, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ

## Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

