



Philips NULL  
Zaštita od strujnog udara

**6 utičnica**  
5 USB ulaza za punjenje  
900J  
TV koaksijalni

**SPN7061WA**



## Zaštitite i napunite elektroničke uređaje

Punjenje putem USB-a i zaštita za TV koaksijalnu vezu.

Ima 6 uzemljenih Schuko utičnica. Integrirano USB punjenje od 35 W za mobilne uređaje. Dizajnirano za zaštitu opreme od strujnih udara. Automatski isključuje napajanje sustava radi zaštite od naknadnih strujnih udara uzrokovanih preopterećenjem

### Sigurnosna zaštita

- Dvopolna sklopka

### Prava zaštita

- 900 džula za zaštitu od strujnog udara
- Zaštićeni koaksijalni spojevi
- Blokada napajanja
- Ograničeno jamstvo do 100 000 eura za povezanu opremu.

### Ugrađena praktičnost

- 6 utičnica
- Kabel za napajanje od 2 m
- Izdržljivi pleteni kabel
- 1 x C priključak, izlaz od maks. 15 W
- 4 x A priključak, izlaz od maks. 20 W

**PHILIPS**

Zaštita od strujnog udara  
6 utičnica 5 USB ulaza za punjenje, 900J, TV koaksijalni

# Specifikacije

## Dimenzije pakiranja

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 18 x 37 x 5 cm
- Neto masa: 0,72 kg
- Bruto masa: 0,84 kg
- Tara: 0,12 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11583 5
- Vrsta pakiranja: Kartica
- Vrsta smještanja na policu: Oboje

## Vanjska kartonska kutija

- Outer carton (L x Š x V): 38 x 37 x 18 cm

- Bruto masa: 5,6 kg
- Tara: 1,28 kg
- Broj pakiranja: 6
- GTIN: 1 48 95229 11583 2
- Neto masa: 4,32 kg

## Dimenzije proizvoda

- Duljina kabela: 200 cm

## Unutarnja kartonska kutija

- GTIN: 2 48 95229 11583 9
- Broj pakiranja: 1

SPN7061WA/58

# Istaknute značajke

## 6 utičnica

Jednu utičnicu pretvara u šest utičnica, što vam omogućuje da na jednu utičnicu izmjenične struje priključite više uređaja.

## 1 x C priključak

1 x C priključak, izlaz od maks. 15 W

## 4 x A priključak

4 x A priključak, izlaz od maks. 20 W

## 900 džula za zaštitu od strujnog udara

Zaštite svoju vrijednu elektroničku opremu od nasumičnih skokova u naponu koje može uzrokovati munja, motor ili strujni generator itd.

## Zaštićeni koaksijalni spojevi

Priključci koaksijalni signal usmjeravaju kroz zaštitu od strujnog udara kako bi vas zaštitili od naglog pada i porasta napona.

## Dvopolna sklopka

Prebacuje i živu i neutralnu fazu kako bi se osigurala sigurna izolacija sklopa.

## Kabel za napajanje od 2 m

Napaja jedinicu koja od utičnice za izmjeničnu struju može biti udaljena 2 m.

## Ograničeno jamstvo do 100 000 eura

Kako biste zaštitili povezanu opremu unutar razdoblja jamstva proizvoda. Iznos ograničenog jamstva do 100 000 eura.



Datum izdavanja  
2022-05-10

Verzija: 6.1.2

12 NC: 8670 001 72869  
EAN: 48 95229 11583 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)