

飛利浦
DVD 超迷你音響

• iPod/iPhone/iPad 擴充基座

DCD2030



輕鬆享受美妙音樂和精彩電影

就要執著好聲音

透過這款飛利浦 DVD 超迷你音響，享受優質的電影和音樂聆賞體驗。無論是播放 iPod/iPhone/iPad 同時充電，還是透過 USB Direct 和 MP3 Link 使用 DVD、DivX、MP3-CD 及可攜式播放機，本產品的低音反射式喇叭都能呈現出優質低音，提升享受品質。

豐富您的音效體驗

- 低音反射式喇叭系統，呈現強大深沈的低音效果
- Dolby 數位讓您享受極致的觀影體驗
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
- 20 瓦 RMS 總輸出功率

欣賞多種來源的音樂和影片

- 播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電
- 播放 DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- USB Direct 功能可播放音樂和相片
- MP3 Link 提供行動音樂播放功能

簡單易用

- 自動 CD 載入裝置，存取方便
- 數位選台 (可預設電台)，便利無比

PHILIPS

焦點

低音反射式喇叭系統



低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。

杜比數位

Dolby 數位讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。無論您是觀賞 DVD、藍光光碟、電視或是下載內容，都能享有 Dolby 數位的優異音質。最棒的是，Dolby 數位技術也應用在電影或遊戲原聲帶製作上，因此現在您可盡情享受絕不失真的原音重現。無論在電影院，還是在家中，Dolby 數位都能營造優異的環繞音效體驗。

數位音效控制



數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的

音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

動態低音增強效果



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定（由低至高）中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電



為 iPod/iPhone/iPad 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將可攜式裝置連接到飛利浦娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜愛的音樂。此外，在播放音樂的同時也能為 iPod/iPhone/iPad 充電，因此您可以盡情享受音樂，而無需擔心可

攜式播放機電池電力耗盡。接上擴充基座後，這套娛樂系統會自動為您的可攜式裝置充電。

USB Direct



只要將您的 USB 裝置插頭連接系統，您就能將儲存的數位音樂和相片立即與親友分享。

MP3 連線



MP3 Link 能讓您使用行動媒體播放機直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質，讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外，只要將行動 MP3 播放機插入音響系統，即可進行 MP3 連線，方便無比。

規格

音效

- 輸出功率：2 x 10 瓦 RMS
- 加強音效：數位音效控制，動態低音增強效果
- 音效系統：杜比數位

喇叭

- 喇叭驅動器：4 吋低音喇叭
- 喇叭類型：低音反射式喇叭系統

音訊播放

- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，搜尋下一首 / 前一首曲目，重複播放 / 隨機播放 / 編排播放
- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 隨身碟, WMA-CD
- USB 直接播放模式：快速倒帶 / 快轉，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，重複播放，隨機，停止
- 擴充基座播放模式：快速快轉及倒帶，功能表、上 / 下，下一首及前一首曲目，播放及暫停
- 其他：支援 ID3 標籤抓取功能

視訊播放

- 光碟播放模式：A-B 段重複播放，視角選擇，慢動作，縮放，父母監控鎖定，光碟功能表，快速倒帶，快速快轉，OSD，恢復播放，暫停，重複播放，向前 / 向後搜尋，跳過，標準播放
- 播放媒體：VCD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DivX Ultra, USB 隨身碟
- DVD 區碼：3

數位相片播放

- 相片壓縮格式：JPEG
- 畫面增強：旋轉，幻燈片展示伴隨 MP3 播放，縮放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 單聲道，FM 立體聲
- 記憶選台：20
- 天線：FM 天線 (75 歐姆)
- 調諧器增強功能：自動數位選台，自動掃描，便捷設定 (隨插即用)

連線

- 耳機：3.5 公釐
- MP3 連線：3.5 公釐立體聲輸入端子
- 後方連接：複合視訊 (CVBS) 輸出，數位同軸輸出，AUX 輸入，音效輸出接頭，FM 天線，左右

喇叭，色差視訊輸出

- USB: USB 主機

便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，USB 鬧鈴，iPod 鬧鈴
- 時鐘：主螢幕顯示，睡眠定時器
- 顯示類型：LCD 顯示
- 載入裝置類型：唱盤
- 螢幕顯示語言：印尼文，簡體中文，泰文，繁體中文
- 充電裝置：iPad, iPhone, iPod

配件

- 附配件：複合視訊線 (Y), AC 電源線，FM 天線，簡易使用指南
- 遙控器：34 鍵遙控器
- 使用者手冊：英文、繁體中文

尺寸

- 主機寬度：200 mm
- 主機高度：118 mm
- 主機深度：210 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 深)：140 x 144 mm
- 主喇叭高度：224 mm
- 包裝寬度：576 mm
- 包裝高度：274 mm
- 包裝深度：190 mm
- 總重：3.9 kg
- 淨重：3.34 kg

電源

- 電源供應器：110-240V, 50/60 Hz

iPod 相容性

- 相容於：iPod classic, iPod mini, iPod nano 第一代, iPod nano 第二代, iPod nano 第三代, iPod nano 第四代, iPod nano 第五代, iPod nano 第六代, iPod touch, iPod touch 第二代, iPod touch 第三代, iPod touch 第四代

iPhone 相容性

- 相容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad 相容性

- 相容於：iPad, iPad 2



發行日期 2013-05-10

版本：1.1.8

12 NC: 8670 000 78394
EAN: 87 12581 60848 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com