

Philips
Hi-fi-mikrosystem

USB

MCM710



Fyldig lyd i et kompakt design

med direkte USB-afspilning

Designet specielt til dem, der sætter pris på det ypperste inden for stil og teknologi - Philips MCM710 emmer af kvalitet og kælen for detaljen. Lyt til MP3/WMA-musik fra din bærbare afspiller med direkte USB-afspilning.

Ubegrænset lytteglæde

- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Lydstyrke fremhæver diskant og bas
- Samlet udgangseffekt på 2 x 50 W RMS

Raffineret lyd og udseende

- Elegante højttalere med træ-finish

Start dagen på din måde

- Digital tuning med 20 faste stationer for nem radiolytning
- Vække- og sleep-timer

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips Hi-Fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Lydstyrke til diskant- og basregulering

I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgenivelse.



Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Lydstyrke, Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning
- Udgangseffekt: 2 x 50 W (RMS)/2 x 100 W udgangseffekt (musik)

Højttalere

- Hovedhøjttaler: To-vejs, 4" basenhed, Bass reflex-højttalersystem, Aftageligt frontstof, Piezo-diskantenhed

Audio Playback

- Afspilningsmedie: WMA-CD, MP3 CD, CD-RW, CD-R, CD
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Motordrevet, Skuffe
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Tunerbånd: FM-stereo
- Tunerfunktioner: Automatisk lagring
- RDS: Programtype, Radiotekst, RDS-urindstilling, Stationsnavn
- Faste stationer: 20

Tilslutningsmuligheder

- Andre tilslutninger: FM-antenne

- Hovedtelefon: 3,5 mm
- USB: USB-vært
- Lydforbindelser: Analog lyd ind (L/R)

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Sleep-timer, Radioalarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: VFD-display
- Eco Power-standby: 1 watt
- Indikationer: Lysdæmper

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM-antenne, Globalt garantibevis
- Lynhåndbog: engelsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk, italiensk
- Fjernbetjening: 40 taster og lithiumbatteri
- Brugervejledning: 16 sprog

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 248 x 110 x 307 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 170 x 270 x 220 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 558 x 350 x 314 mm
- Vægt inkl. emballage: 11 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz



Udgivelsesdato
2009-05-13

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36685
EAN: 87 12581 39227 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com