



Philips
PhotoFrame personlig

20,3 cm/8" LCD

Höjd-/breddförhållande 4:3

8FF3FPW

Dela med dig av dina minnen

Hur många digitala bilder har du i datorn? Nu kan du titta på, dela med dig av, organisera och återuppleva dina minnen med PhotoFrame™ från Philips – det lättaste sättet att dela med sig av minnen genom att visa digitala foton i enastående kvalitet utan dator.

Visning av bästa kvalitet för utskriftsliknande bilder

- Hög bildpunktstäthet för skarp och detaljerad fotovisning
- imagen-teknik för klara och levande färger
- Höjd-/breddförhållande på 4:3 för optimal, störningsfri visning
- Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor

Enkel visning och hantering av dina digitala foton

- Ha skoj med kollage: visa flera foton i en vy
- Visa bilder i USB-flashminnet utan dator

Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet

- Automatisk orientering för att passa stående eller liggande läge

Miljömedveten design

- Skärmen slås av och på automatiskt vid valda tidpunkter för att spara ström

Den snygga designen kompletterar dina bilder

- Snygg blank finish och härlig ytkänsla

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

Visning med hög bildpunktstäthet

Den allra bästa skärmen med hög bildpunktstäthet visar upp dina värdefulla foton med samma verklighetstroga skärpa och levande färger som högkvalitativa utskrifter.

imagen-teknik

Med Philips egen bildförbättringsteknik imagen genomförs en automatisk analys av bilderna, där färgerna korrigeras och bästa tänkbara kontrast ställs in. Med hjälp av den här tekniken utförs färgseparering för att motverka så kallad crosstalk, ljusspridningsjustering för hög visuell kontrast och gammakorrigerigering för korrekt färgåtergivning.

4:3 – perfekt höjd-/breddförhållande

Med Philips digitala PhotoFrame kan du visa foton med höjd-/breddförhållandet 4:3, vilket ger den bästa visningsupplevelsen.

RadiantColor

RadiantColor är Philips egen teknik för visning av små bilder i det optimala höjd-/breddförhållandet 4:3. Med hjälp av den här tekniken dras färgerna i bilder som är mindre än helskärmsskärmen ut på skärmen och på så sätt undviker du svarta fält och får ett störningsfritt höjd-/breddförhållande.

Collageeffekt för flera bilder

Det är en bildspelseffekt som visar bilder i collageformat. Olika bilder sammanställs automatiskt och slumpmässigt vilket gör att du

slipper de trista kanter som kan uppstå om bilderna är mindre än skärmen.

Visa bilder i USB-flashminnet

USB-anslutning för enkel visning av bilder som lagrats i USB-flashminnet.

Skärm som slås på och av automatiskt

En timer slår på och av PhotoFrame vid de tidpunkter du väljer. På så sätt minskas energiförbrukningen för miljöns skull och du sparar in en tredjedel av energikostnaderna för PhotoFrame.

Automatisk orientering

Via en sensor känns fotoramens läge av och varje foto visas automatiskt korrekt i liggande eller stående format.



High pixel density



SmartContrast



MEMORY CARD SLOT



Imagen



Collage



RadiantColor



SmartPower



USBconnectivity

Specifikationer

Bild/visning

- Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
- Bildförhållande: 4:3
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- Skärmupplösning: 800 x 600
- Kontrastförhållande (medel): 300:1

Anslutningar

- USB: USB 2.0-värd, USB 2.0-slav

Lagring

- USB: USB-flashminne
- Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick™, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Bekvämlighet

- Kortläsare: Inbyggt (2x)
- Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till 10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel
- Placering: Automatisk fotoorientering, Liggande, Stående
- Knappar och kontroller: 3 knappar, 4-vägs navigeringsknapp & inmatning
- Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, Bläddra bland miniatyrbilder
- Fotoredigering: Kopiera, Radera, Roter, Zooma och beskär
- Fotoeffekter: Svartvit, Bildrutor, Sepia, Strålade färger
- Bildspelsinställning: Slumpvis, I följd, Överföringseffekt
- Skärmbakgrund: Black, Vit, Grå, Automatisk anpassning
- Konfigurera funktion: Justering av ljusstyrka, Språk, Status, Automatisk på/av, Pip ljud på/av, Ställ in tid och datum, Aktivera/avaktivera klocka, Larm
- Systemstatus: Programvaruversion, Återstående minne

- Status för anslutet medium: Anslutet medium, Återstående minne
- Plug & Play-kompatibel: Windows Vista, Windows 2000/XP eller senare, Mac OS X
- Myndighetsgodkännande: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Schweiz, UL/cUL
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Spanska, Tyska, Franska, Italienska, Nederländska, Danska, Ryska, kinesiska (förenklad), Japanska

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, USB-kabel, Ställning, Snabbstartguide, Bruksanvisning

Mått

- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Vikt: 0,494 kg
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till 70 °C

Effekt

- Strömförbrukning: 6,3 W
- Energiläge som kan användas: Nätdriven

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Nettovikt: 0,878 kg
- Bruttovikt: 1,137 kg
- Taravikt: 0,259 kg
- EAN: 87 12581 41221 0
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Nettovikt: 1,756 kg
- Bruttovikt: 2,813 kg
- Taravikt: 1,057 kg
- GTIN: 1 87 12581 41221 7
- Antal konsumentförpackningar: 2



Publiceringsdatum
2011-07-26

Version: 5.0.12

12 NC: 8670 000 38996
EAN: 87 12581 41221 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com