



Philips  
Radiobudík s digitálním  
laděním

AJ100

## Úhledné provedení pro jakýkoli životní styl

Zpřijemněte si prostor i ranní vstávání s kompaktním radiobudíkem Philips. Velký podsvícený LCD displej s pěti tlačítky umožňuje snadný přístup k oblíbené hudbě z rádia. Začněte každý den zlehka s vlastním výběrem skladeb nebo s budíkem s postupně sílícím buzením.

### **Elegantní, moderní a kompaktní design**

- Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Zobrazení času buzení indikuje nastavený čas buzení

### **Začněte den podle sebe**

- Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání
- Dvojitě buzení
- Opakovat buzení pro další odložené buzení

### **Snadné použití**

- 5 tlačítek pro snadný přístup k oblíbené hudbě z rádia
- Časovač po nastavené době automaticky vypne rádio.

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikace

## Zvuk

- Zvukový systém: Mono
- Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupní výkon: 80 mW RMS

## Tuner/přijem/vysílání

- Předvolby stanic: 5
- Pásmo tuneru: VKV
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

## Pohodlí

- Budíky: 24 hodinový cyklus, Signál budíku, jemné buzení, Buzení rádiem, Opakovat buzení (funkce snooze)
- Barva podsvětlení: bílá
- Počet znaků displeje: 4
- Hodiny: Digitální, Časovač
- Typ obrazovky: Displej LCD
- Vylepšení displeje: Řízení jasu

## Příslušenství

- Kabely/konektory: Napájecí adaptér stř./stejnosc.
- Jiné: Uživatelský manuál
- Záruka: Záruční list

## Rozměry

- Hrubá hmotnost: 5,5 kg
- Hloubka balení: 614 mm
- Výška balení: 238 mm
- Šířka balení: 172 mm
- Hmotnost: 0,8 kg
- Hloubka hlavní jednotky: 122 mm
- Výška hlavní jednotky: 110 mm
- Šířka hlavní jednotky: 110 mm

## Spotřeba

- Napájení: 220 - 240 V



DIGITAL  
TUNER



# Přednosti

## Velký podsvícený LCD displej

Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje jasné informace.

## Digitální tuner s předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo potřeba každé nutně ladit příslušnou frekvenci.

## Jemné buzení

Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

## Opakovat buzení

Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvíli spánku, jednoduše jednou stisknete tlačítko opakovaného buzení a pokračujete ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.

## 5 rádiových předvoleb jedním stiskem

Snadný přístup k oblíbeným stanicím pomocí jednoduchého ovládání jedním tlačítkem

## Časovač

Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 1 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Systém bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a pak se automaticky přepne do tichého pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.



Datum vydání 2011-09-22

Verze: 3.2.16

12 NC: 8670 000 26907  
EAN: 87 12581 31522 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)