

Philips
Słuchawki bezprzewodowe

Przetworniki 6 mm / zamk.
konstr.
Bluetooth®
Czarna

TAUT102BK



Stworzone dla Ciebie

Słuchaj muzyki w komfortowych warunkach. Te słuchawki dokałatowe zapewniają prawdziwą swobodę dzięki bezprzewodowemu połączeniu, a ich niewielkie wymiary umożliwiają idealne dopasowanie.

Kompaktowe etui z funkcją ładowania, które mieści się w kieszeni lub torebce, zapewnia do 12 godzin odtwarzania.

Gotowe do działania, do 12 godzin odtwarzania

- 6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne. Wspaniały dźwięk, mocne basy.
- Tryb mono umożliwiający odtwarzanie w jednej słuchawce
- Małe etui do ładowania zapewniające możliwość wielokrotnego ładowania w kieszeni
- Nawet 12 godzin odtwarzania dzięki etui z funkcją ładowania

Łatwe parowanie. Sterowanie głosowe.

- Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk
- Przycisk wielofunkcyjny. Łatwa obsługa muzyki i połączeń.
- Inteligentne parowanie; automatyczne wyszukiwanie urządzenia Bluetooth
- Dwukrotne naciśnięcie przycisku wybudza asystenta głosowego w telefonie

Niewielkie, idealnie dopasowane, kolorowe

- Pięć matowych kolorów
- Bezpieczne, wygodne dopasowanie i brak potrzeby korzystania z dodatkowych nakładek
- Małe słuchawki
- Trzy rozmiary nasadek dousznych zapewniają idealne dopasowanie.

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- Średnica głośnika: 6 mm
- Membrana: Tworzywo PET
- Impedancja: 16 Ohm
- Rodzaj magnesu: NdFeB
- Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Profile Bluetooth: A2DP, HFP, AVRCP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Obsługiwany kodek: SBC

Karton zewnętrzny

- Długość: 40 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 24 cm
- Waga brutto: 2.95 kg
- Wysokość: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10046 3
- Waga netto: 1.272 kg
- Waga opakowania: 1.678 kg

Udogodnienia

- Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie połączenia, Zawieszanie połączeń, Odrzucanie połączenia, Przelączenie między 2 połączeniami

Karton wewnętrzny

- Długość: 19 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 11 cm
- Wysokość: 11.5 cm
- Waga netto: 0.159 kg
- Waga brutto: 0.32 kg

- Waga opakowania: 0.161 kg
- GTIN: 2 48 95229 10046 0

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Czas odtwarzania muzyki: 3+9 godziny
- Czas gotowości: 50 godz.
- Czas rozmów: 2,5 godz.
- Czas ładowania: 2 godziny

Wymiary opakowania

- Wysokość: 17 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Obie
- Szerokość: 9.5 cm
- Głębokość: 3 cm
- EAN: 48 95229 10046 6
- Waga brutto: 0.085 kg
- Waga netto: 0.053 kg
- Waga opakowania: 0.032 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 2.7 cm
- Szerokość: 5.3 cm
- Głębokość: 3.57 cm
- Waga: 0.0296 kg

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Nakładki douszne: 3 rozmiary (S/M/L)
- Przewód do ładowania: Przewód micro-USB

Design

- Kolor: Czarny

Zalety

Do 12 godzin odtwarzania

Czas odtwarzania wynosi do 3 godzin po jednym naładowaniu, a w przypadku korzystania z całkowicie naładowanego etui uzyskujesz dodatkowe 9 godzin pracy po wielokrotnym ładowaniu. Wystarczy umieścić słuchawki z powrotem w etui za każdym razem, gdy wymagają ładowania. Pełne ładowanie trwa 2 godziny.

Małe słuchawki

Dzięki dopasowanej i lekkiej konstrukcji możesz słuchać muzyki w naprawdę komfortowych warunkach.

Zawsze wspaniały dźwięk

6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wspaniały dźwięk i mocne basy. Owalna wkładka akustyczna maksymalizuje skuteczność pasywną izolację szumów. Tryb mono umożliwia odtwarzanie dźwięku w jednej słuchawce, gdy nie chcesz izolować się od świata dookoła.

Przycisk wielofunkcyjny.

Steruj muzyką i połączeniami z łatwością za pomocą przycisku wielofunkcyjnego. Nie podoba Ci się ten kawałek? Przełącz go za pomocą długiego kliknięcia. Chcesz odrzucić połączenie i nadal słuchać muzyki? Pojedyncze kliknięcie załatwi sprawę. Wbudowany mikrofon z redukcją echa zapewnia wyraźny dźwięk podczas rozmowy.

Hej, Google!

Dwukrotne naciśnięcie przycisku umożliwia wybudzenie asystenta głosowego w telefonie. Możesz poprosić Siri lub Asystenta Google o ustawienie następnej listy odtwarzania, wykonanie połączenia lub wysłanie wiadomości do znajomych, sprawdzenie pogody i nie tylko.

Inteligentne sparowanie przez Bluetooth.

Słuchawki są gotowe do sparowania natychmiast po wyjęciu z etui do ładowania. Po sparowaniu słuchawki zapamiętują ostatnie urządzenie, z którym zostały połączone.

Nasadki douszne w 3 rozmiarach

Wymienne gumowe nasadki douszne umożliwiają idealne dopasowanie w uchu, gwarantując doskonałą szczelność i dają pewność, że nie umknie Ci żaden dźwięk.

Małe etui do ładowania

Dzięki lekkiemu przenośnemu etui z funkcją ładowania te słuchawki nigdy Cię nie zawiodą.

Pięć matowych kolorów

Pięć matowych kolorów

Tryb mono

Tryb mono umożliwiający odtwarzanie w jednej słuchawce

Bezpieczne, wygodne dopasowanie

Bezpieczne, wygodne dopasowanie i brak potrzeby korzystania z dodatkowych nakładek

Owalna wkładka akustyczna

Owalna wkładka akustyczna. Komfort i pasywna izolacja szumów.

Redukcja szumów i echa

Koniec z irytującym echem podczas rozmów telefonicznych. Dzięki redukcji efektu echa możesz zawsze cieszyć się wyraźnym połączeniem bez zakłóceń.



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 10.1.1

EAN: 48 95229 10046 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com