

Philips
Bærbar CD-spiller

EXP3373



Lytt til MP3-musikk når du er på farten

Med eXp3373 kan du lytte til MP3/WMA-musikk mens du er på farten, samtidig som du får fantastisk lyd via de integrerte høyttalerne i den praktiske dokkingstasjonen når du er hjemme. Dokkingstasjonen lader også spilleren - kjempepraktisk!

En komplett MP3-CD-opplevelse

- Spiller digital MP3- og WMA-lyd
- Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater
- ID3 Tag-støtte for sporinformasjon ved avspilling av CDer

Lydstasjon for enkel dokking

- Integrer lader, forsterker og lydutgang i ett system
- Kontakt av PDA-typen med synlig LED for enkel dokking

Joggesikker

- 200-sekunders Magic ESP™

Forbedret bassytelse

- Digital dynamisk bassforsterking gir optimert bass ved alle volumer

PHILIPS

Tekniske spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk feedback
- D/A-konverter: 1-bit
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Utgangseffekt: 2 x 5 mW RMS (øretelefon)
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1,5 W (Sound Station)
- Signal-til-støy-forhold: > 85 dB
- Lydforbedringer: Digital dynamisk bassforsterking
- Total lydeffekt (RMS): 3 W
- Volumkontroll: digital

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Modi for plateavspilling: 50 programmerbare spor, Spoling forover/bakover, Hold, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta en/album/alle, Fortsett avspilling fra stopp, Shuffle album/alle
- Elektronisk støtteskyttelse (CD): 45 sekunder
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3 Tag-støtte
- Magic ESP (MP3-CD): 100 sekunder
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- WMA-bithastigheter: 32–192 kbps

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 4,0 mm, 6,5 V (Sound Station)
- Hodesett: 3,5 mm
- Linje ut: 3,5 mm

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Indikasjoner: albumnavn, albumnummer, artistnavn, batteristatus, CD-funksjoner, DBB, ESP, filnavn, lydtitler, tid, spor

Tilbehør

- AC/DC-adapter: AY3195 (1,2 A)
- Batterier: AY3363 (NiMH, oppladbare)
- CD-ROM: AY4484 (Musicmatch)
- Dokkingstasjon: 2 x 1,5 W ut fra Sound Station
- Hodetelefoner: SBC HE225 (med volumkontroll)
- Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning

Mål

- Ebox-mål (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Kabinett: Varmebestandig deksel
- Mål på hovedeske: 342 x 293 x 270 mm
- Vekt, hovedeske: 4 kg
- Hovedeskekvantum: 2
- Emballasjemål (B x H x D): 258 x 269 x 165 mm
- Emballasjetype: D-boks
- Mål på primærkomponent (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Bredde, hovedkomponent: 0 mm
- Vekt, hovedkomponent: 0 kg
- Produktmål (BxDxH), tommer: 137,5 x 137,5 x 23,3 mm (CD-spiller)
- Produktvekt: 0 kg

Effekt

- Batterispilletid for CD: 10 timer (to alkaliske AA-batterier)
- Batteridriftstid for MP3-CD: 20 timer (to alkaliske AA-batterier)
- Batteriavspillingstid (WMA): 20 timer (to alkaliske AA-batterier)
- Batteritype: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Batteritype: Oppladbar
- Oppladbar

Produkthøydepunkter

Spiller digital MP3- og WMA-lyd

Spiller CDer, CD-R og CD-RW

ID3 Tag-støtte

Spillere med ID3 Tag-støtte har en skjerm som viser tekstinformasjon om artistnavn og tittel på sporet som spilles av, slik at du enkelt kan identifisere sangene på spilleren. De viser informasjon både numerisk og som tekst i et lesevennlig format, slik at du enkelt kan se hvem som spiller, og hva sangen heter. Med ID3 Tag-støtte kan du raskt og enkelt navigere gjennom et stort antall filer på en MP3- eller WMA-CD.

Integrert lydsystem

Kontakt av PDA-typen

200-sekunders Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ er en praktisk funksjon som sørger for forstyrrelsesfri gjengivelse av musikk, selv når MP3-CD-spilleren utsettes for støt mens du jogger eller er i bevegelse. Enheten med Magic Electronic Skip Protection™ har en intelligent elektronisk buffer som kan lagre ulike musikkformater som MP3, WMA og CDDA. Bufferen justerer både innholdet og laserrotasjonshastigheten automatisk for å garantere uavbrutt musikklytting.

Digital dynamisk bassforsterking

Digital dynamisk bassforsterking er en intelligent bassforsterker som gir maksimal bassforsterking ved høye volumer uten lydforvrengning, og ved lave volumer uten at det går ut over de laveste frekvensene. Teknologisk avansert elektronikk overvåker konstant volum og bassnivåer og kalibrerer begge nøyaktig for å hindre lydforvrengning. Digital dynamisk bassforsterking gjør det dermed mulig å nyte en overlegen basstone, uansett volum.



Utgivelsesdato 2006-07-07

Versjon: 4.0

12 NC: 9073 101 01197
EAN: 87 10895 81026 5

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

www.philips.com