

Philips
Téléphone sans fil



DECT5222B

Bienvenue dans le monde des couleurs

Cet écran couleur égaye la gamme 5 et donne une nouvelle dimension à vos appels téléphoniques. Non seulement la couleur facilite la navigation dans le menu d'icônes, mais elle apporte en outre de la profondeur aux fonctions associées.

Emballage multiple pour une convivialité inouïe

- Interphonie gratuite - communication gratuite pour appels internes entre combinés
- Pack complet avec 1 base et 2 combinés

Un téléphone en couleur pour égayer votre vie

- Menu couleur avec icônes
- Écran LCD rétroéclairé
- Fonds d'écran sélectionnables

Une qualité sonore exceptionnelle pour vos appels

- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Sonneries polyphoniques pour un son naturel et réaliste
- Sans interférence

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Sonneries du combiné: Instrumental, Polyphonique
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Pratique

- Alarmes: Fonction « réveil »
- Indicateur de charge de la batterie
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Facilité d'utilisation: Interface utilisateur graphique, Mode mains libres, Verrouillage du clavier, Commandes accessibles par menu
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone
- Indication de l'intensité du signal
- Compatible avec plusieurs bases: 4
- Compatible avec plusieurs combinés: 5 combinés max.
- Personnalisation: Papier peint

Alimentation

- Capacité de la pile: 750 mAh
- Type de pile: AAA, NiMh
- Puissance électrique: 220 - 240 V CA, 50 Hz
- Nombre de piles: 2
- Autonomie en veille: Jusqu'à 150 heures

- Type de piles: Rechargeable
- Auton. conv.: Jusqu'à 12 heures

Dimensions

- Dimensions du combiné: 153 x 50 x 29 mm
- Dimensions de la base: 118 x 114 x 61 mm

Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Résolution affichage principal: 98 x 67 pixels
- Technologie d'affichage principal: CSTN
- Type d'afficheur principal: Graphique
- Couleurs d'affichage: 4 096 couleurs

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 30
- Répertoire: 50 noms et numéros

Spécifications de l'opérateur

- Nom et ID de l'appelant
- Identification de l'appelant en attente

Fonctions réseau

- Antenne: Intégration à la base, Intégration au combiné
- Compatible: GAP
- Numérotation: Tonalité, Fonction Pulse

Points forts

Sonneries polyphoniques

Les téléphones prenant en charge les sonneries polyphoniques peuvent diffuser plusieurs tonalités simultanément pour garantir une reproduction fidèle des mélodies. Ainsi, lorsque le téléphone sonne, on croirait entendre de la vraie musique.

Interphonie gratuite

Vous n'avez pas besoin d'interrompre ce que vous êtes en train de faire pour porter le combiné à votre fils lorsqu'un camarade l'appelle. Vous pouvez librement et facilement appeler le combiné qui se trouve dans sa chambre et transférer l'appel.

Pack plug-and-play - 2 combinés

Son toucher doux unique garantit une prise en main parfaite du téléphone pour un confort accru lors de vos appels.

Écran LCD rétroéclairé

Écran LCD rétroéclairé

Fonds d'écran sélectionnables

Une image vaut mieux qu'un long discours. Parcourez la liste d'illustrations proposées par votre téléphone. Sélectionnez celle qui correspond le mieux à votre humeur et affichez-la en fond d'écran.

Menu couleur avec icônes

Toutes les fonctions sont regroupées sous la forme d'options de menu symbolisées par des icônes de couleur, ce qui facilite la navigation et l'utilisation du téléphone.

Haut-parleur pour fonction mains libres

En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'interlocuteur, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec des amis ou prendre des notes durant la conversation.

Sans interférence

Grâce à la mise en œuvre d'une technologie numérique avancée, vos appels ne sont pas affectés par les interférences provenant d'autres appareils.



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.1.4

EAN: 87 12581 33953 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com