



Philips
docking-luidspreker

voor iPod/iPhone
Batterij/netvoeding



DS7600



Ontworpen voor onderweg

met deze docking-luidspreker

Deze compacte reisgenoot is geen lichtgewicht als het op geluidsprestaties aankomt. De Philips DS7600/10-speler is van stevig aluminium, heeft een oplaadbare batterij en wordt geleverd met een draagtas.

Overweldigend geluid

- wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming
- DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume
- Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

Een daverend succes onderweg

- Elegante, gestroomlijnde en compacte ontwerp dat in elke aktetas past

Zeer draagbaar en veelzijdig

- Druk- en schokbestendig, ideaal voor gebruik onderweg
- Optie voor batterijen én een netsnoer, dus u kunt overal van muziek genieten
- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
- Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies

PHILIPS

Kenmerken

wOOx-technologie



De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

Druk- en schokbestendig

Deze draagbare docking-luidspreker is ontworpen voor een zorgeloos gebruik. Het geavanceerde docking station is dankzij het innovatieve ontwerp zeer solide en schokbestendig. Met een valbestendigheid tot twee meter en een drukbestendigheid tot 100 kg kunt u het docking station overall mee naartoe nemen.

DockStudio-app in App Store



De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete foto's als achtergrond gebruiken. Met DockStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen meer updates voor thema's en nieuwe functies.

Specificaties

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod met kleurendisplay, iPod classic, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod touch, iPod nano 4e generatie, iPod touch 2e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod 5e generatie, iPod nano 6e generatie

iPod/iPhone-app

- Naam app: DockStudio
- Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPhone OS 4.0
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspeelbediening
- Geluidsinstellingen: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek
- Klok: Analooch scherm, Digitaal display
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleptimer, Wakker worden met muziek, Wakker worden met natuurgeluiden, Wakker worden met foto
- Batterijstatus: Status van de luidsprekerbatterij
- Meer dan 7000 internetradiozenders
- Wereldwijde weersverwachting

Connectiviteit

- Aux-ingang

Audioweergave

- Afspelmooi oplaadstation: iPhone opladen, iPod opladen

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 10W
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers

- Neodymium magneetsysteem

Accessoires

- Kabels: 3,5 mm AUX-ingang

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Batterij
- Batterijtype: 4 AA-batterijen

Afmetingen

- Gewicht van de omdoos: 2,3 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 310 x 110 x 40
- Gewicht (incl. verpakking): 1,04 kg
- Afmetingen van de omdoos: 175 x 162 x 440 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 2
- Gewicht: 0,76 kg



Publicatiedatum
2017-03-20

Versie: 5.1.6

12 NC: 8670 000 74871
EAN: 87 12581 59629 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com