

Philips
DVD-speler/-recorder
met i.LINK

DVDR730



Zet digitale foto's en camcordertapes op DVD

en speel ze af op TV!

De enige DVD-recorder waarmee u uw dierbare momenten eenvoudig, snel en betrouwbaar van een dure geheugenkaart kunt overzetten op DVD.

Bewerken, vastleggen, delen en bewaren

- Sla met Digital Photo Recorder uw afbeeldingen op DVD op
- Mediaslot om foto's vanaf geheugenkaarten op TV te bekijken
- i.LINK digitale invoer voor perfecte camcorderkopieën

Neem uw favoriete TV-programma's op DVD op

- RGB-ingang voor de beste analoog-naar-digitaal opnamen vanaf een set-top box
- Neem tot acht uur op een enkelzijdige DVD+R/RW op

Deel uw favoriete opnamen

- U kunt uw DVD's afspelen op andere DVD-spelers en DVD-drives
- Altijd compatibele opnamen: met DVD+R/RW's
- Pas het achtergrondbeeld van het Index Picture Screen (IPS) aan.

Geniet van uw favoriete films en muziek

- Speelt JPEG- en MP3-bestanden af van disc/HDD
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

PHILIPS

Technische specificaties

Beeld/Display

- **D/A-converter:** 10-bits, 54 MHz

Geluid

- **D/A-converter:** 24-bits, 96 kHz
- **Crosstalk (1 kHz):** 105 dB
- **Vervorming en ruis (1 kHz):** 90 dB
- **Dynamisch bereik (1 kHz):** 90 dB
- **Signaal/ruis-verhouding:** 105

Video afspelen

- **Compressieformaten:** MPEG1, MPEG2
- **Media afspelen:** CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD-RW (videomodus), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, SVCD, Video-CD
- **Af speelmodi disc:** A-B Repeat, Hoofdstuk herhalen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, Frame per frame vooruitspoelen, Pauze, PBC, Afspelen hervatten vanaf de stop, Vooruit/achteruit zoeken, Shuffle, Slowmotion, Titelherhaling, Zoom
- **DVD-regio:** 2
- **Af speelsysteem voor videodiscs:** NTSC, PAL
- **Videoverbetering:** Progressive Scan

Video opname

- **Audiocompressie:** Dolby Digital, PCM
- **Compressieformaten:** MPEG2
- **Maximale opnametijd op DVD:** 8 u
- **Opnameverbeteringen:** Toevoegen, Hoofdstukmarkering invoegen, Direct opnemen, Verdelen, Wissen, Favorite Scene Selection, Handmatige hoofdstukmarkering, OTR, Opnemen van de programmaam, Safe Record, Instelbaar achtergrondbeeld, Selecteerbare indexafbeeldingen, Opnemen van zenderidentificatie
- **Opnamemodi:** M1: 60 minuten, M2: 120 minuten, M2x: 150 minuten, M3: 180 minuten, M4: 240 minuten, M6: 360 minuten, M8: 480 minuten

Audio afspelen

- **Compressieformaat:** Dolby Digital, DTS, MP3, Meerkanaals MPEG2, PCM
- **Media afspelen:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Ondersteunde bestandssystemen:** ISO-9660
- **Ondersteuning van ID3-tag:** Titel van nummer en artiestnaam

Stilstaande beelden weergeven

- **Media afspelen:** DVD+R/+RW, Foto-CD
- **Compressieformaat foto:** JPEG
- **Beeldverbetering:** Albums maken, Foto's bewerken (kleuren, filters), Foto's spiegelen, Roteren

- **Diapresentatie:** 3 snelheden
- **Ondersteuning miniatuurafbeeldingen:** EXIF-formaat

Opslagmedia

- **Media opnemen:** DVD+R, DVD+RW

Tuner/ontvangst/transmissie

- **Televisiesysteem:** PAL, SECAM

Connectivity

- **Connectiviteitsverbeteringen:** Cinema Link
- **Extern 1 SCART:** CVBS in/uit, Audio in/uit, RGB uit, S-Video uit
- **Extern 2 SCART:** CVBS in/uit, Audio in/uit, S-video in, RGB in, Decoder
- **Aansluitingen aan de voor- en zijkant:** Audio L/R in, iLink DV in (IEEE1394, 4-pins), S-video in, Video in
- **Andere aansluitingen:** Component Video uit Interlaced, Component Video uit Progressive, Samengestelde video uit (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Digitale optische uitgang, RF-antenne in/TV uit, S-Video uit, Analoge audio links/rechts uit

Convenience

- **Kinderbeveiliging:** Kinderslot, Oudercontrole
- **Klok:** Smart Clock
- **Digitaal inhoudsbeheer:** Digital Photo Recorder
- **Gemakkelijk te installeren:** Automatisch installeren, Follow TV
- **Taalversies in beeldschermmenu:** Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Zweeds
- **Programmeerbare events:** 6
- **Programmeerperiode:** 1 maand
- **Programmeren/timerverbeteringen:** Automatische satellietopname, Dagelijkse/wekelijks herhaling, Handmatige timer, Opnemen met één druk op de knop, ShowView, VPS/PDC-opname

Accessoires

- **Meegelerde accessoires:** AC-netsnoer, Coaxiale RF-antennekabel, Volledige SCART-kabel, Afstandsbediening, Gebruikershandleiding

Afmetingen

- **Kleur van de behuizing:** Precision Silver
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 570 mm x 182 mm x 420 mm
- **Afmetingen van set (B x H x D):** 435 mm x 65 mm x 335 mm

Voeding

- **Stroomvoorziening:** 200 - 240 V, 50/60 Hz
- **Stroomverbruik in stand-by stand:** < 3 W

Productkenmerken

Digital Photo Recorder

Digital Photo Recorder is een krachtige afbeeldingenbrowser in de DVD-recorder. Het heeft een eenvoudige en intuïtieve interface op het TV-scherm en laat u uw kostbare digitale afbeeldingen opslaan op duurzame DVD-discs. Dit kan in volledige resolutie als JPEG-bestanden of in MPEG-formaat als een voor DVD geschikte diapresentatie die kan worden afgespeeld op reguliere DVD-spelers.

PCMCIA-mediaslot

Met behulp van Mediaslot hebt u via een PCMCIA-adapter onmiddellijk toegang tot digitale afbeeldingen van verschillende geheugenkaartformaten (bijvoorbeeld Compact Flash, Memory Stick, SD-kaarten en multimediakaarten).

i.LINK digitale invoer

i.Link, ook wel bekend als IEEE 1394 en FireWire, is wereldwijd de norm voor het verbinden van digitale videoapparatuur. Het wordt gebruikt met digitale thuisvideoapparatuur zoals DV- en D8-camcorders en voor PC's. Het voordeel van i.Link is dat alle audio- en videosignalen via één kabel gaan. Met i.Link Digital Video-invoer kunt u uw homevideo's kopiëren met behoud van hun originele digitale beeldkwaliteit.

RGB-ingang

RGB Component Video is de interconnectienorm voor analoge video met de beste kwaliteit – scherper dan S-video en samengestelde video. DVD-recorders van Philips kunnen rechtstreeks opnemen van RGB-bronnen zoals satellietontvangers.

Acht uur video opnemen (+RW)

Met DVD-recorders waarop de modus voor acht uur opnemen beschikbaar is, kunt u tot acht uur video opnemen op een enkelzijdige DVD+R/RW.

Wederzijds compatibel

DVD-recorders kunnen reguliere DVD-videodiscs afspelen. Bovendien kunnen DVD+R's en DVD+RW's die worden opgenomen met DVD-recorders, worden afgespeeld op bestaande DVD-videospelers.

Altijd uitwisselbare opnamen

Persoonlijk Picture Screen

Het Index Picture Screen is een DVD-menu dat op iedere DVD+R/RW wordt gemaakt en dat ook toegankelijk is op reguliere DVD-spelers. Het geeft een overzicht van de inhoud van de disc en toegang tot de opnamen. Op deze manier kunt u gemakkelijk navigeren naar de opname van uw keuze.

Speelt JPEG- en MP3-bestanden af

Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt uw oog een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.



Publicatiedatum 2006-08-23

Versie: 4.0

12 NC: 8622 810 11643
EAN: 87 10895 80016 7

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.
www.philips.com