

Titta på, lyssna till och upplev vad som helst

Kompakt digitalt hemmabiosystem som spelar praktiskt taget alla skivor med högkvalitativt Dolby- och DTS-flerkanalsljud. Så slappna av och låt dig omslutas av film och musik i hemmet.

Höga ljud- och videoprestanda

- 4x video uppsampling ger förbättrad bildkvalitet
- Surroundljud med DTS, Dolby Digital och Pro Logic II
- Högtalarsystem för brett spektrum

Spelar allt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW och Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) med musikuppspelning (MP3)

Snabb och enkel installation

- Enkel installation när du vill komma igång med ditt hemunderhållningssystem
- Färgkodade Easy-Fit™-anslutningar underlättar installationen
- Golvhögtalare för fri placering



PHILIPS

Tekniska specifikationer

Bild

- Bildförhållande: 4:3, 16:9
- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: 4x videouppsampling

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30-20000 Hz
- Signal/brusförhållande: >65 dB
- Ljudsystem: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, Stereo
- Equalizer-inställningar: Åtgärd, Klassisk, Konsert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Uteffekt (RMS): 4 x 40 W (front+surround), 2x70 W (center+subwoofer)
- Uteffekt (RMS): 300 W
- Ljutförbättring: Digital klass D-Förstärkare

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoläge), DVD-R, Video CD/SVCD
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, CD-R/RW, WMA
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media (TM) Audio
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning

- Uppspelningsmedia: Picture CD
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildspel: med musik (MP3)

Mottagare/mottagnings/sändning

- Frekvensband: FM-stereo, MW
- Automatisk digital kanalsökning
- Autospara
- Antal snabbval: 20

Anslutningar

- Andra anslutningar: SCART I (CVBS, S-video/RGB-utgång), AUX-ingång, FM-antenn, MW-antenn, Easy-Fit-högtalaranslutningar

Bekvämlighet

- Fjärrkontroll: Flerfunktionell

Övriga data

- Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i vänteläge: < 0,5 W

Högtalare

- Satellithögtalare: Magnetiskt avskärmat front
- Frekvensområde för satellithögtalare: 120-20000 Hz
- Impedans för satellithögtalare: 12 ohm
- Drivenhet för satellithögtalare: 3 tums fullregisterwoofer
- Centerhögtalare: Magnetiskt avskärmat
- Frekvensområde (center): 120-20000 Hz
- Centrumhögtalarimpedans: 6 ohm
- Drivenheter för centerhögtalare: 3 tums fullregisterwoofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 30-120 Hz
- Subwooferimpedans: 6 ohm
- Subwooferdrivelement: 6,5 tums högeffektiv woofer

Tillbehör

- Tillbehör: Nätkabel, FM/MW-antenn, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Snabbguide, Garantibevis, Batterier för fjärrkontrollen, SCART-kabel

Storlek

- Utrustningens mått (B x H x D): 360 x 54 x 324 mm
- Vikt: 2,7 kg
- Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 94 mm (basdiameter 260) x 1 080 mm x 67 mm
- Surroundhögtalare, vikt: 0,4 kg
- Centerhögtalarens mått (B x H x D): 225 x 94 x 75 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0 68 kg
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 360 x 340 x 130 mm
- Subwoofer, vikt: 3 92 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): tbc x tbc x tbc mm
- Vikt inkl. förpackning: tbc kg

Produktfördelar

Videouppsampling

Videouppsampling är en teknik som minskar distortionerna och kraftigt förbättrar bildkvaliteten. Att öka videobehandlingen till 54 eller 108 MHz innebär i praktiken att en konvertering görs till 08:08:8-format* (54 MHz) eller 16:16:16-format (108 MHz) vilket innebär cirka 4 till 8 gånger mer horisontell upplösningssbandbredd än i ett vanligt DVD-format. Den här processen minskar MPEG "mosquito net"-distortionerna dramatiskt, vilket leder till rena och distortionsfria bilder.

DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

En inbyggd DTS- och Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

Golvhögtalare

Högtalarsystem för brett spektrum

Högtalare för brett spektrum täcker hela den hörbara ljudfrekvensen för att fånga och återge ett mer realistiskt ljud. Eftersom det finns ett element som återger hela ljudintervallet minimeras fasdistortion eller tidsdistortion som påverkar ljudkvaliteten.

Multi-Format-filmer – DivX, MP4

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal kompatibilitet och bildupplösning.

Musik: Windows Media™ Audio

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och lyssnarupplevelse.

Picture CD med MP3-uppspelning

Picture CD är en CD-R- eller CD-RW-skiva där du kan spara MP3 och digitala bilder. När du sätter in en Picture CD i DVD-spelaren visas en skärmeny där de JPEG- och/eller MP3-filer som finns på skivan visas. Välj de musik- och bildfiler du vill använda och starta uppspelningen eller tryck på OK. Du kan titta på dina bilder på TV:n samtidigt som du lyssnar på musik.



Publiceringsdatum
2006-01-17

Version: 3.0

12 NC: 9073 100 12891
EAN: 87 10895 90524 4

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Med ensamrätt.

www.philips.com