

Philips
Aparelho de DVD

DVP3111



Reproduz qualquer disco, lê qualquer formato

Tamanho é documento? Já ouviu falar que, às vezes, menos é mais? Veja agora o que há de melhor em aparelhos de DVD. Sem complicações! Um aparelho simples, que reproduz praticamente qualquer formato de disco, incluindo fotos digitais, com a melhor qualidade de imagem.

Mais vida para o áudio e o vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Conversor D/A de áudio 192 kHz/24 bits melhora a entrada de som analógico
- Alta qualidade em saídas de áudio analógico e digital
- Ajuste de tela para uma exibição sempre excelente

Reproduza todos os seus filmes e músicas

- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW e DVD-R/RW
- Reproduz MP3, WMA e fotos de câmera digital em JPEG
- Certificado DivX para reprodução padrão de vídeos DivX

Cabe em qualquer espaço, qualquer estilo de vida

- Design slim que cabe em qualquer lugar

PHILIPS

Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Video Upsampling

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta em frequência: 30 a 20.000 Hz
- Relação sinal/ruído: 100
- Distorção e ruído (1kHz): 65 dB
- Diafonia (1kHz): 100 dB
- Faixa dinâmica (1kHz): 90 dB
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Vídeo, DivX
- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps
- Formato de compactação: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Reprodução de imagem estática

- Mídia de reprodução: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD
- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apresentação de slides, Zoom, Apresentação de

slides c/reprod. de MP3

Aplicações de multimídia

- Formatos de reprodução: Imagens estáticas JPEG, MP3

Conectividade

- Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial

Praticidade

- Proteção infantil: Censura dos pais, Censura para crianças
- Idiomas do menu OSD: Inglês, Português (Brasil), Espanhol

Alimentação

- Consumo de energia: <10 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 1W
- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz

Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Controle remoto, Folheto de garantia mundial, Manual do Usuário, Cabo de áudio/vídeo, Cabo de alimentação, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 360 x 37 x 209 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 400 x 80 x 285 mm
- Peso do aparelho: 1,3 kg
- Peso, incluindo embalagem: 1,8 kg



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 4.1.2

12 NC: 8670 000 59055
EAN: 87 12581 52025 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

Destaques

Conversor D/A de áudio 192 kHz/24 bits

A amostragem em 192 KHz permite a representação das curvas sonoras originais. Com uma resolução de 24 bits, a informação é obtida na forma de onda sonora, resultando em uma reprodução de áudio muito mais consistente.

Reprodução completa

Reproduza MP3, WMA e JPEG e experimente a praticidade de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou sistema Home Theater no conforto da sua sala de estar.

Ajuste de tela

Independentemente do que você está assistindo e da TV, o Ajuste de tela garante que a imagem preencha a tela inteira. As inconvenientes barras escuras nas partes superior e inferior da tela são eliminadas, sem que você precise fazer ajustes manuais cansativos. Basta pressionar o botão de ajuste de tela, escolher o formato e curtir o filme em tela cheia

Certificado DivX

Com suporte DivX, você poderá desfrutar de vídeos codificados com DivX no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que permite salvar arquivos grandes como filmes, trailers e vídeos musicais em mídia como CD-R/RW e discos DVD graváveis.

* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.