



Philips
Sistema de base para
entretenimento

AJ301DB

Reproduza e carregue o iPod

Tecnologia wOOx para graves profundos

Dê asas à música portátil colocando o iPod no sistema de entretenimento com base AJ301D. Desfrute de graves poderosos com uma potência RMS de 12 W – para começar o dia ao som da música.

Experiência sonora rica e nítida

- Reproduza e carregue o iPod
- Tecnologia de altifalantes wOOx para graves profundos e potentes
- Ligação Aux-in para o seu leitor de música portátil MP3

Comece o dia à sua maneira

- Acorde com o iPod ao som da sua música preferida
- Alarme duplo
- Sintonização digital para pré-sintonias

Fácil de utilizar

- 5 botões para acesso fácil às suas estações de rádio favoritas
- Um só telecomando para o sistema e o iPod

PHILIPS

Especificações

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch, iPod classic, iPod nano de 3.ª geração, iPod de 5ª geração, iPod com visor a cores, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 1.ª geração, iPod mini

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 5
- Antena: Antena FM

Reprodução Áudio

- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e anterior, Avanço e retrocesso rápido

Comodidade

- Relógio/Versão: Digital
- Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, Alarme duplo, Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertador com Rádio, Repetir alarme (snooze), Temporizador
- Tipo de Ecrã: LCD
- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Branca
- Telecomando: Multifuncional

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 6 W
- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 5
- Melhoramento de Altifalante: Radiador de Graves wOOx
- Sistema de magneto de neodímio

Conectividade

- Entrada Aux: Entrada, 3,5 mm

Potência

- Alimentação eléctrica
- Tipo de adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 161 x 191 x 164 mm
- Peso: 1,34 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 248 x 224 x 212 g mm
- Peso incl. Embalagem: 1.94 kg

Destaques

Tecnologia wOOx™

A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.

Ligação Aux-in

Ligação Aux-in para o seu leitor de música portátil MP3

Acorde com música do iPod

Acorde com o iPod ao som da sua música preferida

Sintonização digital para predefinições

Sintonização digital para pré-sintonias

1 toque: 5 estações

Oiça as suas estações preferidas com um só toque



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 1.0.2

12 NC: 8670 000 42875
EAN: 87 12581 44755 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com