



Philips  
Přepět'ová ochrana

**6 zásuvek**

5 nabíjecích portů USB

2 m

900 J přepět'ové ochrany

**SPN7060WA**



## Chraňte a bezpečně nabíjejte svou elektroniku

### Nabíjení přes port USB

6 uzemněných francouzských zásuvek. Integrované 35W nabíjení přes USB pro mobilní zařízení. Zařízení je navrženo tak, aby chránilo před elektrickými rázy. Automaticky vypne napájení systému, aby jej ochránilo před nadměrným následným přepětím

#### **Bezpečnostní ochrana**

- Dvoupólový přepínač
- Automatická bezpečnostní ochrana

#### **Dokonalá ochrana**

- Přepět'ová ochrana na 900 joulů
- Blokovač napájení
- Omezená záruka na připojené zařízení ve výši 50 eur.

#### **Vestavěné funkce**

- 6 zásuvek
- 2m napájecí kabel
- 1 port typu C, max. výkon 15 W
- 4 porty typu A, maximální výkon 20 W

# PHILIPS

# Specifikace

## Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 18 x 37 x 5 cm
- Čistá hmotnost: 0,72 kg
- Hrubá hmotnost: 0,84 kg
- Hmotnost obalu: 0,12 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 11844 7
- Typ balení: Karta
- Typ umístění políčky: Obojí

## Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 38 x 37 x 18 cm

- Hrubá hmotnost: 5,6 kg
- Hmotnost obalu: 1,28 kg
- Počet spotřebitelských balení: 6
- GTIN: 1 48 95229 11844 4
- Čistá hmotnost: 4,32 kg

## Rozměry výrobku

- Délka kabelu: 200 cm

## Vnitřní krabice

- GTIN: 2 48 95229 11844 1
- Počet spotřebitelských balení: 1

# Přednosti

## 6 zásuvek

Převádí zásuvku do šesti zásuvek a umožňuje tak připojení více zařízení k jedné zásuvce střídavého proudu.

## 1 port typu C

1 port typu C, max. výkon 15 W

## 4 porty typu A

4 porty typu A, maximální výkon 20 W

## Přepět'ová ochrana na 900 joulů

Chraňte své cenné elektronické zařízení před náhodnými napět'ovými špičkami, které mohou být způsobeny bleskem, motorem, napájecím generátorem atd.

## Dvoupólový přepínač

Přepíná mezi živým a nulovým vodičem a zajišťuje bezpečnou izolaci obvodu spotřebiče.

## 2m napájecí kabel

Přivádí napájení do jednotky, která se může nacházet až 2 m od zásuvky.

## Omezená záruka 50 eur

Ochrana připojeného zařízení v záruční době. Omezená záruka činí 50 eur.

## Bezpečnostní ochrana

Zabraňte vkládání malých předmětů nebo prstů dětí dovnitř zásuvky.



Datum vydání 2022-05-10

Verze: 5.1.2

12 NC: 8670 001 74365  
EAN: 48 95229 11844 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)