



Philips  
Επίσημη έκδοση 2.0

MMS221



## Συναρπαστική ποιότητα ήχου

Αυθεντικός ήχος για πραγματική απόλαυση των πολυμέσων

Ο ευκολότερος τρόπος για να προσθέσετε αυθεντική στερεοφωνική εμπειρία στις εφαρμογές PC για μουσική, Διαδίκτυο και πολυμέσα είναι με το σύστημα ηχείων MMS221 με την κορυφαία στην κατηγορία τους απόδοση μπάσων.

### **Ο υπολογιστής σας ποτέ δεν ακουγόταν τόσο καλά**

- Απολαύστε ήχο PC με την ποιότητα ήχου ενός οικιακού ηχοσυστήματος
- Πάνω από 75 χρόνια πείρα σε συστήματα ήχου

### **Απολαύστε πραγματικά πολυμέσα**

- Συμβατό με μουσική και πηγές ήχου παιχνιδιών, ταινιών & Internet
- Εύκολη σύνδεση είτε με επιτραπέζιο είτε με φορητό υπολογιστή

### **Ακούστε κάθε λεπτομέρεια**

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά μπάσα
- Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων παρέχει πιο πλούσια και δυνατά μπάσα

### **Εύκολο στο χρήση**

- Συνδέσεις με ετικέτα και χρωματική κωδικοποίηση για άμεση εφαρμογή
- Υποδοχή ακουστικών για καλύτερη προσωπική μουσική απόλαυση
- Μαγνητική θωράκιση που αποτρέπει την παραμόρφωση της οθόνης υπολογιστή

# PHILIPS

**Τεχνικές προδιαγραφές****Ήχος**

- Συχνότητα απόκρισης: 120 - 20,000 Hz
- Μουσική Ισχύς: 6 W
- Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 1,5 W
- Έλεγχος έντασης: Αναλογικός έλεγχος έντασης
- Καλώδια: Σταθερά καλώδια
- Βελτίωση μπάσων: Δυναμική ενίσχυση μπάσων

**Ηχεία**

- Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισμένο LSB

**Συνδεσιμότητα**

- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Τάση: Ενσωματωμένος μετασχηματιστής

**Ευκολία**

- Ένδειξη λειτουργίας

**Τάση**

- Ένδειξη LED λειτουργίας: Μπλε

**Περιεχόμενο συσκευασίας**

- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

**Δεδομένα συσκευασίας**

- I2NC: 908210003397
- EAN/UPC/GTIN: 8710895844567
- Μικτό βάρος: 1,49 κ.
- Ύψος: 218 χιλ.
- Μήκος: 220 χιλ.
- Πλάτος: 110 χιλ.
- Ποσότητα: 1
- Καθαρό απόβαρο: 0,2 κ.

**Εξωτερική συσκευασία**

- Ποσότητα: 5
- EAN/UPC/GTIN: 8710895851459
- Καθαρό απόβαρο: 0,5 κ.
- Μικτό βάρος: 7,95 κ.
- Μήκος: 565 χιλ.
- Πλάτος: 235 χιλ.
- Ύψος: 230 χιλ.
- I2NC: 908210003397

**Κύρια σημεία προϊόντος****Δυναμική ενίσχυση μπάσων**

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

**Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων**

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοικισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

**Μαγνητική θωράκιση**

Επειδή οι ισχυροί μαγνήτες στις διατάξεις οδήγησης των ηχείων φέρουν μαγνητική θωράκιση, δεν υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης της εικόνας ή πρόκλησης ζημιών αν τοποθετηθούν κοντά στην οθόνη του υπολογιστή.

**Υποδοχή ακουστικών****Μουσική/παιχνίδια/ταινίες/Internet**

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των μουσικών και πηγών ήχου παιχνιδιών, ταινιών και Internet και έτσι ανεξάρτητα από αυτό που θέλετε να ακούσετε, προσδίδουμε στην εμπειρία πολυμέσων έναν αξεπέραστο συναρπαστικό ήχο.

**Για επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή**

Δυνατότητα σύνδεσης είτε με επιτραπέζιο είτε με φορητό υπολογιστή

**Γρήγορη ρύθμιση**

Καλώδια με χρωματική κωδικοποίηση, σαφείς ετικέτες και κατανοητή τεκμηρίωση για σύνδεση και λειτουργία μέσα σε λίγα λεπτά

**Ποιότητα οικιακού ήχου σε υπολογιστή**

Η Philips διαθέτει μια εμπειρία που υπερβαίνει τα 75 έτη όσον αφορά στην τεχνολογία αιχμής ηχοσυστημάτων και δημιουργεί προϊόντα ήχου PC που έχουν την ίδια απόδοση με τα βραβευμένα μας ηχοσυστήματα.

**75 χρόνια πείρα σε συστήματα ήχου**

Η Philips εφηύρε το CD, ήταν επικεφαλής της ειδικής ομάδας συγγραφής των προδιαγραφών ήχου USB και έχει παραγάγει εκατομμύρια ηχοσυστήματα, συστήματα οικιακού κινηματογράφου και τηλεοράσεις για πολλές δεκαετίες. Μπορείτε να εμπιστευτείτε τη Philips, ως πρωτοπόρο στις καινοτομίες ήχου, για τη δημιουργία ηχοσυστημάτων για υπολογιστές με την υψηλότερη ποιότητα ήχου.



Ημερομηνία έκδοσης  
2006-04-22

Έκδοση: 4.0

I2 NC: 9082 100 03397  
EAN: 87 10895 84456 7

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  
Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)