



Philips
Akım koruyucu

6 çıkışlı

5 USB şarj bağlantı noktası
2 m
900 J aşırı gerilim koruması

SPN7060WA



Elektronik cihazınızı güvenli bir şekilde koruyun ve şarj edin

USB şarjlı

6 topraklamalı Schuko priz ve mobil cihazlara yönelik entegre 35 W USB şarj ile ekipmanınızı aşırı gerilimlerden korumak için tasarlanmıştır. Arka arkaya oluşan aşırı gerilimlerden korumak için sisteminizi otomatik olarak kapatır.

Güvenlik koruması

- Otomatik güvenli kapatma
- Çift kutuplu şalter

Saf Koruma

- 900 jul aşırı gerilim koruması
- Güç engelleyici
- 50.000 € bağlı ekipman sınırlı garantisi.

Kullanım kolaylığı

- 6 çıkışlı
- 2 m güç kablosu
- 1 x Type C bağlantı noktası, Maksimum 15 W çıkış
- 4 x Type A bağlantı noktası, Maksimum 20 W çıkış
- Dayanıklı örgülü kablo

PHILIPS

Akım koruyucu

6 çıkışlı 5 USB şarj bağlantı noktası, 2 m, 900 J aşırı gerilim koruması

Teknik Özellikler

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 18 x 37 x 5 cm
- Net ağırlık: 0,72 kg
- Brüt ağırlık: 0,84 kg
- Dara ağırlığı: 0,12 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 11765 5
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi de

Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 38 x 37 x 18 cm

- Brüt ağırlık: 5,6 kg
- Dara ağırlığı: 1,28 kg
- Ambalaj sayısı: 6
- GTIN: 1 48 95229 11765 2
- Net ağırlık: 4,32 kg

Ürün boyutları

- Kablo uzunluğu: 200 cm

İç Karton

- GTIN: 2 48 95229 11765 9
- Ambalaj sayısı: 1

SPN7060WA/62

Özellikler

6 çıkışlı

Bir çıkışı altı çıkışa dönüştürerek, tek bir AC çıkışından birden fazla cihaz bağlamanızı sağlar.

1 x Type C bağlantı noktası

1 x Type C bağlantı noktası, Maksimum 15 W çıkış

4 x Type A bağlantı noktası

4 x Type A bağlantı noktası, Maksimum 20 W çıkış

900 jul aşırı gerilim koruması

Değerli elektronik ekipmanınızı; yıldırım, motor veya güç jeneratörü gibi nedenlerden kaynaklanabilecek rastgele gerilim sıçramalarına karşı koruyun.

Çift kutuplu şalter

Yük devresinin güvenli izolasyonunu sağlamak için hem akımlı hem nötr tele bağlanır.

2 m güç kablosu

AC prizinden 2 m uzaklığa kadar üniteye güç sağlar.

Dayanıklı örgülü kablo

Örgülü kablo, kabloya dayanıklılık kazandırır.

50.000 € Sınırlı garanti

Bağlı ekipmanınızı ürün garanti süresi içinde korumak için 50.000 € tutarına kadar sınırlı garanti.



Yayın tarihi 2022-05-12

Sürüm: 5.1.2

12 NC: 8670 001 73908
EAN: 48 95229 11765 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com