



Philips
Microchaîne

Bluetooth®

CD, USB, FM
À poser ou à fixer au mur
20 W max.



BTM2280W

Un système audio adapté à votre environnement

L'obsession du son

Écoutez toute votre musique depuis vos appareils Bluetooth® à la maison. Cette microchaîne Philips est aussi dotée de connexions USB Direct et Audio In. Quelle que soit la source, profitez de votre musique sur votre microchaîne Philips.

Un son exceptionnel

- Puissance de sortie maximale de 20 W RMS
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Contrôle numérique du son

Profitez de votre musique, quelle que soit la source !

- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Possibilité de montage mural pour plus de liberté
- Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie

PHILIPS

Microchaîne
Bluetooth® CD, USB, FM, À poser ou à fixer au mur, 20 W max.

Points forts

Système d'enceintes Bass Reflex



Le système Bass Reflex permet de générer des basses puissantes et profondes, même avec une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes sans distorsion du son. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses qui permet de provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Fixation murale



Combinaison parfaite d'un design ultraplatt et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un support permettant de le placer en toute sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct intégrée.

Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif). Les gammes de fréquences du son sont ainsi adaptées à vos styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

Profitez de votre musique sans fil



Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

BTM2280W/12

Caractéristiques

Son

- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie maximale (RMS): 20 W
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son

Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 2,75"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Présélections: 20
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Oui
- Profils Bluetooth: A2DP

Praticité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Support de recharge: iPad, iPhone, iPod
- Type d'affichage: Écran LED
- type de changeur: fente

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Antenne FM
- Télécommande: Télécommande 21 touches
- Mode d'emploi: Multilingue

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x P): 420 x 99 mm
- Hauteur appareil (support inclus): 223 mm
- Largeur de l'emballage: 460 mm
- Hauteur de l'emballage: 142 mm
- Profondeur de l'emballage: 265 mm
- Poids brut: 4,2 kg
- Poids net: 3,3 kg

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz



Date de publication
2015-01-21

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 001 12959
EAN: 87 12581 71449 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com