

Philips  
Sistema de altavoces  
portátiles



SBA1500



## Portátil y potente

Potencia tu música

Reproduce un sonido potente para impresionar a tus amigos. Estos altavoces incluyen su propio amplificador que se integra perfectamente a los altavoces para ofrecer una verdadera portabilidad compacta y poder llevarlos donde quieras.

### Para disfrutar al máximo de la música

- Potencia tu música con el amplificador integrado
- Potentes controladores de los altavoces para un sonido ultra realista
- La cavidad de graves realza los graves para lograr un sonido claro y realista
- Amplio entorno acústico estéreo al separar los altavoces.

### Comparte tu música donde quieras

- Pequeño y ligero, lo puedes llevar en el bolsillo o en el bolso
- Uso universal con todos los equipos portátiles de entretenimiento

### Siempre preparado

- El amplificador protege y guarda los altavoces y cables
- Plug & Play con todos los dispositivos de música portátiles
- Funciona con o sin pilas para mayor comodidad

**PHILIPS**

# Especificaciones

## Sonido

- Respuesta de frecuencia: 100 - 18 000 Hz
- Impedancia: 4 ohmios
- Índice de potencia RMS: 2 x 1 W
- Diámetro del altavoz: 50 mm

## Conectividad

- Longitud de cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabado del conector: Cromado

## Cómodas funciones

- Tiempo de funcionamiento: 20 horas
- Indicación de encendido

## Accesorios

- Adaptador de CA/CC: No
- Funda de transporte: Goma de protección

## Potencia

- Tipo de batería: AAA, R6
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 3

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 20 x 18 x 10 cm
- Peso bruto: 0,569 kg
- Peso neto: 0,447 kg
- Peso tara: 0,122 kg
- EAN: 87 10895 92156 5
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

## Caja exterior

- Peso bruto: 16,705 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 63,2 x 42,9 x 37,2 cm
- Peso neto: 10,728 kg
- Peso tara: 5,977 kg
- EAN: 87 10895 92158 9
- Unidades por caja: 24

## Caja interior

- Peso bruto: 3,883 kg
- Caja interior (L x An. x Al): 40,6 x 30,5 x 16,8 cm
- Peso neto: 2,682 kg
- Peso tara: 1,201 kg
- EAN: 87 10895 92157 2
- Unidades por caja: 6

# Destacados

## Potencia tu música

Para disfrutar más de tu música, con un sonido más potente, graves más profundos y agudos más altos. Estos altavoces incluyen un potente amplificador para crear un sonido rico y sorprendente.

## Potentes controladores de los altavoces

Los potentes controladores de los altavoces generan un sonido ultra realista, sumergiéndote totalmente en el juego.

## Cavidad de graves

Gracias al canal de aire sintonizado acústicamente que sobrealimenta las notas graves, disfrutarás de un realismo fantástico y de una experiencia acústica realmente envolvente.

## Amplio entorno acústico estéreo

Estos altavoces portátiles crean un entorno acústico estéreo natural al separarlos. Esto da la impresión de que cada instrumento musical ocupa un espacio físico diferente y el efecto es más realista.

## Para equipos portátiles

Uso universal con todos los equipos portátiles de entretenimiento. Sólo tienes que conectarlo con el conector de 3,5 mm.

## Gestión de cables de protección

Un diseño integral que protege perfectamente los cables de audio y altavoces para prevenir daños y reducir el desgaste innecesario.

## Altavoces Plug & Play

Con la función Plug & Play ahorras tiempo, ya que sólo tienes que conectar los altavoces al reproductor de audio portátil como si fueran unos auriculares, utilizando la clavija de conexión.

## Con o sin pilas

Estos altavoces portátiles utilizan sus propias pilas o la señal de salida del reproductor de audio portátil. Esto proporciona mayor comodidad, ya que si se agotan las pilas la música continúa.



Fecha de emisión  
2014-06-24

Versión: 4.0.7

12 NC: 9082 100 05704  
EAN: 87 10895 92156 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)