

Philips
Miniaturní DVD kino



MCD288

Elegantní provedení a skvělé filmové zážitky

Skvělý výkon doplňuje mimořádně elegantní moderní miniaturní DVD kino MCD288 a umožňuje vychutnat si oblíbenou hudbu a filmy v nepřekonatelné kvalitě zvuku. Krásný a elegantní vzhled výrobku pozdvihne jakýkoli interiér, ať jej postavíte na stůl nebo pověsíte na zeď.

Obohat'te svůj zážitek z filmu

- Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Trvalé potěšení z poslechu

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Vylepšení zdůraznění basů a výšek
- Celkový zvukový výkon 100 W RMS

Design, který se hodí do vašeho interiéru

- Vysoce kvalitní dálkové ovládání pro pohodlné používání
- Elegantní a štíhlé provedení pro připevnění na stěnu

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Zesilovač třídy D

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Zdůraznění basů a výšek

Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvláště při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Celkový zvukový výkon 100 W RMS
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost, Zdůraznění basů, Digitální zesilovač třídy "D"
- Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 3" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Aktivní

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, DivX, DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Obrazové disky CD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, PBC, Zpomalený chod, Zvětšení, Rodičovský zámek
- Region DVD: 2
- Typ zavádění: Slot
- Vylepšení videa: Progressive Scan

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání, Programovatelná paměť na 20 stop
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Typ zavádění: Slot

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Systém RDS: Název stanice, Nastavení hodin RDS, Zprávy
- Předvolby stanic: 20
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení

- Vstup Aux: Linkový vstup, 3,5 mm
- Sluchátka: 3,5 mm
- Další připojení: Anténa VKV, Dig. coax. audio výstup, Výstup pro aktivní subwoofer
- Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý cinch), Konektor Scart, S-Video (Hosiden)
- USB: Port USB

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: Displej VFD
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, Portugalština, Španělština, Holandština, Francouzština, Němčina, Italština, Švédština, Turečtina
- Indikátory: Režim DIM
- Možnost montáže na stěnu nebo na strop: Možnost montáže na stěnu
- Úsporný pohotovostní režim: 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa VKV/SV, Šrouby pro montáž na stěnu 2x, Kabel kompozitního videa (Y), Audio kabel
- Dálkové ovládání: 47 tlačítek a 2x baterie AAA

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 200 x 250 x 110 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 140 x 220 x 33 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 480 x 244 x 370 mm
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 170 x 197 x 302 mm
- Hmotnost včetně balení: 13 kg



Datum vydání 2009-03-13

Verze: 3.0.7

12 NC: 9073 100 13068
EAN: 87 10895 93133 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není podporována.