


Philips
DVD Çalar/Kaydedici

DVDR3305



SHOWVIEW



Kolay kayıt

En sevdiğiniz TV programlarını mükemmel dijital kalitede kaydedin.

Basitleştirilmiş TV kayıt!

- Hızlı ve kolay programlama için ShowView
- VPS/ PDC, bir TV programını tam olarak başından sonuna kadar kaydeder
- Tek katmanlı DVD+R/RW veya DVD-R/RW üzerine 6 saate kadar kaydedin
- Çift Medya, DVD+R/RW ve DVD-R/RW diskleri üzerine kayıt yapar

Her şeyi çalar

- Filmler: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Müzik: CD, CD-R/RW ve MP3-CD
- Müzikli slayt gösterisiyle fotoğraflar(JPEG)

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Görüntü/Ekran**

- En-boy oranı: 4:3, 16:9
- D/A dönüştürücüsü: 10 bit, 54 MHz
- A/D çevirici: 10 bit, 54 MHz

Ses

- D/A dönüştürücüsü: 24 bit, 96 kHz
- A/D çevirici: 24 bit, 96 kHz
- Sinyal gürültü oranı: 106
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 90 dB
- Crosstalk (1kHz): 105 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 90 dB
- Ses Sistemi: Dolby Dijital, DTS, Dolby Dijital (AC-3)

video kaydı

- Kayıt sistemi: PAL, SECAM
- Sıkıştırma formatları: MPEG2
- Kayıt Modları: Süper Uzun Çalma (SLP), Uzatılmış Çalma (EP), Yüksek Kalite (HQ), Standard Play (SP)
- Ses sıkıştırması: Dolby Dijital
- DVD'ye maksimum kayıt süresi: 6 sa
- Kayıt geliştirmeleri: Bölüm İşareti Ekleme, Bölme, Silme, Manuel Bölüm İşaretleme, Tek Dokunuşla Kayıt (OTR), Güvenli Kayıt, Seçilebilir Dizin Resimleri

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD-Video, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Video modu), DVD-R, SVCD, Video CD
- Sıkıştırma formatları: MPEG2, MPEG1
- Video kaset oynatma sistemi: NTSC, PAL
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Disk Menü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, Kare Kare İlerleme, Duraklatma, PBC, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, İleri/geri arama, Rastgele Çalma, Ağır Çekim, Başlık Tekrarlama, Zoom

müzik çalma

- Çalma Ortamı: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-DVD
- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, MPEG2
- Çok Kanallı, PCM, DTS
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660

Resim tekrar oynatma

- Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, picture CD
- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Görüntü geliştirme: Döndürme, Zoom
- Slayt gösterisi: evet, müzikli (MP3)

Depolama Ortamı

- Kayıt ortamı: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Tuner/Alma/Verme

- TV sistemi: PAL, SECAM
- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV tunerlerinin sayısı: 1
- Otomatik dijital istasyon bulma: hayır

Bağlanabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: Ses Sağ/Sol giriş, CVBS giriş, S-video girişi
- Arka Bağlantılar: SCART1 (CVBS, S-video/RGB çıkış), SCART2 (CVBS, S-video/RGB giriş), Analog ses Sol/Sağ çıkış, S-Video/CVBS video çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, RF anten girişi / TV çıkışı

kolaylıklar

- Programlama/Zamanlama Geliştirmeleri: Günlük/Haftalık Tekrarlama Programı, Manuel Zamanlama, tek dokunuşla kayıt, ShowView, VPS/PDC kayıt kontrolü
- Programlanabilir Olaylar: 8
- Programlama Periyodu: 1 ay
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrol
- Görüntü Tipi: FTD
- Ekranda Gösterim dilleri: Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsviçre

Güç

- Güç kaynağı: 50Hz, 220-240V
- Tüketim: 25 W (Tipik)
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 3 W

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda: 37 tuşlu Zappa (2422 549 00611)
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti Kartı
- Piller: 2 x AA
- Kablolar: Tam SCART kablosu, Koaksiyel RF kablosu
- Garanti belgesi: Dünya versiyonu
- Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 435 x 65 x 285 mm
- Set ağırlığı: 4 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 514 x 155 x 380 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 6 kg

Ürün özellikleri**ShowView**

ShowView sistemiyle, video kaydedicinizi programlamak için yapmanız gereken tek şey, ShowView numarasını girmektir. Bu numara, en çok dokuz (çoğunlukla daha az) haneli tek bir koddur ve çoğu TV program rehberinde her TV programının yanında gösterilir.

VPS/ PDC

'VPS' (Video Programlama Sistemi) ve 'PDC' (Program Dağıtım Kontrolü) ile, TV istasyonu programlanmış kaydın başlangıç ve uzunluğunu kontrol eder. Bu demektir ki, TV programı beklenenden daha erken başlasa ya da daha geç bitse dahi, kayıt cihazınız kendisini doğru zamanlarda açar ve kapatır.

6 saat video kaydı

Belirli DVD kaydedici modellerinde bulunan 6 saat kayıt modu, tek katmanlı bir DVD+R/RW ve DVD-R/RW diske altı saate kadar video kaydetmenize olanak verir.

Çift Medya

Philips DVD Kaydediciler, DVD+R/RW ve DVD-R/RW diskler üzerinde kayıt yaratabilme olanağı anlamına gelen 'çift medya' kaydını destekler. Şimdi herhangi bir disk satın alabilirsiniz, Philips kaydedici her zaman tüm diğer DVD oynatıcılarla çalınabilen tam uyumlu kayıtlar yaratacaktır.

Birden çok formatlı filmler

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve izleme keyfi sağlar.

Birden çok formatlı müzik

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve dinleme keyfi sağlar.

Müzikli slayt gösterisiyle fotoğraflar

Fotoğrafları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı daha eğlenceli hale getirin! Arka planda müzik çalarken bir fotoğraf slayt gösterisini çalıştırın. Bu Philips ürünü, JPEG resimlerle MP3 müziğin eş zamanlı gösterimini destekler. Müzikli slayt gösterici için kullanılan dosyaların aynı medya aygıtında saklandığından emin olun. En sevdiğiniz MP3 müziği seçin ve JPEG resimlerden oluşan bir slayt gösterisini başlatın.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 15.0

12 NC: 8622 810 12456
EAN: 87 10895 88683 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com