

Philips
DVD-speler met Video
Upscaling tot 1080i

HDMI

DivX

DVP5960



Verruim uw ervaring

Met High Definition JPEG-weergave

U zult onder de indruk zijn van deze Philips DVD-speler met HDMI-aansluiting voor digitale video en audio. Waan uzelf in een andere wereld en ga op in High Definition-video (720p/1080i).

Onovertroffen beeldprestaties

- Digitale HDMI-uitvoer voor een eenvoudige aansluiting met slechts één kabel
- Video upscaling voor een betere resolutie van maximaal 1080i
- High definition JPEG-weergave van afbeeldingen in de werkelijke resolutie

Verrijk uw filmervaring

- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

Speelt alles af

- Films: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Muziek: CD, MP3-CD, CD-R/RW en Windows Media™ Audio
- Foto-CD (JPEG) met muziekweergave (MP3)

Past overal, ook onderweg

- Ultra-plat ontwerp



PHILIPS

sense and simplicity

Specificaties

Beeld/scherm

- **Beeldformaat:** 4:3, 16:9
- **D/A-converter:** 12-bits, 108 Mhz
- **Beeldverbetering:** High Definition (720p, 1080i), Progressive Scan, Smart Picture, Video-upsampling, Video upscaling

Geluid

- **D/A-converter:** 24-bits, 192 kHz
- **Signaal-ruisverhouding:** 100
- **Vervorming en ruis (1 kHz):** 85 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamisch bereik:** 90 dB
- **Geluidssysteem:** Dolby Digital
- **Frequentierespons:** 30 - 20.000 Hz

Video-weergave

- **Media afspelen:** CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Compressieformaten:** MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Afspeelsysteem voor videodiscs:** PAL, NTSC

Audio afspelen

- **Media afspelen:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD
- **Compressieformaat:** Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 256 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- **Media afspelen:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- **Compressieformaat van foto:** JPEG
- **Beeldverbetering:** Foto's spiegelen, Roteren, Zoom, Diapresentatie met MP3-weergave, High Definition-resolutie

Multimedia-toepassingen

- **Multimedia-aansluitingen:** Apparaat uit USB-geheugenklasse
- **Afspeelformaat:** DivX, MP3, JPEG-afbeeldingen

Connectiviteit

- **Aansluitingen aan de achterkant:** Analoge audio links/rechts uit, Samengestelde video-uitgang (CVBS), HDMI digitale AV-uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Component Video uit, Progressive, Scart

Gemak

- **Kinderbeveiliging:** Beveiligingsniveaus voor kinderen, Kinderslot
- **Taalversies in beeldschermmenu:** Deens, Nederlands, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks, Pools

Accessoires


- **Meegeleverde accessoires:** 2 AAA-batterijen, Snelstartgids, Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart, Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- **Afmetingen van set (B x H x D):** 435 x 37 x 235 mm
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 490 x 82 x 320 mm

Vermogen

- **Stroomvoorziening:** 50 Hz, 230 V
- **Energieverbruik:** < 10 W
- **Stroomverbruik in stand-by:** < 0,8 W



Productkenmerken

HDMI voor een eenvoudige AV-aansluiting

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface. Dit is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaalsaudio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oude versies van DVI (Digital Video Interface).

Video Upscaling tot 1080i

Video Upscaling verhoogt de resolutie van de SD-videosignalen (Standard Definition), waarvan DVD gebruikmaakt, naar HD (High Definition). Hierdoor ziet u meer details dankzij een scherper en levensechter beeld. Het verkregen HD-video-uitgangssignaal kan worden doorgestuurd naar een HD-scherm via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

High Definition JPEG-weergave

Met High Definition JPEG-weergave kunt u uw foto's bekijken op uw televisie met een resolutie tot twee megapixels. U kunt uw digitale foto's nu bekijken in volledige helderheid, zonder kwaliteits- of detailverlies. U kunt ze delen met vrienden en familie in uw eigen woonkamer.

Progressive Scan

Progressive Scan verduubelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt uw oog een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

Meerdere filmformaten met DivX

Het apparaat speelt bijna elk discformaat af en zorgt dan ook voor optimaal kijkplezier.

DivX Ultra-gecertificeerd

De DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, verschillende talen voor geluid en meerdere nummers en menu's heel handig in één bestandsformaat.

Muziek: Windows Media™ Audio

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal luisterplezier.

Foto-CD met MP3-CD-weergave

Een foto-CD is een CD-R of CD-RW waarop u MP3-foto's en digitale foto's kunt opslaan. Als u een foto-CD in de DVD-speler plaatst, verschijnt een schermmenu waarop de JPEG- en/of MP3-bestanden op de disc worden weergegeven. U hoeft alleen de gewenste muziek- en beeldbestanden te selecteren en op PLAY of OK te drukken, en u kunt uw foto's op TV bekijken terwijl tegelijkertijd uw muziek wordt afgespeeld.

Ultra-plat ontwerp

Een sterk afgeslankte, fraaie behuizing.



Publicatiedatum
2009-01-22

Versie: 5.0.11

12 NC: 8622 810 13119
EAN: 87 10895 93943 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com