



DC199B

Telakoi ja toista digitaalista musiikkia täysillä

Päästä musiikki valloilleen ja nauti loistavasta äänentoistosta ystävien kanssa. Telakoi iPod tyylikkääseen ja kompaktiin DC199B-telakkaan. Sen äänenlaatu on huippuluokkaa, ja järjestelmän hienojen toimintojen ansiosta voit nauttia musiikista juuri haluamallasi tavalla.

Toista iPod-musiikkia täysillä kotona

- Toista musiikkia ja lataa iPod
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- Kanavapikavalintojen digitaalinen viritys

Tehosta äänentoistoa

- 2.1-kanavainen järjestelmä ja kiinteä subwoofer
- 4" bassokaiuttimet parantavat bassoa ja laajentavat äänimaisemaa
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Helppokäyttöinen

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille

Tekniset tiedot

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod touch, iPod classic, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod (5th Generation), Väri näyttöinen iPod, iPod mini, iPod nano 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi

Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Aux-tulo: Linjatulo, 3,5 mm

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni

Äänen toisto

- Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale, Nopeutus eteen- ja taaksepäin

Käytön mukavuus

- Kello/versio: Digitaalinen
- Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys, Summeriherätys, Radioherätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto), Uniajastin
- Näyttötyyppi: LCD
- Taustavalo

- Taustaväri: valkoinen
- Kaukosäädin: Monitoiminen

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 3
- Kaiutintyyppi: Sisäinen subwoofer
- Subwoofer: Aktiivikaiutin
- Neodyymi-magneettijärjestelmä

Virta

- Verkkovirta: KYLLÄ

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 160 x 171 x 257,7 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 80 x 90 x 80 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Virtajohto, Käyttöopas, Takuutodistus, Maailmanlaajuinen takuuvihko



Kohokohdat

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki



Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

2.1-järjestelmä ja kiinteä subwoofer

2.1-kanavainen järjestelmä ja kiinteä subwoofer

4" bassokaiuttimet



4" bassokaiuttimet parantavat bassoa ja laajentavat äänimaailmaa

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Julkaisupäivä 2009-06-11

Versio: 1.0.4

12 NC: 8670 000 41387
EAN: 87 12581 43529 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com