

Philips
Classic Micro Music
System

MCM206



Besat af lyd

Slap af med fantastisk musik

Nu kan du få fat i den gode lyd med Philips' klassiske mikromusiksystem. Afspil din foretrukne MP3/WMA-musik med den direkte USB eller med MP3-link. Højttalere i et elegant design giver et klassisk udseende, der aldrig går af mode.

Nyd din musik fra flere kilder

- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Nem at anvende

- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Direkte USB



Med direkte USB kan du helt enkelt vælge musik på en USB-enhed og afspille alt dit indhold. Alt, hvad du skal gøre, er at tilslutte din USB-enhed for at afspille musik eller eksportere indhold fra enheden.

Digital indst. med faste indstillinger



Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, Digital lyd kontrol

Højttalere

- Hovedhøjttaler: 3,5" basenhed, Bass reflex-højttalersystem

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB-flash-drev
- Afspilningstilstand: Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning, Programmering af 20 spor, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor
- Loader-type: Motordrevet, Skuffe
- Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Stop, Forrige/Næste, Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle
- ID3 Tag-support

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 30
- Tuner-funktioner: Automatisk lagring

Tilslutningsmuligheder

- Andre tilslutninger: Fast FM-spiralantenne, MW-antenne
- Øretelefoner: 3,5 mm
- USB: USB-vært
- 3,5 mm stereo linjeudgang: MP3 Link

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: LCD
- Eco Power-standby: 1 watt

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, Globalt garantibevis
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 31 taster
- Lynhåndbog: Engelsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk, portugisisk
- Brugervejledning: Hollandsk, Dansk, Fransk, Tysk, Græsk, Portugisisk, Spansk
- Kabler: MP3 line-in-kabel

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 152 x 228 x 222 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 146 x 232 x 140 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 370 x 330 x 275 mm
- Vægt inkl. emballage: 4,4 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato
2013-05-10

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 000 52733
EAN: 87 12581 48377 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com