

Philips
DVD плейър

Divx

DVP3010



Гледайте, слушайте, възпроизвеждайте ВСИЧКО

Вашият мечтан плейър с безупречно реалистично качество на изображението и възможност да възпроизвежда практически всеки диск! DVD плейърът на Philips ви дава възможност да изживеете приятни моменти с вашите филми и музика.

Превъзходни аудио и видео характеристики

- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на картината
- Една връзка RGB през SCART за висококачествено видео
- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал

Възпроизвежда всичко

- Филми: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Възпроизвеждане на Picture CD (JPEG) с музика (MP3)
- Музика: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio

Пасва навсякъде, може да се носи навсякъде

- Компактен дизайн
- Ултра-тънък дизайн



PHILIPS

Технически спецификации

Картина/дисплей

- **Формат:** 4:3, 16:9
- **Цифро-аналогов преобразувател:** 12 бита, 108 MHz
- **Подобрене на картината:** Забавяне на движението 3/2-2/2, Прогресивно сканиране, Настройка на Smart Picture

Звук

- **Цифро-аналогов преобразувател:** 192 kHz/24 битов
- **Съотношение сигнал/шум:** 95 dB
- **Изкривявания и шумове (1 kHz):** 80 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 90 dB
- **Динамичен обхват (1 kHz):** 85 dB
- **Звукова система:** Dolby Digital
- **Подобрене на звука:** 3D виртуален съраунд звук, Нощен режим, Интелигентен звук

Възпроизвеждане на видео

- **Формати на компресиране:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Носители за възпроизвеждане:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (видеорежим), DVD-видео
- **Система за възпр. на видеодискове:** NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане

- **Формат на компресиране:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Носители за възпроизвеждане:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **MP3 скорости на обмен:** 32 - 256 kbps

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- **Носители за възпроизвеждане:** DVD+R/+RW, Picture CD

- **Формат за компресиране на картини:** JPEG
- **Подобрене на картината:** Обръщане на снимки, Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, Увеличение

Възможности за свързване

- **Други връзки:** SCART, Изход за компонентно видео (прогр.), Изход компонентно видео (CVBS), Аналогов изход за звук ляв/десен, Коаксиален цифров изход

Удобство

- **Защита от деца:** Заклучване за деца, Родителски контрол
- **Езици на екранното меню:** Датски, Холандски, Английски, Финландски, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Португалски, Испански, Шведски, Турски, Полски

Мощност

- **Електрозахранване:** 50 Hz, 220-240 V
- **Потребявана мощност:** 10 W
- **Консумация в режим на готовност:** < 0,8 W

Акcesoари

- **Батерии:** 2 x AA
- **Кабели:** няма
- **Дистанционно управление:** 3141 017 90221
- **Ръководство за потребителя:** Английски, немски, полски, руски
- **Гаранционна карта**

Размери

- **Габарити на апарата (Ш x В x Д):** 360 x 37 x 265 mm
- **Тегло на апарата:** 1,98 kg
- **Габарити на опаковката (Ш x В x Д):** 415 x 82 x 352 mm
- **Тегло вкл. опаковката:** 2,98 kg

Акценти на продукта

Прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

Връзка RGB през SCART

RGB през Scart е кабелна връзка, която осигурява лесно свързване за висококачествен изходящ видео сигнал.

12-битов/108MHz видео ЦАП

12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

192kHz/24-битов аудио ЦАП

Семплирането с 192 kHz позволява точно възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. В съчетание с 24-битовата разделителна способност от оригиналния аналогов звук се улавя повече информация, което води до много по-вярно аудио възпроизвеждане.

Многоформатни филми с DivX

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от гледането.

Възпроизвеждане на Picture CD с MP3

Picture CD е диск CD-R или CD-RW, на който можете да съхранявате своите MP3 файлове и цифрови снимки. Когато поставите Picture CD в DVD плейър, изскача екранно меню, което показва вашите JPEG и/или MP3 файлове на диска. Само изберете музиката и файловете, на които желаете да се наслаждавате, и натиснете Play или OK. Можете да гледате снимките си на телевизор, като музиката свири автоматично.

Музика: Windows Media™ Audio

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от прослушването им.

Ултра-тънък дизайн

Привлекателната опаковка е много тънка.



Дата на издаване 2006-08-22

Версия: 6.0

12 NC: 8622 810 12112
EAN: 87 10895 85476 4

Спецификациите могат да се променят без предупреждение.
Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.
www.philips.com