

Philips
dokkolós hangszugárzó



DS8500



Kivételes hangminőség és stílus

A hangzás bővületében

Az elegáns és stílusos Philips dokkolós hangszugárzó a PureDigital technológiának köszönhetően lenyűgöző hangzást biztosít iPhone/iPod készülékéhez. A hangszugárzó megjelenését és kivitelét továbbfejlesztett vezérlés egészíti ki közelségérzékelővel és intuitív távvezérlővel.

Kivételes hangteljesítmény

- Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért
- A hangszugárzó igényeinek megfelelő, optimális akusztikus térfogat
- Precízen hangolt basszustölcsérek az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
- Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

Elegancia és stílus

- A finom ívelés nemcsak elegáns külsőt, de precíz hangvisszaadást is biztosít
- Pompás kivitel iPhone/iPod dokkolásával és anélkül

Továbbfejlesztett intuitív vezérlés

- A háttérvilágítást vezérlő panelt aktiváló közelségérzékelő
- A távvezérlő illik a hangszugárzó kialakításához
- Ingyenes DockStudio alkalmazás internetrádióval és más remek funkciókkal

PHILIPS

Műszaki adatok

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod, mini iPod, iPod színes kijelzővel, iPod classic, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 2. generációs iPod touch, 8/16/32 GB-os, 5. generációs iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano

iPod/iPhone alkalmazás

- Alkalmazás neve: DockStudio
- Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
- Lejátszás: album/műsorszám navigáció, lejátszásvezérlők
- Hangbeállítások: 5-sávú hangszínszabályzó, DBB, DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
- Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
- Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló, ébredés zenére, ébredés a természet hangjaira, ébredés fényképre
- Több, mint 7000 internetes rádióállomás
- Világméretű időjárás-előrejelzés

Audialejátszás

- Dokkolós lejátszási módok: Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet

Hang

- Hangrendszer: sztereó

- Hangerőszabályzás: fel/le
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 15 W RMS

Hangszórók

- Hangszórók: 2 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Továbbfejlesztett hangszórók: bass reflex hangszórórendszer

Csatlakoztathatóság

- Aux be

Kényelem

- Töltőkészülék: iPhone, iPod

Tápellátás

- Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: 3,5 mm-es sztereó vonalbemeneti kábel, Hálózati tápkábel
- Távvezérlő
- Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató
- Garancia: Garancialevél, A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

Méretek

- Bruttó tömeg: 3,1 kg
- Csomag mélysége: 158 mm
- Csomag magassága: 220 mm
- Csomag szélessége: 484 mm
- Tömeg: 2,3 kg
- Főegység mélysége: 139 mm
- Főegység magassága: 158 mm
- Főegység szélessége: 421 mm

Fénypontok

Valódi digitális hangzás



A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a dokkolós lejátszóknál található hagyományos analóg hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/iPhone digitális audiokimenetének használatával, és így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.

Optimális akusztikus térfogat

Az intelligens hangzástervezés a lehető legjobb minőségű mélyhangzás garanciája. Az egyes középsugárzókhoz rendelt akusztikus térfogat tökéletesen megfelel az akusztikai követelményeknek. Az eredmény: erőteljes és gazdag mélyhangzás.

Ívelt kialakítás a jobb hangminőségért

A lekerekített hátlap tiszta vonalvezetése nemcsak a szemnek jelent élményt, hanem akusztikai szempontból is hatékonyabb. A gondosan megtervezett ívelés megnöveli a hangszugárzóház merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát. Az eredmény: sokkal precízebb és természetesebb hangvisszaadás. Csodálatos küllalak és szenzációs hang egyszerűen.

Közelségérzékelő



A legkifinomultabb zenerajongók számára kifejlesztett készülékek kijelzője kikapcsol a zavartalan zeneélmény érdekében és a hangvisszaadásra összpontosítás miatt. A közelségérzékelő révén mindezt Ön is élvezheti. Ha eltávolodik, a megvilágított funkciógombok fénye automatikusan elhalványul. Amikor kezét a készülékhez közelíti, a funkciógombok ismét világítani kezdenek.



Kiadás dátuma
2014-03-29

Verzió: 10.0.8

12 NC: 8670 000 61831
EAN: 87 12581 53611 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com