

Philips
Sisäinen asema

DVD

20 x Uudelleenkirjoittava

SPD6004BD



Kirjoita ja luo nimikkeet DVD-levyllesi

Luotettava ja yhteensopiva

Philipsin sisäinen DVD RW -asema lukee ja tallentaa DVD-, Dual layer- ja CD-levylle ja luo lisäksi upeat nimikkeet suoraan levyille. Se on nopea, helppo asentaa, ehdottoman luotettava, ja sen on suunnitellut yksi optisten tallennusvälineiden keksijöistä.

Uusinta tekniikkaa

- Asemassa LightScribe-toiminto
- DVD-RAM - lisää tallennustilaa

Ylivoimainen suorituskyky

- 8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti, yksipuolinen kaksikerroksinen levy
- 8x, DVD+R DL
- Uskomaton kirjoitusnopeus 20x

Äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä

- Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla nopeuksilla
- Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla

Käytön mukavuus

- Polttava CD- ja DVD-asema sekä tulostin
- Plug & Play – helppo asentaa
- Käännä levyä ja nimiöi helposti 3-vaiheisen oppaan avulla

PHILIPS
sense and simplicity

Sisäinen asema
DVD 20 x Uudelleenkirjoittava

Tekniset tiedot

Kirjoitusnopeus

- CD-R: 48x (7200 kt/s), P-CAV
- DVD+R: 20X (27000 kt/s), CAV
- DVD+R DL: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- DVD-R: 20X (27000 kt/s), CAV
- DVD-R DL: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- DVD-RAM: 12X (16200 kt/s), P-CAV

Uudelleenkirjoitusnopeus

- CD-RW: 24X (3600 kt/s), CAV
- DVD+RW: 8X (10800 kt/s), CLV
- DVD-RW: 6X (8100 kt/s), CLV

Lukunopeus

- Haku aika: 160 ms
- Puskuriin koko: 2 Mt
- CD-R: 48x (7200 kt/s), P-CAV
- DVD-ROM: 16X (21600 kt/s), CAV
- RAM: 5X (6750 kt/s), P-CAV

Liitännät

- Liityntä: IDE-liitin
- Muut liitännät: IDE-liitin, Master/Slave-valintakytkin

Käytön mukavuus

- Helppokäyttöinen: Käyttöopas, erittäin tarkka

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Neljä kiinnitysruuvia, CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas, Pika-asennusopas, Käyttöopas

Järjestelmävaatimukset

- Kiintolevytila: 650 Mt
- PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® XP, 2000 SP4
- Suoritin: Pentium 4 -keskustyksikkö vähintään 1,3 GHz
- RAM-muisti: 128 Mt

Tekniset tiedot

- Kosteus: 15 - 80 % (tiivistymätön)
- Käyttölämpötila: 5 - 50 °C
- Turvallisuusstandardit: EN60950, EN60825, UL1950
- EMC-standardit: EN55022, EMS5024, FCC Part

- 15
- Varastointilämpötila: -40 - 65 °C

Virta

- Verkkolaitetyyppi: 5/12 V:n DC
- Virrankulutus: 25 W

Ohjelmisto

- Ahead Nero Suite 6: EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Room 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

Mitat

- Tuotteen paino: <0,9 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 146 x 170 x 42 mm

Pakkauksen tiedot

- I2NC: 867000030824
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9
- Kokonaispaino: 0,9 kg
- Korkeus: 324 mm
- Pituus: 165 mm
- Leveys: 146 mm

Sisäpakkaus

- Kokonaispaino: 1,2 kg
- Korkeus: 260 mm
- Pituus: 210 mm
- Määrä: 1
- Leveys: 107 mm
- I2NC: 867000030824
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9

Ulompi pakkaus

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9
- Kokonaispaino: 9,1 kg
- Korkeus: 244 mm
- Pituus: 363 mm
- Määrä: 10
- Leveys: 363 mm
- I2NC: 867000030824

Ulompi pakkaus 2

- I2NC: 8670 000 30824
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34075 9
- Määrä: 320

SPD6004BD/10

Tärkeimmät ominaisuudet

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling -tekniikan ansiosta sotkuiset tussit ja tarrat voi heittää romukoppaan! Käännä vain erikoispäällysteinen CD-R/CD-RW- tai DVD-R/DVD-RW-levy toisin päin, aseta se uudelleen asemaan ja polta siihen upeat etiketit, joiden laatu ja ulkonäkö vastaa ammattilaisten tekemiä silkkipäällysteisiä etikettejä. Voit asetella etikettiin tekstiä ja omaa grafiikkaa tuotteen mukana toimitettavalla ohjelmistolla ja lisätä uusia elementtejä myöhemminkin. Elokuvien, musiikin, valokuvien ja tiedostojen hakeminen onkin helpompaa kuin koskaan.

Dynaaminen kalibrointi

Dynaaminen kalibrointi optimoi suurinopeuksisten DVD+RW-asemien kirjoituksen laadun.

8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti

Yksipuolinen kaksikerroksinen levy, 8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti

Polttava asema ja tulostin

LightScribe-tekniikka lisää etiketitulosuorituksen polttavaan CD- ja DVD-asemaan.

Plug & Play

Plug & Play tarkoittaa, että lisättävä komponentti on heti käyttövalmis. Käyttäjän ei tarvitse tehdä teknisiä analyysejä tai asennustoimintoja.

Seamless Link

Seamless Link estää kirjoitusvirheiden aiheuttamat levyhävikit

DVD-RAM

Monia muotoja tukeva asema: CD, DVD-ROM ja DVD-RAM.



Julkaisupäivä 2009-02-03

Versio: 2.3.6

I2 NC: 8670 000 30824
EAN: 87 12581 34074 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com