

Philips
Система домашнего
кинотеатра с DVD

HTS3568



Видео с высоким разрешением и мощным объемным звучанием

с четырьмя напольными АС

Эта полностью цифровая система создает выдающееся объемное звучание, обеспечивая у вас дома впечатление от похода в кинотеатр. Она воспроизводит широкий ряд форматов с дисков любого типа, а так же с портативных медиаплееров и накопителей USB.

Подключение и использование нескольких источников

- Соединение Hi-Speed USB 2.0 позволяет воспроизводить видео и музыку с флэш-накопителей USB

Оживляет аудио и видеозаписи

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- DoubleBASS для глубоких, насыщенных басов
- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
- Набор баллов караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов
- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкости и естественности изображений

Воспроизведение всех ваших фильмов и музыки

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение WMV, DivX, WMA, MP3 и цифровых фотографий JPEG
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Простота установки и использования

- EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами EasyLink с помощью одного пульта ДУ

PHILIPS

Особенности

Соединение Hi-Speed USB 2.0

Универсальная последовательная шина, или USB - это стандартный протокол для удобной связи компьютеров, периферийных устройств и электронного оборудования клиента. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают высокоскоростной перенос данных до 480 Мбит/с - по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря соединению Hi-Speed USB 2.0 все, что от вас потребуется, - это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку - и нажать кнопку воспроизведения!

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения - а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый - что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Сертифицировано DivX Ultra

С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео,

основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключая необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

Функция EasyLink

EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами одним пультом ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC - одним нажатием кнопки. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Караоке с оценкой исполнения

Теперь пение под караоке станет еще увлекательнее с функцией оценки исполнения! Получайте оценки и

повышайте свои исполнительские навыки или устройте дружеское состязание. Эта функция автоматически оценивает исполнение и отображает юмористическую картинку, иллюстрируя полученные результаты. Веселитесь от души!

Воспроизводит все

Воспроизведение практически любого медиаформата - WMV, DivX, MP3 или JPEG. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

Напольные громкоговорители

Напольные акустические системы для удобства размещения

Видео ЦАП 12 бит/108 МГц

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Воспроизводит все

Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW или DVD+R DL. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.



Характеристики

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивная развертка

Звук

- Выходная мощность (RMS): 4x125 Вт, 2x250 Вт
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 1 000 Вт
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Частотный отклик: 180-14000 Гц
- Отношение сигнал/шум: >65 дБ
- Звуковая система: Технология DTS, Dolby Digital, Система Dolby Prologic II, Стерео
- Усиление звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Настройки эквалайзера: Рок, Боевик, Классика, Концерт, Драма, Стиль Lounge, Игры, Спорт

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, Формат MPEG1, MPEG2, WMV
- Воспроизведение медиа: Формат DVD-Video, CD-R/CD-RW, Формат DVD+R/+RW, Формат DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Система воспроизведения видеодиска: NTSC, PAL

Воспроизведение аудио

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Воспроизведение медиа: Формат DVD+R/+RW, Формат CD-R/RW, Формат DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость в битах для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Воспроизведение изображений

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Воспроизведение медиа: Формат DVD+R/+RW, Формат CD-R/RW, Формат DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Масштабирование, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

Радио/Прием/Передача

- Количество предустановок аудиоканалов: 40
- Диапазон радио: FM, MW

Возможности подключения

- Подключения спереди/сбоку: Входной разъем 3,5 мм для микрофона, Высокоскоростное устройство USB, Линейный вход MP3
- Соединения на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Выход S-Video, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Вход AUX, Антенна FM, Разъемы для подключения AC, Цифровой коаксиальный вход

Питание

- Источник питания: 120/230 В пост. ток, 50/60 Гц

- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
- Потребляемая мощность: 180 Вт

Динамики

- Колонка-сателлит: 4 напольных подставки
- Драйверы колонок-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Частотный диапазон колонок-сателлитов: 150-20 000 Гц
- Сопротивление колонок-сателлитов: 6 Ом
- Громкоговоритель центрального канала: Магнитное экранирование, 3-х полосная
- Динамики центр. канала: 1 x 2" ВЧ динамик, 2 x 2,5" НЧ-динамика
- Частотный диапазон центральной AC: 150-20 000 Гц
- Сопротивление AC центрального канала: 3 Ом
- Сабвуфер: 8" высокоэффективный НЧ-динамик
- Частотный диапазон сабвуфера: 40-150 Гц
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 Ом
- Тип сабвуфера: Пассивный

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA, Кабель для видеосигнала CVBS, антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 435 x 58 x 360 мм
- Вес устройства: 4,04 кг
- Размеры динамиков системы объемного звучания (Ш x В x Г): 262 x 1199 x 264 мм
- Вес AC объемного звучания: 3,53 кг
- Размеры центрального динамика (Ш x В x Г): 440 x 105 x 75 мм
- Вес громкоговорителя центр. канала: 1,39 кг
- Размеры низкочастотного динамика (Ш x В x Г): 163 x 363 x 369 мм
- Вес сабвуфера: 5,08 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 765 x 620 x 410 мм
- Вес, включая упаковку: 26,5 кг

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 38947 5
- Вес брутто: 27,8 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 76,5 x 41 x 62 см
- Вес нетто: 24 кг
- Количество потребительских упаковок: 1
- Вес упаковки: 3,8 кг

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 76,5 x 62 x 41 см
- EAN: 87 12581 38947 5
- Вес брутто: 27,8 кг
- Вес нетто: 24 кг
- Количество изделий в комплекте: 1
- Тип упаковки: Картонная коробка
- Вес упаковки: 3,8 кг



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 3.0.6

12 NC: 8670 000 36341
EAN: 87 12581 38947 5© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com