

Philips
Sisäinen Bulk-asema

DVD

16x Uudelleenkirjoittava

SPD8003BM



Ylivoimaista suorituskykyä

Litteä sisäinen tallentava 8x-DVD-asema, G-pohjainen

Litteä asema sopii kaikkiin G-pohjaisiin kannettaviin. Huippuluokan tallennus- ja lukunopeuden sekä keveyden ja pienen kokonsa ansiosta tämä sisäinen asema täyttää sekä kannettavien tietokoneiden valmistajien että käyttäjien vaatimukset.

Uusinta tekniikkaa

- Kaksikerroksinen +R/-R-kirjoitin, DL media
- 8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti, yksipuolinen kaksikerroksinen levy

Ylivoimainen suorituskyky

- Tallenna nopeasti (uudelleen)kirjoitettaville levyille
- 4x-kirjoitusnopeus 8,5 Gt:n kaksikerroksisiin levyihin

Äärimmäistä luotettavuutta ja kestävyyttä

- Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla
- Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla DVD-nopeuksilla
- ADIP-pohjainen kirjoitusmenetelmä optimaaliseen tiedon tunnistukseen
- Optimaalinen tallennusnopeus kaikille levyille

Käytön mukavuutta

- Toista DVD-levyjäsi kaikissa asemissa ja multimedialaitteissa
- Kaksi muotoa

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kirjoitusnopeus

- DVD+R: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- DVD-R: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- DVD+R DL: 4X (5400 kt/s), Z-CLV (valinnainen)
- DVD-R DL: 4X (5400 kt/s), Z-CLV (valinnainen)

Uudelleenkirjoitusnopeus

- DVD+RW: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
- CD-RW: 24X (3600 kt/s), Z-CLV, UltraSpeed
- DVD-RW: 6X (8100 kt/s), Z-CLV

Lukunopeus

- DVD-ROM: 8X (10800 kt/s), CAV
- CD-R: 24X (3600 kt/s), CAV
- Puskurin koko: 2 Mt

Liitännät

- Liityntä: IDE-liittymä (ATAPI)

Järjestelmävaatimukset

- Kiintolevytila: 100 Mt
- PC:n käyttöjärjestelmä: Windows 95, 98, 2000, ME, XP
- Suoritin: Vähintään Pentium 166 MHz
- RAM-muisti: 128 Mt

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 138 x 155 x 24
- Tuotteen paino: <0,41 kg kg

Virta

- Verkkolaitetyyppi: 5/12 V:n DC
- Virrankulutus: 12 W W

Tekniset tiedot

- Kosteus: 5 - 90 % (tiivistymätön)
- Käyttölämpötila: 5 - 50 C °C
- Turvallisuusstandardit: EN60825, UL1950
- EMC-standardit: EN55022
- Haku aika: CD: <120 ms (tyypillinen), DVD: <140 ms (tyypillinen)

Pakkauksen tiedot

- I2NC: 908210007878
- EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
- Kokonaispaino: 0 41 kg
- Korkeus: 24 mm
- Pituus: 155 mm
- Leveys: 138 mm

Ulompi pakkaus

- I2NC: 908210007878
- EAN/UPC/GTIN: 8710895958813
- Kokonaispaino: 5,1 kg
- Pituus: 367 mm
- Leveys: 367 mm
- Korkeus: 269 mm
- Määrä: 20

Ulompi pakkaus 2

- Määrä: 1260

Tärkeimmät ominaisuudet

Kahta muotoa tukeva +/- DL -kirjoitin

Uusi kirjoittava asema, jossa sekä+R- että -R-kirjoitusnopeus on 8,5 Gt:n kaksikerroslevyille

8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti

Yksipuolinen kaksikerroksinen levy, 8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti

Ultra Speed ReWriting

Ennätyksnopeaan tallennukseen

kaksikerroksinen 4x-kirjoitus

4x-kirjoitusnopeus DVD+R DL -levyihin

Seamless Link

Seamless Link estää kirjoitusvirheiden aiheuttamat levyhävikit

Dynaaminen kalibrointi

Dynaaminen kalibrointi optimoi suurinopeuksisten DVD+RW-asemien kirjoituksen laadun.

ADIP-kirjoitusmenetelmä

Asema tunnistaa ja käyttää kaikkia tallennusvälineen ADIP-tietoja optimaalisen kirjoitusnopeuden määrittämiseen.

Thermo Balanced -tallennus

Paras ja nopein tapa tallentaa levyille

DVD-yhteensopivuus

DVD-yhteensopivuus varmistaa itsetehtyjen DVD-levyjen toistettavuuden mahdollisimman monissa multimediosoittimissa ja DVD-ROM-asemissa.

