

Philips  
Przenośny odtwarzacz  
DVD



PET716



## Filmy DVD i DivX® w podróży

Usiądź, zrelaksuj się i daj się ponieść akcji filmów na odtwarzaczu Philips PET716 z 7-calowym ekranem TFT LCD. Możesz oglądać ulubione filmy DVD, DivX®, MPEG4, słuchać muzyki z płyt MP3-CD i CD oraz podziwiać zdjęcia w formacie JPEG w każdym miejscu i o każdej porze.

### Audiowizualna rozrywka w podróży

- Odtwarzanie filmów z płyt DVD, DVD+/-R i DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Słuchanie muzyki z płyt MP3-CD, CD i CD-RW
- Udostępnianie plików obrazów JPEG na płycie Picture CD

### Lepszy komfort oglądania

- Kolorowy wyświetlacz LCD TFT 7" zapewniający wysokiej jakości obraz
- Oglądaj filmy w formacie panoramicznym 16:9
- Wbudowany głośnik stereofoniczny o wysokiej jakości

### Maksymalna wygoda

- Dzięki akumulatorowi można odtwarzać do 2 godzin filmów\*
- Zasilacz samochodowy i poręczny pilot zdalnego sterowania w zestawie
- Prosta i łatwa obsługa



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- Typ ekranu: LCD TFT
- Długość przekątnej ekranu (cale): 7 cali
- Rozdzielczość: 480 (szer.) x 234 (wys.) x 3 (RGB)
- Jasność: 200 cd/m<sup>2</sup>
- typ panelu LCD: Polaryzator przeciwodblaskowy
- Współczynnik kontrastu (typowy): 250:1
- Część widoczna ekranu: 154,1 x 86,6 mm
- Rozmiar plamki: 0,107 (szer.) x 0,370 (wys.) mm
- Czas odpowiedzi (typowy): 30 ms

### Dźwięk

- Moc wyjściowa: 250 mW RMS (wbudowane głośniki)
- Moc wyjściowa (RMS): 10 mW RMS (słuchawki)
- Stosunek sygnału do szumu: >80 dB (wyjście liniowe), >76 dB (słuchawki), >62 dB (wbudowane głośniki)

### Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, płyta CD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej, Odtwarzanie w zwoln. tempie w tył, Odtwarzanie w zwoln. tempie w przód, Powiększenie
- System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC
- Formaty kompresji: Divx, MPEG4

### Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: Dolby Digital, MP3
- Kodowanie MP3: 32–320 kb/s

- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Joliet

### Możliwości połączeń

- Wejście prądu stałego: 9 V
- Gniazdo słuchawek: Słuchawki stereofoniczne 3,5 mm
- Wyjście AV: Kompozytowe (CVBS) x1

### Udogodnienia

- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Odporny na wstrząsy

### Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: DC 9 V, 110-240 V, 50/60 Hz
- Przewody: 1 x przewód AV
- Pilot zdalnego sterowania: Wąski pilot AY5510
- Instrukcja obsługi: Angielski/rosyjski/francuski
- Zestaw samochodowy: Zasilacz (gniazdo zapalniczkowe) 12 V DC

### Moc

- Typ baterii: Wbudowany akumulator

### Wymiary

- Wymiary opakowania zbiorczego: 225 x 270 x 245 mm
- Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 3
- Waga kartonu zbiorczego: 4,32 kg
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 230 x 245 x 67 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 197 x 37 x 153 mm
- Rodzaj opakowania: D-box
- Waga produktu: 0,71 kg

## Zalety produktu

### Odtwarzanie płyt DVD/DivX® i MPEG4

Obsługa formatu DivX® umożliwi odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie w zaciszu własnego salonu. Format DivX® to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy lub koncerty, na płytach CD-R/RW, DVD-video lub kartach pamięci. Płyty CD z filmami w formacie DivX® można odtwarzać w niektórych odtwarzaczach i nagrywarkach DVD oraz zestawach kina domowego.

### Muzyka z płyt MP3-CD, CD i CD-RW

MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Na jednej płycie CD można zapisać do 10 godzin muzyki.

### Udostępnianie zdjęć na płycie CD (JPEG)

Wieloforformatowe odtwarzanie umożliwia oglądanie obrazów w podróży oraz obsługę większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.



Data wydania 2009-02-12

Wersja: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35994  
EAN: 87 12581 38669 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)