

Philips
Home Theater 5.1

Putere 1000 W RMS

Redare DVD

HTS3373



Sunet surround spectaculos cu bas profund și puternic

Acest sistem digital integral generează un sunet ambiental remarcabil, oferind senzația sălii de spectacol în casa dumneavoastră. Redă o mare varietate de formate de pe orice fel de disc, precum și de pe playerele media portabile și memorii USB.

Dă viață fișierelor audio/video

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Amplificator de clasă D avansat pentru sunet compact, puternic

Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB

Ușor de configurat și utilizat

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Poate reda fișiere WMV, DivX, WMA, MP3 și JPEG de pe camerele digitale
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Energy Star pentru eficiență energetică și consum redus

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps în dispozitivele originale USB. Utilizând

conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

EasyLink

EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele dumneavoastră activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și play se pot efectua acum extrem de ușor.

Redă toate formatele

Redați practic orice format media doriți - fie că este WMV, DivX, MP3 sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dumneavoastră.

Redă toate formatele

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW sau DVD+R DL. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.

Certificat DivX Ultra

Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.



Specificații

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă

Sunet

- Putere totală (RMS): 1000 W
- Putere de ieșire (RMS): 6x167W
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 40-20000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB
- Sistem audio: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital clasa "D", Mod Noapte
- Setări egalizator: Rock, Acțiune, Clasic, Concert, Dramă, Lounge, Jocuri, Sport

Redare video

- Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Medii de redare: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom, Redare diapozitive cu muzică

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Hi-Speed USB, Intrare Line-in MP3
- Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare AUX, Antenă FM, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală

Alimentare

- Sursă de alimentare: 120/230 V CA, 50/60 Hz
- Consum în standby: < 1 W
- Consum de energie: 180 W

Difuzoare

- Difuzor satelit: 4 stative pentru podea
- Drivere pentru difuzor satelit: Woofer full range

de 3"

- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150-20000 Hz
- Drivere difuzor central: Woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe central: 150-20000 Hz
- Impedanță difuzor central: 4 ohm
- Difuzor subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 40-150 Hz
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Tip subwoofer: Pasiv

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu video, Antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 58 x 332 mm
- Greutate aparat: 2,8 kg
- Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 262 x 1199 x 264 mm
- Greutate boxă surround: 3,376 kg
- Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 244 x 100 x 74 mm
- Greutate boxă centrală: 0,849 kg
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 163 x 363 x 369 mm
- Greutate subwoofer: 4,703 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 1030 x 307 x 425 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 21 kg

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 51139 5
- Greutate brută: 27,8 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 103 x 41,1 x 59,5 cm
- Greutate netă: 23,2 kg
- Număr de ambalaje: 1
- Greutate proprie: 4,6 kg

Dimensiunile ambalajului

- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 103 x 59,5 x 41,1 cm
- EAN: 87 12581 51139 5
- Greutate brută: 27,8 kg
- Greutate netă: 23,2 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 4,6 kg

Dimensiuni produs

- Lungime cablu: 0 cm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Greutate: 3,11 kg



Data apariției 2011-06-06

Versiune: 3.0.5

12 NC: 8670 000 57376
EAN: 87 12581 51139 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com