

Philips
Přenosný DVD přehrávač



PET810



Užijte si DVD a digitální videa na cestách

Přenosný přehrávač PET810 je váš kompaktní mobilní zábavný kamarád! Vychutnejte si disky DVD na 20cm displeji TFT LCD. Užijte si sledování multimédií v digitálních formátech MPEG4 a DivX. Akumulátory a adaptér do auta poskytují tomuto zařízení dostatek energie i na cestách.

Ponořte se do AV zábavy na cestě

- Přehrává disky DVD, DVD+R a DVD+RW
- Přehrává CD-RW a MP3-CD
- Přehrávání formátu MPEG4 – kvalitní komprimované video
- Přehrávání formátu DivX pro video s vysokou kompresí

Pohodlné sledování kdekoli

- Vychutnejte si sledování filmů v širokoúhlém formátu 16:9
- 8" TFT LCD pro pohodlný zážitek ze sledování

Maximální pohodlí

- Včetně adaptéru do auta a užitečného dálkového ovladače
- Až 2,5 hodiny přehrávání s dobíjecí baterií
- Sdílejte zábavu pomocí dvou konektorů pro sluchátka
- Včetně cestovní brašny

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- **Typ obrazovky:** LCD TFT
- **typ LCD panelu:** Antireflexní polarizátor
- **Úhlopříčka obrazovky (palce):** 8 palec
- **Rozlišení:** 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
- **Jas:** 400 cd/m²
- **Kontrastní poměr (typický):** 250:1
- **Oblast sledování:** 176,4 mm x 99,2 mm
- **Rozteč obrazových bodů:** 0,1225 mm (š) x 0,424 mm (v)
- **Reakční doba (typická):** 30 ms

Zvuk

- **Výstupní výkon:** Zvukový výkon 250 mW RMS (vest. repr.)
- **Výstupní výkon (RMS):** Zvukový výkon 10 mW RMS (sluchátka)
- **Odstup signál/šum:** >80 dB (sluch.), >62 dB (vestav. repr.)

Přehrávání videa

- **Média pro přehrávání:** DVD, DVD+RW, DVD+R, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD
- **Kompresní formáty:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- **Režimy přehrávání disků:** OSD, Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, Funkce Opakovat, Náhodné přehrávání, Zpomalený chod zpět, Zpomalený chod vpřed, Zvětšení
- **Systém přehrávání video disků:** NTSC, PAL

Přehrávání zvuku

- **Kompresní formát:** Dolby Digital, MP3
- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Podporované systémy souborů:** ISO-9660, Joliet
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32 - 320 kb/s

Možnosti připojení

- **Zvukový výstup - analogový:** Audio levý/pravý kanál (cinch)
- **Digitální výstup audio:** Koaxiální (cinch)
- **Výstup video - analogový:** Video (3,5 mm konektor) 1x
- **Konektor:** Sluchátka 2 x 3,5 mm
- **Vstup pro stejnosměrné napájení:** 9 V
- **Napájení:** 30 W
- **Výstup AV:** Kompozitní (CVBS) x 1, Konektor 3,5 mm (L/P) x 1

Pohodlí

- **Otřesuvzdorný:** ano
- **Indikace nabíjení baterií:** Ano

Příslušenství

- **Sada akumulátorů:** DV 7.4, dobíjecí baterie Li-ion
- **Sítový adaptér:** ADPV18A (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- **Sada do auta:** adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC
- **Dálkové ovládání:** RC810 (ve stylu kreditní karty, 38 tlačítek)
- **Kabely:** 1x Audio kabel, 1x video kabel
- **Uživatelský manuál:** Tištěný v 16 jazycích
- **Dodávané příslušenství:** Cestovní pouzdro

Rozměry

- **Rozměry master kartonu:** 500 x 296 x 411 mm
- **Počet kusů ve velkoobchodním balení:** 3
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 360 x 250 x 159 mm
- **Typ balení:** D-box
- **Rozměry výrobku (Š x V x H):** 220 x 29 x 155 mm
- **Hmotnost výrobku:** 0,9 kg

Zvýraznění výrobku

Přehrávání formátu DivX

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW, paměťové karty a disky DVD-video. Disky CD s nahrávkami ve formátu DivX lze přehrávat na některých DVD přehrávačích, DVD rekordérech a systémech domácího kina.

Přehrávání formátu MPEG4

MPEG4 je kompresní standard, který umožňuje nahrávat filmy sedmkrát až desetkrát menší než ve standardu MPEG2 bez zhoršení kvality obrazu a zvuku. Média MPEG4 lze ukládat na CD-ROM, paměťovou kartu nebo disk DVD a lze je přehrávat na vybraných DVD přehrávačích, DVD rekordérech a systémech domácího kina.



Datum vydání 2007-12-07

Verze: 3.0

12 NC: 9073 101 01925
EAN: 87 10895 88328 3© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.
* DivX, DivX Certified a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti DivXNetworks a jsou použity licenčně.