

Philips  
Hi-Fi minisystém

MP3

FWM70



## Technologie wOOx

Nový zážitek z basů - slyšíte ten rozdíl?

Pro ty, kdo mají rádi technologie a dokonalý zážitek z poslechu, je zde nyní výkonná technologie wOOx, kterou tento minisystém nabízí. Stačí se jen posadit a pohodlně si vychutnávat svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 s dynamickým a bohatým zvukem.

### Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte

- Digitální zesilovač Class D pro kvalitní reprodukci zvuku
- Reprodukory wOOx s předním směřováním
- Hudební výkon 2 x 220 W

### Delší poslech, silnější zážitek

- Měníč 3 disků CD pro přehrávání hudby ve formátu WMA/MP3-CD
- Dvojitý elektronický magnetofon s aut. opakovaným přehráváním
- 30 hodin hudby z MP3-CD

### Připraveno pro hry

- Rozhraní pro připojení herní konzoly
- Režimy zvuku pro různé typy her
- Funkce MIX-IT pro míchání zvuku her s oblíbenou hudbou

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikace

### Zvuk

- **Výstupní výkon:** Hudební výkon 2 x 220 W
- **Vylepšení zvuku:** Digitální zesilovač třídy "D", Incredible Surround, Digital Sound Control, Virtual Ambience Control, Technologie wOOx., Zvuk pro hry, MIX-IT

### Reproduktory

- **Hlavní reproduktor:** 2" výškový reproduktor, Třípásmový, 16,5cm basový reproduktor, Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex, Piezoelektrický, Odnímatelné mřížky reproduktorů, Basový kanál wOOx
- **Počet reproduktorů:** 2

### Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Režimy přehrávání disků:** Programovatelná paměť na 99 stop, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Opakovat jednu skladbu/disk/program
- **Typ zavádění:** Karusel 3 CD
- **Počet disků:** 3
- **technologie kazetového magnetofonu:** Logic
- **Počet magnetofonů:** 2
- **Režimy přehrávání kazety:** automatické zastavení všech funkcí

### Nahrávání zvuku

- **Média pro nahrávání:** Kazeta
- **Vylepšení nahrávání na pásku:** Automatická úroveň nahrávání, Synchronní nahrávání s diskem CD

### Tuner/přijem/vysílání

- **Automatické digitální ladění:** ano

- **Systém RDS:** Zprávy, Typ programu, Radio Text, Nastavení hodin RDS, Název stanice
- **Předvolby stanic:** 40
- **Pásmo tuneru:** VKV stereo, SV
- **Vylepšení tuneru:** Funkce Auto Store, Snadná instalace (Plug & Play)

### Možnosti připojení

- **Vstup Aux:** Vstup, port pro připojení her
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Další připojení:** Výstup kompozitního videa (CVBS), Anténa VKV, Anténa SV

### Pohodlí

- **Budíky:** Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Časovač
- **Hodiny:** Na hlavním displeji
- **Typ displeje:** Displej FTD (obrazovka s fluorescenční vrstvou)
- **úsporný pohotovostní režim:** I W
- **Indikátory:** Název alba, Číslo alba, Funkce CD, datum, Režim DIM, Čas, stopa

### Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Síťová šňůra, Anténa VKV/SV, Uživatelský manuál
- **Dálkové ovládání:** 32 tlačítek a 2 x baterie AA

### Rozměry

- **Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H):** 240 x 358 x 230 mm
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 624 x 412 x 510 mm
- **Rozměry sady (Š x V x H):** 265 x 322 x 390 mm
- **Hmotnost včetně balení:** 20 5 kg

### Napájení

- **Napájení:** 200-240 V, 50 Hz
- **Příkon v pohotovostním režimu:** < 1 W

## Zvýraznění výrobku

### Zesilovač třídy D

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

### Technologie wOOx s předním směřováním

#### Hudební výkon 2 x 220 W

Není k dispozici

#### Měníč 3 disků CD pro formáty WMA/MP3-CD

#### 30 hodin hudby MP3 z CD

#### Dvojitý elektron. kaz. mgf

#### Rozhraní pro připojení her

#### Režimy zvuku her

#### MIX-IT pro míchání zvuku her

