



Philips Pronto
Ev Sinema Kontrol Paneli

Pronto

TSU9300

Kurulumcular tasarladı, Philips üretti

Etkileyici 7,1 cm (2,8") QVGA renkli dokunmatik ekrana sahip ultra ince Pronto TSU9300, eksiksiz fonksiyonlar karmasıdır! Stil sahibi görünümü ve geometrik alüminyum ve siyah parlak kaplaması ile neredeyse tüm modern iç mekanlara uyum sağlayabilir.

Zarif bir dokunuş

- Üstün kontrastla yüksek çözünürlüklü 2,8 inç renkli dokunmatik ekran
- Tek elle kullanım için ergonomik tasarım
- Gömme ekranlı son teknoloji tasarım

Kişiselleştirilmiş rahatlık

- Kişisel zevkinize ve tercihlere uygun kullanıcı arayüzü
- Tek dokunuşla birçok cihazı kullanabilirsiniz
- Diğer odalardaki gizli donanım ve cihazları kontrol edin

Müzik, atmosfer ve ambiens

- Duyarlı döner imleçli müzik sunucusu kontrolü
- Ön ayarlı aydınlatma kontrolü (Lutron RadioRa)
- Dijital dosyalara herhangi Windows MCE PC'den ulaşın

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (inç): 2,8 inç
- Ekran renkleri: 65.536
- Çözünürlük: 320 x 240 piksel
- Ekran tipi: LCD TFT
- Dokunmatik panel

Bağlanabilirlik

- Konektör: Mini USB
- Güç: 100-240V, 50/60Hz
- Dahili kablosuz teknoloji: 802.11g
- Şifreleme / güvenlik: WEP 128 bit, WEP 64 bit
- Ağ modu: DHCP, Sabit IP
- USB: USB 2.0

Kullanılabilirlik

- Otomatik kapatma
- Çok dilli: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Felemenkçe
- Takvimli saat
- Müzik Kutusu/Bağlantı istasyonu
- İmleç tuşu
- Alım sensörü
- Döner düğme

Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü
- CD-ROM
- Bağlantı İstasyonu
- Basılı Kullanım Kılavuzu
- USB kablosu

Sistem Gereksinimleri

- Sabit disk alanı: 250 MB boş alan
- PC OS: Windows XP, Vista
- CD-ROM sürücü
- RAM hafıza: 256 MB boş alan
- USB: Boş USB portu

Güç

- Pil kapasitesi: 1700 mAh
- Şarj süresi: 3,5 adete kadar sa
- Pil Tipi: Li Polimer
- Açma/Kapama anahtarı

Özelleştirme

- Tam ekran yapılandırılabilirliği
- Alfa-karıştırma
- Makrolar: 250 basamağa kadar
- Veritabanı: Yapılandırılabilir özel veritabanı, Model numarası tabanlı veritabanı

Sistem Özellikleri

- CPU: Freescale 32 bit RISC
- CPU hızı: 266 MHz
- Ram boyutu: 64 MB

Kızılötesi Özellikleri

- Çalışma mesafesi: 12 m (36 ft)
- IR kodlarını öğrenme
- Aktarım LED'leri: 5
- Evrensel IR kodu veritabanı
- Veritabanındaki marka sayısı: 3000'in üzerinde

RF Özellikleri

- Frekans (GHz): 2,4
- WiFi tabanlı

Dış Karton

- EAN: 87 12581 45258 2
- Ambalaj sayısı: 1
- Brüt ağırlık: 1 kg
- Dış karton (L x G x Y): 35,5 x 21,6 x 10 cm
- Net ağırlık: 0,604 kg
- Dara ağırlığı: 0,396 kg

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 45258 2
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 21,6 x 35,5 x 10 cm
- Brüt ağırlık: 1 kg
- Net ağırlık: 0,604 kg
- Dara ağırlığı: 0,396 kg

Ürün boyutları

- Ağırlık: 0,285 kg
- Ürün boyutları (G x Y x D): 10 x 15,7 x 3,4 cm

Özellikler

Özelleştirilebilir UI

Kullanıcı arayüzü, son kullanıcının kişisel zevki ve tercihleriyle tümüyle bütünleşecek şekilde oluşturulabilir. Yani, yalnızca en çok kullanılan cihazlar ve düğmeler dokunmatik ekranda görülebilecektir. Grafik tasarım (arka planlar, simgeler, düğmeler, kullanılan renkler) ayrıca kullanıcı tarafından seçilebilir.

Gömme ekran

Gömme ekran, ekranın artık çıktı yapmadığı ve gövdeyle kusursuz şekilde uyum gösterdiği anlamına gelir.

Müzik sunucusu kontrolü

Kutusundan çıkar çıkmaz, kullanıcı, örneğin Escient Fireball gibi, kendi müzik sunucusunu kontrol edebilir. Müzik sunucusunun kullanıcı arayüzü uzaktan kumandaya yerleşiktir. Normalde bir müzik sunucusunun kullanıcı arayüzünü görüntülemek için gerekli olan TV'de görmeye ihtiyaç olmaksızın müzik dinlemeyi kolaylaştırır. Bu ise, kumanda üzerindeki ergonomik başparmak düğmesiyle birlikte, parçaların ve çalma listelerinin seçilmesini kolaylaştırır, ayrıca TV ekranının diğer amaçlar için boş kalmasını sağlar.

Aydınlatma kontrolü

Ön ayarlı aydınlatma kontrolü, aydınlatma sahnelerini, atmosferi ve bağımsız karartıcıları kontrol için tam bir ekran üstü kullanıcı arayüzü içerir. Evden gelen ekran üstü aydınlatma geri bildirimini sayesinde son kullanıcı, ışığın gerçekten açık veya kapalı olduğunu bilir.

MCE PC işlevleri

Pronto kontrol paneli farklı yazılımlar yoluyla Windows MCE PC işlevlerine sahip olabilir. Bu da, MCE PC'nizden kontrol paneli yoluyla herhangi bir dijital dosyaya erişebileceğiniz anlamına gelir.

Tek dokunuş kolaylığı

Tek dokunuşla kontrol, bir makro üzerinden bir tek düğmeye basarak çoklu komutlar verebilmenizi sağlar. Makro, önceden programlanmış bir komut halkasını tek bir düğme altında birleştirir. Böylece, tek bir düğmeye basarak birkaç fonksiyon çalıştırılabilir.

Genişletilmiş kontrol

Kablolu ve kablosuz modelleri için, uzaktan kumandanın iletim menziline artıran bir genişletici serisi mevcuttur. Bu da kullanıcının, dolaplarda veya diğer odalarda gizli donanımı tek bir kontrol ünitesinden kontrol etmesini sağlar.



Yayın tarihi 2013-02-10

Sürüm: 2.1.10

12 NC: 8670 000 47847
EAN: 87 12581 45258 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com