

Philips
Sistema musicale micro

150 W
Bluetooth®

BTM3360



Audio ricco e potente

Lascia risuonare la tua musica in casa. Questo sistema micro di Philips è dotato di ingresso audio e USB Direct. Grazie allo streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth, potrai goderti la tua musica senza più problemi.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Musica in streaming tramite Bluetooth con associazione di più dispositivi
- Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3
- Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
- Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

Arricchisci la tua esperienza audio

- Potenza massima in uscita 150 W RMS
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Semplicità d'uso

- Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Cambia la musica all'istante tra 2 dispositivi Bluetooth

PHILIPS

In evidenza

Associazione di più dispositivi

La trasmissione audio wireless tramite Bluetooth® è sempre più comune nel mondo dei sistemi audio, ma la maggior parte dei sistemi Bluetooth® compatibili consentono l'associazione di un singolo dispositivo alla volta. L'associazione di più dispositivi consente di associare fino a due dispositivi e di passare da un dispositivo all'altro istantaneamente.

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Balance, Clear, Powerful, Warm e Bright utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Funzione USB diretta per la musica MP3



Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a

più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.

Ingresso audio



La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale
- Massima potenza in uscita (RMS): 150 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Tweeter a cupola
- Altoparlante principale: 2 vie, Woofer da 4", Sistema altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop, Riproduzione programmi

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: antenna FM, Antenna FM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

Connettività

- USB: Porta USB
- Ingresso audio (3,5 mm)
- Profili Bluetooth: A2DP

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo display: Display LED
- Tipo di caricatore: vassoio

Accessori

- Accessori inclusi: antenna FM, Manuale utente
- Telecomando: Telecomando a 21 tasti con batteria

Dimensioni (l x p x a)

- Larghezza unità principale: 249 mm
- Altezza unità principale: 128 mm
- Profondità unità principale: 275 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 140 x 215 mm
- Altezza altoparlante principale: 306 mm
- Larghezza imballo: 490 mm
- Altezza imballo: 313 mm
- Spessore imballo: 356 mm
- Peso lordo: 8,6 Kg
- Peso netto: 7,4 Kg

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz



Data di rilascio
2022-05-12

Versione: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587
EAN: 04 89518 56059 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com