

Philips  
Lecteur de CD avec  
amplification dynamique  
des basses

- USB
- Tiroir de chargement
- Encodage des CD en MP3

AZ3830



## Encodage des CD en MP3 et lecture via USB direct

avec plateau CD motorisé

Insérez votre CD dans le plateau CD motorisé et laissez le AZ3830 compact encoder votre CD en MP3, puis stocker votre musique dans votre appareil USB ou votre lecteur MP3. Profitez d'un son de qualité grâce à une puissance totale de 2 x 4 W.

### Créez vos propres collections de musique numérique

- Encodage des CD au format MP3
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- 10 heures de musique au format MP3 ou 20 heures au format WMA

### Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance de sortie totale de 8 W RMS

### Facile à utiliser

- Encodage de CD pour enregistrer en MP3 d'une simple pression sur un bouton
- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Tuner numérique FM/MW 25 présélections

**PHILIPS**

## Caractéristiques

### Lecture audio

- Type de changeur: Motorisé, Tiroir
- Support de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Pistes programmables: 20

### Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 4 W
- Système audio: Stéréo
- Types d'enceintes: Système d'enceintes Bass Reflex
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Diamètre du haut-parleur: 3"
- Réglage du volume: rotatif

### Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM, MW
- Réglage numérique auto
- Antenne: Antenne FM

### Connectivité

- USB: Port USB

- Entrée AUX
- Casque: 3,5 mm

### Praticité

- Type d'affichage: LCD
- Rétroéclairage
- Télécommande: Multifonction

### Puissance

- Puissance électrique
- Type de batterie: LR20
- Puissance de la batterie: 1,5 V
- Nombre de piles: 6

### Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Mode d'emploi, Certificat de garantie

### Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 410 x 187 x 307 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 358,4 x 140,6 x 260 mm
- Poids: 2,22 kg
- Poids (emballage compris): 3,15 kg



## Points forts

### USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

### Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Encodage des CD en MP3

Branchez votre périphérique de stockage de masse USB sur le port USB du système audio Philips, puis lancez l'enregistrement de vos morceaux préférés de vos CD vers votre appareil USB ou votre lecteur MP3, et ce, d'une seule touche.

### Changeur de CD motorisé

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.



Date de publication  
2013-05-10

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 25172  
EAN: 87 12581 30131 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)