

Philips
Бездротовий телефон

1,8-дюймовий дисплей/біла

підсвітка

Динамік на трубці
2 трубки

D2502B



Зручний перегляд

Бездротовий телефон Philips D250 має звук HQ Sound та великий, чіткий дисплей в елегантному, ергономічному корпусі. Насолоджуйтеся розумними режимами приватності, чудовим комфортом та звуком – і все це у простому режимі "вільні руки".

Гарний та простий

- Зручний для сприйняття дисплей 4,6 см (1,8 дюйма) із білою підсвіткою
- Самостійна трубка з динаміком для легких дзвінків у режимі "вільні руки"
- Текстурована задня кришка для міцного тримання
- Програмовані гарячі клавіші для швидкого набору
- До 16 годин розмов після одного заряджання
- Налаштування конфіденційності: блокування та заборона викликів
- Визначення номера абонента – завжди відомо, хто дзвонить*

Надчіткий звук

- Вдосконалена перевірка та налаштування звуку для відмінної якості звучання голосу
- Параметричний еквайзер забезпечує чіткий звук

Дружній до довкілля виріб

- Відсутність випромінювання у режимі ECO+

PHILIPS

Основні особливості

Дисплей 4,6 см (1,8 дюйма)

Зручний для сприйняття дисплей 4,6 см (1,8 дюйма) із білою підсвіткою

Визначення номера абонента*



Інколи перш ніж відповідати, добре знати, хто дзвонить. Наша функція визначення номера абонента дозволяє стежити за тим, хто дзвонить.

Динамік на трубці



Режим "вільні руки" використовує вбудований динамік для підсилення голосу абонента, щоб Ви могли розмовляти і слухати співрозмовника під час виклику, не тримаючи телефон біля вуха. Це особливо корисно, коли Ви хочете поділитися викликом з іншими чи просто робити інші справи під час розмови.

Неслизька поверхня



Задня частина трубки має спеціальну текстуру для більшої зручності та кращого тримання.

Програмовані гарячі клавіші



Ще ніколи не було так легко телефонувати людям, про яких Ви піклуєтесь найбільше. Завдяки простому набору одним дотиком Вам більше не доведеться шукати їхній номер знову. Можна запрограмувати до 2 клавіш для миттєвого виклику.

До 16 годин роботи у режимі розмови



До 16 годин розмов після одного заряджання

Вдосконалена перевірка звуку

Ми перевіряємо якість звуку своїх телефонів DECT так само, як це роблять виробники найсучасніших навушників. Використовуючи вдосконалений імітатор вуха, ми з точністю відтворюємо слух людини. Це допомагає нашим інженерам-акустикам визначити і точно налаштувати, наприклад, частотну характеристику, спотворення та загальне слухове сприйняття для ідеального відтворення голосу.

Параметричний еквайзер



Для обробки цифрового звуку наші телефони використовують параметричний еквайзер, що точно налаштовує звукову відповідь до призначеної лінійної кривої амплітудно-частотної характеристики, забезпечуючи чітке відтворення кожної розмови.

Кілька налаштувань конфіденційності

Цінуєте приватність і спокій у домі? Чорний список обмежує виклики з певних номерів або номерів, які починаються із певних цифр, захищаючи Вас від небажаних дзвінків. Можна заблокувати до 4 наборів номерів, кожен з яких може складатися з 1–24 цифр. Якщо номер вхідного виклику починається з будь-якого із цих наборів номерів чи є номером, який Ви заблокували, телефон не дзвонитиме. Функція заборони викликів дозволяє уникнути неприємних сюрпризів у вигляді великих телефонних рахунків шляхом блокування викликів на номери, які починаються із певних цифр (наприклад, платні номери).

Дружній до довкілля виріб



Телефони Philips енергоефективні та беруть довкілля. Під час заряджання випромінювання зменшується на 95%. У режимі ECO+ випромінювання взагалі відсутнє.

Специфікації

Зручність

- Структура меню у телефонній трубці: Меню у вигляді списку
- Динамік – розмови в режимі "вільні руки"
- Заборона викликів: Вимкнення сигналу телефону в разі надходження виклику з певних номерів
- Індикатор потужності сигналу: Індикатор на 3 поділки
- Індикатор рівня заряду батареї: Піктограма батареї на 3 поділки
- Внутрішній зв'язок – кілька телефонних трубок
- Відображення дати/часу
- Програмовані гарячі клавіші: Кнопка 1 та 2
- Керування викликами: Очікування виклику*, Визначення номера абонента*, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики, Набрані номери
- Блокування клавіатури
- Увімкнення/вимкнення тонів кнопок
- Автовідбій
- Кількість кнопок: 20
- Кнопки на базовій станції: Кнопка пошуку
- Час розмови: до 16 годин
- Час заряджання: 8 годин
- Довжина двожильного мережевого кабелю: 1,8 м
- Довжина шнура живлення: 1,8 м
- Діапазон: На відкритому просторі < 300 м; у приміщенні < 50 м
- Блокування абонентів/чорний список*: Вимкнення сигналу телефону в разі надходження виклику з певних номерів
- Неслизька поверхня: Однорідна текстура
- Час очікування: до 200 годин

Звук

- Регулювання гучності на трубці
- Рингтони на трубці: 10 стандартних
- HQ-Sound

Зображення/дисплей

- Розмір дисплея: 4,6 см/1,8 дюйма

- Тип дисплея: 1-рядкова точкова матриця + 1-рядковий цифровий + піктограми
- Підсвітка: так
- Колір підсвітки: Білий

Об'єм пам'яті

- Телефонна книга: 50 імен та номерів
- Місткість списку номерів повторного набору: 10 останніх номерів
- Записи журналу викликів: 20 записів
- Збереження телефонної книги в базовій станції

Потужність

- Ємність батареї: 500 мАгод.
- Тип батареї: Нікель-металгідридна акумуляторна AAA
- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, прибл. 50/60 Гц
- Споживання енергії: < 0,7 Вт

Безпека

- Кодування передачі: так

Характеристики мережі

- Сумісність: GAP

Значення SAR

- Телефонні трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Екодизайн

- Eco+

Розміри упаковки

- Тип упаковки: Коробка
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 18 x 14 x 9 см
- Вага брутто: 0,6 кг
- Вага нетто: 0,5 кг
- Вага тари: 0,1 кг
- Код EAN: 48 95229 10552 2



Дата випуску 2022-06-05

Версія: 6.0.2

12 NC: 8670 001 64951
EAN: 48 95229 10552 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Для цієї функції потрібна додаткова підписка на послугу визначника номера абонента. Деталі запитуйте у свого місцевого оператора мережі.