

Philips
Enceintes multimédias 2.1



SPA9300



Un son et un style exceptionnels

Faites-vous plaisir avec les enceintes SPA9300 de 100 W MPO. Tweeters en mylar et haut-parleur de graves distinct avec des bobines à 6 couches pour un rendu encore plus fin. Boîtier élégant en acier inoxydable des performances améliorées.

Basses exceptionnelles

- Amplification dynamique des basses pour des basses profondes et riches
- Amplification des basses avec contrôle du niveau
- Haut-parleur de graves à 6 couches pour des basses encore plus profondes

Connexion à tous les équipements

- Idéal pour MP3, PC, TV, CD et bien plus encore
- Entrée MP3 unique et directe via votre télécommande

Son multimédia époustouflant

- Tweeters en mylar pour un son haute définition

Design contemporain

- Boîtier et support en acier inoxydable : de hautes performances tout en style

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Renforcement des basses: Amplification dynam. des basses (DBB), Bass Reflex
- Optimisation des basses
- Réponse en fréquence: de 35 à 20 000 Hz
- Enceintes - améliorations: LSB à blindage magnétique
- Puissance musicale: 100 W
- Puissance de sortie (RMS): Par satellite : 10 W ; caisson de basses 30 W
- Accentuation du son: Balance
- Réglage du volume: Réglage analogique du volume

Enceintes

- Cône aluminium
- Tweeter CD
- Enceintes - améliorations: LSB à blindage magnétique
- Dôme en mylar
- Système magnétique en néodyme
- Contrôle enceinte satellite: 2 x 50 mm
- Contrôle du caisson de basses: HP de graves hautes performances 8"
- Contrôle du niveau des basses: Sur le caisson de basses

Connectivité

- Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo (prise jack 3,5 mm)
- Longueur du câble: 2 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Puissance: 220 V CA 50 Hz

Convivialité

- Voyant d'alimentation
- Télécommande: - Réglage du volume et entrée



AUX (par ex. MP3) - Indicateur de mise sous/hors tension

Puissance

- Voyant d'alimentation: Bleu

Contenu de l'emballage

- Caisson de basses
- Nombre d'enceintes satellites: 2
- Câble ligne stéréo 3,5 mm
- Guide d'installation rapide
- Télécommande: Filaire
- Carte de garantie

Informations de l'emballage

- 12NC: 908210005133
- EAN/UPC/GTIN: 8710895 932066
- Poids brut: 7,49 kg
- Hauteur: 323 mm
- Longueur: 458 mm
- Largeur: 325 mm
- Quantité: 1
- Tare: 1,09 kg

Carton externe

- Quantité: 3
- EAN/UPC/GTIN: 8710895945783
- Tare: 1,4 kg
- Poids brut: 23,87 kg
- Longueur: 995 mm
- Largeur: 478 mm
- Hauteur: 359 mm
- 12NC: 908210005133

Points forts

Amplification dynamique des basses

Technologie innovante, l'amplification dynamique des basses accentue les tonalités basses de l'ensemble de la plage de volume, et ce, sur simple pression d'une touche, pour garantir des basses d'une profondeur et d'une richesse sans précédent, même sur les enceintes les plus compactes.

Contrôle du niveau des basses

Le design unique de ce caisson de basses garantit des basses plus profondes et plus riches. Il vous permet en outre de régler leur niveau à votre convenance.

Haut-parleur de graves à 6 couches

Les bobines de haut-parleur renforcées permettent d'optimiser les basses et d'obtenir un rendu encore plus fin.

Idéal pour MP3, PC, TV et plus encore

Donnez une nouvelle dimension à votre écoute grâce à ces enceintes qui se branchent sur n'importe quel équipement multimédia, qu'il s'agisse d'un lecteur MP3, d'un PC, d'un téléviseur, d'un lecteur de CD ou encore d'un lecteur de DVD.

Entrée MP3 via la télécommande

Grâce à la fonctionnalité unique d'entrée MP3 directe sur la télécommande, vous écoutez les morceaux enregistrés sur votre lecteur MP3 en toute facilité. Connectez simplement la sortie audio de votre lecteur MP3 à la prise jack 3,5 mm située à l'arrière de votre télécommande.

Tweeters en mylar

Fabriqués en mylar, ces tweeters à dôme garantissent un son haute définition à couper le souffle. Musique et films prennent une nouvelle dimension grâce à la restitution de la gamme complète des hautes fréquences.

Boîtier et support en acier inoxydable

Le boîtier et le support des haut-parleurs sont en acier inoxydable, ce qui garantit une durée de vie plus longue du produit ainsi qu'un style plus élégant. Résultat : des performances audio exceptionnelles avec style.



Date de publication
2013-05-10

Version: 4.0.9

12 NC: 9082 100 05133
EAN: 87 10895 93206 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com