



Philips
True Wireless Kulaklıklar

Zengin ses

Net arama kalitesi
IPX5 suya dayanıklı
26 saate kadar oynatma süresi

Gittiğiniz her yerde yüksek ses kalitesi

Bu True wireless kulaklıklarla müziğiniz için zengin ses deneyimine ve aramalarda kristal netliğinde ses kalitesine sahip olun. Rahat, güvenilir ve cebinize kolayca sığan bir şarj kılıfına sahiptir! Ayrıca IPX5 su sıçramasına ve tere dayanıklıdır ve 26 saat oynatma süresi sunar.



TAT3217WT

Küçük şarj kılıfı 26 saat oynatma süresi sağlar

- 6 saat oynatma süresi. Ekstra bir saat için 15 dakikada hızlı şarj imkanı
- Şarj kutusu, ekstra 20 saat oynatma süresi sunar
- Cep boyu USB-C şarj kutusu
- IPX5 su sıçramasına ve tere dayanıklı

Zengin ses kalitesi. Ergonomik tasarım

- Güvenli, rahat, kulak içi kullanım
- 3 ekstra çift silikon kulaklık ucu (büyük, orta, küçük)
- Zengin ses sunan 10 mm neodimyum sürücüler
- Özel Philips Headphones uygulaması desteği

Net aramalar. Son derece kullanışlı

- Dokunmatik kontroller. Kolay eşleştirme
- Net aramalar için 2 dahili ENC mikrofon
- Otomatik yeniden bağlanma ve sesli asistanı kolayca etkinleştirme
- Tek bir kulaklık kullanarak mono modda arama yapın

PHILIPS

True Wireless Kulaklıklar

Zengin ses Net arama kalitesi, IPX5 suya dayanıklı, 26 saate kadar oynatma süresi

Özellikler

Güvenli, rahat, kulak içi kullanım



Hokey sopası şeklinde tasarıma sahip bu kulaklık, kulak kanallarınıza tam oturur ve mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Güçlü 10 mm sürücüler sayesinde zengin, canlı seslerin tadını çıkarabilirsiniz. Üç farklı boyda değiştirilebilir yumuşak silikon kulaklık ucu birlikte verilir.

Net aramalar için 2 ENC mikrofon



ENC, çift mikrofon ve gürültü önleme algoritması sayesinde aramalarda mükemmel netlik sunar. İki mikrofon, ortam gürültüsünü azaltarak birbirinizi net bir şekilde duymanızı sağlar. Bu True wireless kulaklıkla iletişimde kopukluk yaşamayın!

Cep boyu şarj kutusu



Bu cep boyu şarj kutusuyla her yerde müzik dinleyin! Tamamen şarj edilmiş kulaklık 6 saat oynatma süresi sunar ve tamamen şarj edilmiş kutu 20 saat daha ekler. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığı şarj kutusuna 15 dakika koymanız yeterlidir!

IPX5 su sıçramasına/tere dayanıklı

IPX5 derecesi sayesinde hava nasıl olursa olsun müzik dinleyebilirsiniz! Kulaklık suya karşı dayanıklıdır ve biraz yağmur performansı etkilemez. Bu nedenle yağmura yakalanma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Özelleştirilebilir ses

Daha fazla bas, daha az tiz. Tonlarınızı kendinize göre ayarlayın! Philips Headphones Uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziği kontrol edin. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır ses stillerini seçin.

Kolay kontrol ve eşleştirme

Kulaklıktaki dokunmatik kontroller hayatınızı kolaylaştıracak. Bu kontrollerle müziği

TAT3217WT/00

duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını etkinleştirebilirsiniz. Kulaklık eşleştirildikten sonra, şarj kutusunu açar açmaz telefonunuza yeniden bağlanır.

Aramalar için mono modu

Çok fazla arama mı alıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır. Kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.

10 mm neodimyum sürücüler

Zengin ses sunan 10 mm neodimyum sürücüler

3 ekstra çift kulaklık ucu

3 ekstra çift silikon kulaklık ucu (büyük, orta, küçük)

6 saat oynatma süresi

6 saat oynatma süresi. Ekstra bir saat için 15 dakikada hızlı şarj imkanı

Otomatik yeniden bağlanma

Otomatik yeniden bağlanma ve sesli asistanı kolayca etkinleştirme

Şarj kutusu, 20 saat oynatma süresi sunar

Şarj kutusu, ekstra 20 saat oynatma süresi sunar

Teknik Özellikler

Ses

- Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
- Hoparlör çapı: 10 mm
- Empedans: 16 Ohm
- Maksimum güç girişi: 5 mW
- Hassasiyet: 101,5 dB (1K Hz)
- Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5.2
- Kablosuz
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimum menzil: En fazla 10 m
- Desteklenen codec: SBC
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth

Dış Karton

- Uzunluk: 34.8 cm
- Ambalaj sayısı: 24
- Genişlik: 24.8 cm
- Brüt ağırlık: 4.135 kg
- Yükseklik: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 12587 9
- Net ağırlık: 1.848 kg
- Dara ağırlığı: 2.287 kg

Kullanılabilirlik

- Su geçirmezlik: IPX5
- Philips Headphones uygulama desteği
- TVWS için mono modu
- Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
- Kontrol türü: Touch

İç Karton

- Uzunluk: 16.4 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Genişlik: 11.5 cm
- Yükseklik: 11 cm
- Net ağırlık: 0.231 kg
- Brüt ağırlık: 0.46 kg
- Dara ağırlığı: 0.229 kg
- GTIN: 2 48 95229 12587 6

Güç

- Şarj edilebilir
- Pil sayısı: 3 adet
- Müzik çalma süresi: 6 + 20 saat
- Konuşma süresi: 6 sa
- Şarj süresi: 2 saat

- Hızlı şarj süresi: 15 mins for 1 hr
- Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (built-in)
- Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (built-in)
- Pil ağırlığı (Toplam): 10.5 g
- Pil kapasitesi (Kılıf): 460 mAh
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 40 mAh

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 17.5 cm
- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Genişlik: 9.5 cm
- Derinlik: 3.3 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 12587 2
- Brüt ağırlık: 0.131 kg
- Net ağırlık: 0.077 kg
- Dara ağırlığı: 0.054 kg

Aksesuarlar

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Kulaklık uçları: 3 çift (S/M/L)
- Şarj etme kılıfı
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm

Tasarım

- Renk: Beyaz
- Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
- Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
- Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu

Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 2 mics
- ENC mikrofon

Boyutlar

- Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 6.25 x 2.40 x 4.56 cm
- Kulaklık boyutları (GxDxY): 3.41 x 2.00 x 2.18 cm
- Toplam ağırlık: 0.051 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20233 7

Sesli asistan

- Sesli asistan uyumlu
- Sesli asistan etkinleştirme: Manuel
- Sesli asistan desteği



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 6.0.3

EAN: 48 95229 12587 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com