



Philips
Беспроводные наушники
Hi-Fi

Функция FM-передачи сигнала

SBCHC8430



Легкость и удобство

Беспроводные

Только представьте: нет проблем с кабелями, свобода перемещения и наслаждение музыкой благодаря этим беспроводным FM-стереонаушникам.

Вы забудете о том, что вы их носите!

- 3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов
- Легкий дизайн повышает уровень комфорта при длительном применении.

Идеальное восприятие при беспроводном прослушивании

- АРУ позволяет предотвратить искажение входного аудиосигнала
- 32 мм драйвер обеспечивает превосходный звук

Полная готовность к действию

- Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения
- Для минимизации помех выберите один из двух каналов
- Батареи прилагаются — можете сразу использовать

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 10 - 22 000 Гц
- Тип магнита: Ферритовый
- Чувствительность: 100 дБ
- Диаметр излучателя: 32 мм

Тюнер/прием/передача

- Разделение каналов: >30 дБ
- Частота пилот-тона: 19
- Рабочий диапазон: 100 м
- Диапазон несущих частот: 863,0 - 865,0 МГц
- Модуляция: FM
- Количество каналов: 2

Функции управления

- Автовыключение: Да
- Индикатор состояния батареи: Да
- Режим Double PLL: Да
- Время работы: +/- 15 часов

Питание

- Питание наушников: 2 батарейки на 1,5 В типа AAA
- Питание передатчика: Адаптер AC/DC 12В/200 мА

Внешняя упаковка

- Вес брутто: 6,03 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 44,9 x 34,5 x 32,9 см
- Вес нетто: 3,612 кг
- Вес упаковки: 2,418 кг

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 21,5 x 30,9 x 10,6 см
- Вес брутто: 0,867 кг
- Вес нетто: 0,602 кг
- Вес упаковки: 0,265 кг

Особенности

3-полосные регулируемые амбушюры

Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемым в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

Легкие

Прочные, легкие и качественные материалы повышают уровень комфорта при продолжительном ношении.

Автоматическая регулировка уровня (APU)

Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.

32 мм динамики

32 мм драйвер компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

Беспроводная FM-передача

Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

2 канала передачи

При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

Батареи входят в комплект

Вам не нужно дополнительно покупать батареи, для того чтобы начать пользоваться этим устройством. Просто вставьте батареи — и вперед!



Дата выпуска 2011-09-22

Версия: 5.0.7

12 NC: 9082 100 02661
EAN: 87 10895 80711 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com