

Philips
Mini Hi-Fi Sistemi

MP3

FWM37



MAX Sound ile MP3 Oynatma

Anında güç artırma ve ayrıca en sevdiğiniz MP3-CD müziklerini 30 saat boyunca dinleyebilme özgürlüğü için Philips' MAX Sound özelliğine sahip MP3 Mini Hi-Fi Sistemiyle tüm müzik gereksinimlerinizi karşılayın. Sezgisel kullanım kolaylığı bu seti kullanımını bir keyif haline getirir!

Duyabildiğiniz ve hissedebildiğiniz çok güçlü bir ses

- MAX bass port ile 3 kanallı Hoparlör Sistemi
- 2x60 W RMS/2x120 W müzik çıkış gücü

Daha uzun dinleme, daha büyük keyif

- WMA/MP3-CD müzik oynatma için 3 disk değiştirici
- Otomatik yeniden çalmalı Çift Logic Kaset Çalar
- 30 saatlik MP3-CD müzik çalma

Kişiselleştirilmiş ses ayarları

- Optimize müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir bas için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- MAX Sound ile anında güç artırma
- Sanal Atmosfer Kontrolü, ses düzenlerinin simülasyonunu sağlar

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ses

- **Çıkış Gücü:** 2x120 W müzik
- **Ses Geliştirme:** MAX Ses, 3 kademeli dinamik bas kuvvetlendirme, Incredible Surround, Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Sanal Atmosfer Kontrolü

Hoparlörler

- **Ana Hoparlör:** 3 yollu, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 5,25" woofer, 2" tweeter, Piezo
- **Hoparlör Sayısı:** 2

müzik çalma

- **Kaset Dek Teknolojisi:** Tam Mantıksal
- **Çalma Ortamı:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Disk Çalma Modları:** Programlanabilir 99 Parça, Tekrarlama/birini/disk/programlama, Rastgele Çalma
- **Yükleyici Türü:** 3 CD Değiştirmeli
- **Dek sayısı:** 2
- **Disk Sayısı:** 3

ses kaydı

- **Tape Kayıt Geliştirme:** Otomatik Kayıt Seviyesi, CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma

Tuner/Alma/Verme

- Otomatik dijital istasyon bulma
- **RDS:** Haberler, Program Türü, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı, İstasyon Adı
- **İstasyon hafızası:** 40
- **Tuner Bantları:** FM, MW
- **Tuner Geliştirmeleri:** Otomatik Hafızaya Alma,

Kolay Kurulum (Tak ve Çalıştır)

Bağlanabilirlik

- **Aux girişi:** Line in (hat girişi)
- **Kulaklık:** 3,5 mm
- **Diğer bağlantılar:** FM Anteni, MW Anteni

kolaylıklar

- **Alarmlar:** Saatli CD, Radyo Alarmı, Uyku zamanlayıcısı
- **Saat:** Ana ekranda
- **Görüntü Tipi:** FTD
- **Eco güç bekleme:** 1 Watt
- **Göstergeler:** DIM modu

Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** AC Güç Kablosu, FM/MW Anten
- **Uzaktan kumanda:** 32 tuş

Boyutlar

- **Ana hoparlör boyutları (G x Y x D):** 248 x 310 x 195 mm
- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 611 x 411 x 440 mm
- **Set boyutları (G x Y x D):** 265 x 310 x 367 mm
- **Ambalajla birlikte Ağırlık:** 15,6 kg

Güç

- **Güç kaynağı:** 200-240 V, 50Hz
- **Bekleme durumunda güç tüketimi:** <1 W

Ürün özellikleri

MAX port ile 3 kanallı spk sys
geçersiz

2x60 W RMS/2x120 W müzik çıkış gücü

30 saatlik MP3-CD müzik

WMA/MP3-CD için 3 disk değiştirici

Çift Logic Kaset Çalar

MAX Ses

MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas sesleri anında güçlendirir, ses seviyesi performansını en üst düzeye çıkarır ve anında etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Üstün elektronik devre sistemi, varolan ses ve ses seviye ayarlarını kalibre eder ve bas sesle ses seviyesini, bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses seviyesinde fark edilir bir yükselme ve her tür müziğe boyut ekleyen bir ses gücü artışıdır.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

dijital ses kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Klasik kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik ekolayzır teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Sanal Atmosfer Kontrolü

Sanal Atmosfer Kontrolü (VAC) konser salonu, sinema, salon, disko gibi özel mekanların ya da ortamların akustik özelliklerini dijital olarak taklit ederek sanal bir ses ortamı oluşturur. Bu farklı ayarların ses atmosferini gerçeğe yakın bir biçimde oluşturarak VAC ile müzikten aldığınız keyif önemli bir ölçüde artacaktır.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 4.0

12 NC: 9073 100 12324
EAN: 87 10895 86424 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com