

Philips Streamium
Langaton musiikkikeskus ja
-yksikkö

Streamium

WACS700



Voit kuunnella CD-levyjäsi kaikissa huoneissa

Tallenna koko CD-kokoelmasi 40 Gt:n kiintolevyille ja kuuntele musiikkia missä huoneessa tahansa. Voit kuunnella eri musiikkia eri huoneissa. Musiikki voi lopultakin seurata sinua kaikkialle kodissasi. Kauko-säätimessä kiinteä näyttö

Rajoittamaton kuuntelunautinto - langattomasti

- Langaton suoratoisto musiikkikeskuksen ja -asemien välillä
- 40 Gt:n kiintolevy jopa 750 CD-levyn tallentamiseen ja toistamiseen
- Langatonta suoratoistoa tietokoneesta UPnP-tekniikalla

Helppo selaus ja hallinta

- Musiikki seuraa minua: kuuntele musiikkia vaikka joka huoneessa.
- Musiikin lähetykset kaikkiin yksiköihin samanaikaista toistoa varten
- Kaksitiekaulosäätimellä selaat helposti

Erinomainen ääni

- Selkeä ja syvä bassoääni Super Sound -äänipaneelin ansiosta
- Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella



PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot**Ääni**

- **Taajuuskorjaimen asetukset:** Klassinen, Jazz, Pop, Rock, tekno, Vapaavalintainen
- **Äänenparannus:** 3-asetoinen Dynamic Bass Boost, Taajuuskorjain, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäättö, Class D -digitaalivahvistin, Älykäs taajuuskorjain
- **Lähtöteho:** 40 + 40 watin musiikkiteho (keskus), 10 + 10 watin musiikkiteho (yksikkö)
- **Äänenvoimakkuuden säätö:** Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

Kaiuttimet

- **Sisäiset kaiuttimet:** 2
- **Kaiutintyyppi:** Sisäinen subwoofer, Super Sound -äänipaneeli, Kiinteä

Äänen toisto

- **Pakkausformaatti:** WMA, MP3, PCM
- **Toistomuodot:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Levytoistotilat:** Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Seuraavan/edellisen albumin haku, 99 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin
- **ID3-tunnisteiden tuki**
- **Levyn syöttö:** Paikka
- **MP3-bittinopeudet:** 8 - 320 kbps ja VBR
- **WMA-bittinopeudet:** 16 - 128 kbps
- **Kiintolevyn suoratoistotila:** Albumi, Laji, Soittolista, Kaikki raidat, Sama esittäjä, Sama musiikkilaji, Pakkaamattomat raidat
- **Kiintolevyn suoratoistotila:** "Oma huone, oma musiikki", "Musiikki seuraa minua", Wi-Fi-suoratoisto viiteen yksikköön, "Musiikin lähetys"

Äänen tallennus

- **Tallennusväline:** HDD
- **Tallennusnopeus:** 1x, 4x
- **Bittinopeus:** 128, 160 kbps
- **Äänitiedostoformaatti:** MP3

Tallennusvälineet

- **Sisäinen muistikapasiteetti:** 40 Gt

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- **Virittimen aaltoalueet:** FM
- Automaattinen digitaaliviritys
- Automaattitallennus
- **Esiasetettujen kanavien määrä:** 40

Liitännät

- **Äänitulokaapeli:** Analoginen AUX-liit. (keskus/yksikkö)
- **Äänitulokaapeli:** Analoginen linjalähtö (keskus)
- **Muut liitännät:** Ethernet
- **Kuulokkeet:** 3,5 mm
- **Langattomat yhteydet:** Langaton lähiverkko (802,11g)
- **Antenni:** FM-dipoli
- **Langaton Universal Plug & Play:** Käytössä
- **Virta:** 220 V, 50 Hz

Käytön mukavuus

- Taustavalo
- **Taustaväri:** valkoinen
- **Näyttökielekset:** englantia, hollantia, ranskaa, saksa, italia, espanja
- **Digitaalinen sisällönhallinta:** Sisältää DMM-ohjelmiston
- **Eco-valmiustila:** I W
- **Näyttötyyppi:** LCD
- **Seinä- tai kattokiinnitys:** Seinäkiinnitys

Lisätarvikkeet

- **Johdot:** Ethernet-johto
- **CD-ROM:** Asennus-CD-ROM
- **Kaukosäädin:** Kuusirivinen 2-tienäyttö, kortti
- **Paristot:** 4 x AAA
- **Takuukortti:** Takuukortti

Mitat

- **Pakkauksen mitat (LxSxK):** 674 mm x 381 mm x 376 mm
- **Laitteen paino:** 11,9 kg
- **Tuotteen mitat (LxSxK):** 608 mm x 175 mm x 303 mm (keskus) 360 mm x 128 mm x 283 mm (yksikkö)
- **Tukkupakkauksen paino:** 14 kg

Tärkeimmät ominaisuudet**Langaton suoratoisto**

Langattomassa soitossa ei tarvitse ladata suuria musiikkitiedostoja ja tallentaa niitä toiselle laitteelle. Voit kuunnella suosikkikappaleitasi kaikista musiikkiasemistasi samaan aikaan jatkuvan soiton avulla. Siirrä musiikki huoneesta toiseen Musiikki seuraa minua -toiminnolla. Soittoa ei tarvitse aloittaa alusta eikä oikeaa kappaletta etsiä uudelleen. Musiikin lähetys jakaa haluamasi kappaleen keskukselta kaikkiin musiikkiasemiin. Oma huone ja oma musiikki -toiminnon myötä kaikki perheenjäsenet voivat kuunnella haluamaansa kappaletta keskitetyistä kokoelmasta missä tahansa huoneessa, jossa on langaton musiikkikeskus tai -asema.

40 Gt:n kiintolevy / 750 CD-levyä

40 Gt:n kovalevyllä on runsaasti tilaa digitaalisten musiikkitiedostojen tallentamiseen. Siihen mahtuu helposti jopa 750 CD-levyä ja se tallennusnopeus on niin huima, että tiettyä kappaletta voi ripata ja toistaa lähes samanaikaisesti.

Universal Plug & Play

Universal Plug & Play on alan vakiotekniikka, jonka avulla voidaan muodostaa yhteys mihin tahansa Universal Plug & Play -laitteeseen ja vastaanottaa tai lähettää musiikkia. Langaton musiikkikeskus voidaan liittää helposti ja luotettavasti toisiin Universal Plug & Play -medialaitteisiin sisällön vastaanottamista tai lähettämistä varten.

Kaksitiekaukosäädin

Philipsin kaksitiekaukosäätimellä voit selata tuhansia kappaleita helposti yhdellä painikkeella painalluksella. Kaukosäädin näyttää kuusi rivillistä soittolistaa, albumin, artistin, lajin tai kappaleen mukaan järjestettyjä tietoja. Yksiselitteinen selaus tarjoaa nopean ja yksinkertaisen tavan käydä läpi tuhansia tiedostoja. Kaukosäätimen käyttö onnistuu yhdelläkin kädellä, ja se tarjoaa sinulle ainutlaatuisen kuuntelunautinnon.

Super Sound -äänipaneeli

Super Sound -äänipaneeli on ainutlaatuinen, litteä ja kompakti kaiutinpaneeli, jonka uusinta uutta oleva tekniikka tuottaa laadukasta täysalueääntä.



Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 15.1.21

12 NC: 9073 100 12626
EAN: 87 10895 88440 2© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Windows-logo on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
* Todellista kapasiteettia vähemmän