

Philips
Home Theater 5.1

1.100 W RMS de potência

Caixas acústicas traseiras wireless

HTS3578W



Som surround espetacular com graves profundos e potentes

Além de proporcionar uma experiência de som surround incrível, este sistema digital vem com potentes caixas acústicas traseiras wireless, que eliminam a desordem de cabos. Reproduza qualquer tipo de disco, aparelhos de MP3 portáteis e dispositivos USB.

Fácil de instalar

- Caixas acústicas traseiras wireless para menos fios no seu ambiente
- Cabo HDMI incluso

Mais vida para o áudio e o vídeo

- DoubleBASS para uma experiência de graves profundos prolongada
- Clear Voice para vozes mais claras em filmes e músicas
- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas
- Pontuação do karaokê para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa
- FullSound™ para dar mais vida a músicas em MP3

Ligue e aproveite os diversos recursos

- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB

Reproduza todos os seus filmes e músicas

- Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotos JPEG de câmeras digitais
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX

PHILIPS

sense and simplicity

Destaques

Caixas acústicas traseiras wireless

As caixas acústicas traseiras wireless oferecem escalabilidade e mobilidade para você posicioná-las como quiser. Desenvolvidas com o uso de tecnologia livre de interferência, as caixas acústicas wireless oferecem som Surround total sem conexões visíveis.

DoubleBASS

O DoubleBASS garante que você escutará até os tons graves mais profundos emitidos pelos subwoofers compactos. Ele captura frequências baixas e as recria na faixa audível do subwoofer, fornecendo som mais potente e incomparável e garantindo uma experiência de som completa e sem distorções.

HDMI 1080p

O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV, possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

Reprodução completa

Reproduza praticamente todos os formatos de mídia que desejar: WMV, DivX, MP3 ou JPEG. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Home Theater no conforto da sua sala de estar.

Reprodução completa

Reproduza praticamente todos os discos que desejar: CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente a flexibilidade imbatível e a praticidade de reproduzir todos os seus discos em um único dispositivo.

Pontuação do karaokê

Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais animadas com o Karaokê com Pontuação. Deixe que seu desempenho seja julgado para poder se aprimorar ou para competições entre amigos. O Karaokê com Pontuação classifica

automaticamente seu desempenho e exibe uma imagem engraçada relacionada ao modo como você se saiu. É diversão que não acaba mais!

DivX Ultra Certified

Com suporte DivX, você poderá desfrutar de vídeos codificados com DivX no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que permite salvar arquivos grandes como filmes, trailers e vídeos musicais em mídias como CD-R/RW e discos DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução DivX com excelentes recursos, como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus, em um prático formato de arquivo.

FullSound™

A tecnologia inovadora FullSound da Philips restaura com fidelidade os detalhes sonoros de músicas compactadas em MP3, enriquecendo-as substancialmente para que o CD reproduzido não apresente nenhuma distorção. Baseado em um algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina o renomado conhecimento da Philips em reprodução de músicas com a potência do DSP (Processamento de sinal digital) de última geração. O resultado são graves mais intensos, profundos e com mais impacto, vozes e instrumentos mais nítidos e riqueza de detalhes. Redescubra suas músicas compactadas em MP3 através de um som real, que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.



Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

Som

- Potência de saída (W RMS): Frontais 2 x 170 W, surround 2 x 125 W, central/subwoofer 2 x 260 W
- Potência total (W RMS): 1.100 W
- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta em frequência: 40-20000 Hz
- Relação sinal/ruído: >60 dB
- Sistema de áudio: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe "D", Modo noturno
- Ajustes do equalizador: Rock, Ação, Clássica, Concerto, Drama, Esportes, Jazz, Noite

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Formato de compactação: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom, Apres.de slides c/reprodução de música

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Tomada de 3,5 mm p/ microfone, Hi-Speed USB, MP3 link
- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada AUX, Conector pronto para uso wireless, Antena FM, Conectores ajustáveis p/caixas acúst., Entrada digital coaxial, Entrada óptica digital

Alimentação

- Fonte de alimentação: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 1 W
- Consumo de energia: 200 W

Caixas acústicas

- Alto-falante de satélite: 4 pilares de base, Caixas acústicas traseiras wireless
- Drivers de alto-falantes de satélites: Woofer full range de 3 pol.
- Impedância de alto-falante de satélite: 4 ohm
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150-20000 Hz
- Alto-falante central: com proteção magnética, 3 vias
- Drivers de alto-falante central: Um tweeter de 2", Dois woofers de 2,5"
- Faixa freq. do alto-falante central: 150-20000 Hz
- Impedância do alto-falante central: 3 ohm
- Driver do subwoofer: Woofer de 8 pol. de alta eficiência
- Faixa de frequência do subwoofer: 40-150 Hz
- Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Tipo de subwoofer: Passivo

Acessórios

- Acessórios inclusos: Receptor wireless, Controle remoto, Duas pilhas AAA, Antena FM, Cabo de alimentação, Guia para início rápido, Manual do Usuário, cabo de vídeo CVBS, Cabo HDMI, *Adaptador de pinho achatado, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 435 x 57 x 375 mm
- Peso do aparelho: 3,69 kg
- Dimensões do receptor (L x A x P): 126 x 130,5 x 126 mm
- Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P): 262 x 1199 x 264 mm
- Peso dos alto-falantes surround: 3,55 kg
- Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 440 x 105 x 75 mm
- Peso do alto-falante central: 1,43 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 242 x 352 x 360 mm
- Peso do subwoofer: 5,76 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1030 x 595 x 411 mm
- Peso, incluindo embalagem: 32,4 kg



Data de emissão
2010-09-29

Versão: 6.0.4

12 NC: 8670 000 56776
EAN: 87 12581 50886 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.