



Philips Philips Fidelio
Auscultadores com
microfone

Áudio de alta resolução

Auriculares
Capas ultra-macias em silicone
Cabo plano



S2WT

Alta fidelidade, qualidade topo de gama

Para onde quer que vá

Os auscultadores Philips Fidelio S2 foram concebidos com precisão para fornecer um som natural e equilibrado, revelando todos os detalhes, exactamente como o artista os concebeu. Um som surpreendente num design leve mas duradouro para conforto e prazer verdadeiros em audições em movimento.

Concebido para precisão

- Diafragmas em neodímio de 13,5 mm de alta potência para som excepcional
- Diafragmas com controlo de movimento de várias camadas para altas frequências superiores
- Estrutura fabricada em metal reduz vibrações e ressonância
- Design posterior semi-fechado para equilíbrio de som e ampliação dos graves
- Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura

Audição com conforto

- Estrutura exterior em liga de cobre para durabilidade e leveza
- 2 capas em espuma Comply™ para uma adaptação confortável e isolamento de ruído
- Capas ultra macias de silicone em 5 tamanhos para uma adaptação confortável e personalizada
- Auriculares ergonómicos adaptam-se na perfeição enquanto dissipam a pressão
- Revestimento de alto brilho anti-riscos para maior protecção

Criado para maior conveniência

- Alternar entre música e chamadas com comando e microfone no fio
- Bolsa protectora para guardar os seus auscultadores quando não os estiver a utilizar

PHILIPS
Fidelio

Destques

Áudio de alta resolução



O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais de estúdio mais fielmente do que os formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta qualidade de áudio sem cedências torna o áudio de alta resolução na melhor companhia para os amantes de música. Os auscultadores Fidelio cumprem os exigentes padrões necessários para o selo de qualidade de áudio de alta resolução. Quer esteja a desfrutar da sua colecção de alta resolução ou de uma fonte de música mais tradicional, as altas frequências alargadas e suaves da gama de auscultadores Fidelio ajudam-o a aproveitar mais a sua música.

Diafragmas em neodímio de 13,5 mm



Todos os diafragmas do altifalante são seleccionados cuidadosamente, sintonizados e testados, antes de serem combinados de forma a garantir o som natural mais equilibrado. Os diafragmas de 13,5 mm utilizam ímanes em neodímio de alta potência para fornecer graves de impacto profundo, frequências médias transparentes e altas frequências requintadas.

Design posterior semi-fechado

A arquitectura posterior semi-fechada, combinada com diafragmas grandes de alta qualidade, assegura uma maior ampliação dos graves, enquanto o próprio design é optimizado para minimizar as fugas de som. Os canais frontais de equalização da pressão permitem um som mais detalhado e equilibrado, que reduz o efeito de oclusão permitindo uma experiência de audição mais natural.

Diafragmas com controlo de movimento de várias camadas



Os diafragmas com controlo de movimento de várias camadas consistem em diafragmas em polímeros distribuídos em camadas com uma base de gel amortecedor. Ao contrário dos diafragmas tradicionais de uma camada que são rígidos e reproduzem um timbre descontrolado e não natural nas frequências áudio mais elevadas, as camadas dos nossos diafragmas com controlo de movimento de várias camadas formam uma barreira não rígida que mantém o formato de uma camada de gel. O gel absorve e amortece quaisquer energias exageradas, o que resulta numa frequência de resposta suave e mais uniforme, o que resulta numa gama de alta frequências mais equilibrada, natural e exacta.

Estrutura exterior em liga de cobre



Estrutura exterior em liga de cobre para durabilidade e leveza

Estrutura fabricada em metal



A estrutura em metal é fabricada cuidadosamente para reduzir a ressonância e as vibrações, fornecendo um som com uma precisão autêntica, marcado pelos detalhes de som incríveis.

Auriculares ergonómicos



Os auriculares Fidelio S2 são moldados ergonomicamente para se adaptarem à curvatura natural das suas orelhas, enquanto dissipam a pressão. A sua construção leve em liga de cobre e os materiais superiores asseguram uma utilização prolongada confortável, proporcionando-lhe um conforto autêntico enquanto desfruta da sua música ao máximo.

Especificações

Som

- Sistema acústico: Sem-fechado
- Frequência de resposta: 5 - 40 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 13.5 mm
- Sensibilidade: 107 dB
- Entrada máxima de corrente: 40 mW
- Impedância: 22 ohm

Conetividade

- Ligação de Cabo: 3,5 mm, 4 pinos (1,2 m)
- Compatível com:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG,

MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*.

*Conector extra disponibilizado pelo Apoio ao Cliente para Sony Ericsson e modelos mais antigos NOKIA e SAMSUNG

Acessórios

- Bolsa para arrumação

Design

- Cor: Branco