

Philips
DVD 超迷你劇院系統



MCD190

DOLBY DIGITAL



DVD、VCD 及 MP3-CD 播放功能

就是現在！不要錯過最炫、最先進的二合一迷你 Hi-Fi 音響，集 DVD 及 MP3-CD 播放功能於一身。您可輕鬆享受最愛的電影、沈醉在美妙音樂中！有了迷你 Hi-Fi 音響，家庭娛樂不同凡響！

享受您最喜愛的電影、相片和音樂

- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 與相片光碟
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗

豐富您的音效體驗

- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 超重低音加強系統，可表現深沉而戲劇化的低音
- 高低音音量強化
- 2x5 瓦 RMS/400 瓦 PMPO

在 CD 或收音機樂聲中醒來

- 鬧鐘及睡眠定時器
- 數位選台 (可預設 20 組)，便利無比

PHILIPS

sense and simplicity

規格

音效

- 輸出功率: 2x5 瓦 RMS / 400 瓦 PMPO
- 加強音效: 音量, 數位音質控制 4 種模式, 超重低音加強系統
- 音效系統: Dolby 數位

喇叭

- 主喇叭: 4 吋低音喇叭, 低音反射式喇叭系統

影片播放

- 播放媒體: DVD+RW, DVD-Video, 相片光碟, VCD/SVCD
- 光碟播放模式: 視角選擇, 慢動作, 縮放, A-B 段重複播放, PBC, 父母監控鎖定
- DVD 地區: 3

播放音效

- 播放媒體: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- 光碟播放模式: 可設定 20 首曲目, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 隨機播放
- 裝載器類型: Top
- 卡帶匣技術: 機械式
- 卡帶播放模式: 電子速度控制

錄音

- 錄製媒體: 卡帶
- 錄音增功能: 單鍵 CD 同步錄音, 自動錄音音量設定

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW
- 自動數位選台: 是
- 記憶選台: 20

連線

- 視訊輸出 - 類比: 複合 CVBS (黃色 cinch), S 端子 (Hosiden)
- 其他連接: 主動超重低音前置輸出 (Pre-out), 數位同軸輸出, 音效輸出接頭, FM 天線, MW 天線
- AUX 輸入: 1x (左 / 右) / RCA
- 耳機: 3.5 公釐

便利

- 鬧鐘: 睡眠定時
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: VFD 顯示

週邊配件

- 附配件: 複合視訊線 (Y), FM/MW 天線
- 遙控器: 45 鍵與 2 枚三號 (AA) 電池

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 148 x 235 x 258 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 142 x 235 x 212 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 342 x 312 x 446 mm
- 產品含包裝重量: 8.43 kg

產品特點

數位音效控制

數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制, 使您能依照不同的音樂類型, 調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術, 自動調整音效平衡, 強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終, 數位音質控制將精準地調整音效平衡, 選擇最符合播放中音樂的效果, 讓您享受音樂最佳的呈現方式。

超重低音加強系統

只要輕按一個按鍵, 就能在不同的音量設定 (由低至高) 中, 欣賞經過超重低音加強系統處理後的音樂低音部份, 讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時, 最低的低音頻率經常會消失, 若要避免發生此類問題, 可以開啓超重低音加強系統以進行低音強化, 如此一來, 即便您減低音量, 也可以欣賞到同樣的音效。

高低音音量

人耳比較聽不清楚音譜中的高低音頻, 特別是音量低的時候。啓動音量功能可放大高低音, 讓人享受整體更均衡的聽覺效果。



發行日期 2007-12-04

版本: 5.0

12 NC: 9073 100 12953
EAN: 87 10895 91474 1© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com